

Serie Individual



Individual 620.460 DGH

Operating instructions

Before transporting and using the machine,
please read the instructions thoroughly!

Seriové číslo / Serien Nummer / Serial Number

Service and information

Your BOMAR dealer:

Direct BOMAR contact:

BOMAR spol. s r.o.
Těžební 1236/1
62700 Brno
Czech Republic, EU

telefon: +420 –
533 426 100
fax: +420 –
533 426 109
e-mail: info@bomar.cz
WWW:

We are available:

Mondays to Fridays 7⁰⁰ – 16⁰⁰

Version:

1.31 / Nov. 2017
rev. 1

BOMAR, spol. s r.o. © – Subject to modifications and amendments.

Content

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/ SICHERHEITSHINWEISE/ SAFETY NOTES 10

1.1. Machine determination	12
1.2. Protective suit and personal safety	12
1.3. Safety notes for machine operator	13
1.4. Safety notes for the servicing and repairs	14
1.4.1. Safety notes for the servicing and repairs on hydraulic unit.....	14
1.5. Safety machine accessories	14
1.5.1. Total Stop	14
1.5.2. Arm covers	14
1.5.3. Saw band stretching and rupture inspection	15
1.5.4. Band saw cover	15
1.6. Safety notes for the cooling	16
1.6.1. Instructions for first help.....	16
1.7. Umístění štítku stroje / Maschinenschild position / Position of machine label	16
1.8.Umístění bezpečnostních značek / Verteilung der Sicherheitszeichen / Position of safety symbols.....	17

2. DOKUMENTACE STROJE/ DOKUMENTATION DER MASCHINEN/ MACHINE DOCUMENTATION 18

2.1. Technická data / Technische Daten / Technical data	20
2.2.Rozměrové schéma / Aufstellzeichnung / Installation diagram	21
2.3.Popis / Beschreibung / Description	22
2.4.Transportation and stocking.....	23
2.4.1. Conditions for transportation and stocking	23
2.4.2. Transport and stocking preparations.....	23
2.4.3. Transport and stocking	23
2.4.4. Transportní schéma / Transport schema / Transport scheme	25
2.5.Activation.....	26
2.5.1. Machine working conditions.....	26
2.6.Band saw unpacking and assembling	26
2.6.1. Machine installing and levelling.....	26
2.6.2. Machine disposal after lifetime.....	27
2.6.3. First run of the power pack	27
2.6.4. Filling the reservoir with hydraulic oil.....	27
2.6.5. Kotevní plan / Verankerungsplan / Grounding plan	29
2.7.Electrical connection.....	30
2.7.1. Check the direction of the saw band	30
2.7.2. Check machine connection into electrical network	31
2.8.Filling of the cooling system	31
2.9.Check machine function	31
2.10. Saw band.....	31
2.10.1. Saw band size.....	31
2.10.2. Selection of the saw band tooth system.....	31
2.10.3. Saw band running-in	32
2.10.4. Tables for teeth selection:	33

3. OVLÁDÁNÍ STROJE/ BEDIEDUNG DER MASCHINE/ MACHINE CONTROL 34

3.1. Starting the band saw	36
3.2.Control panel	37
3.2.1. Control panel description	38
3.3.Machine setup	40
3.3.1. SERVIS	40
3.3.2. SETUP	41
3.4.Machine control - standard	43
3.4.1. Manual mode.....	43
3.4.2. Semi-automatic cycle.....	43
3.5.Machine control – automatic setting of the angle of the saw arm (optional accessory)	44
3.5.1. Manual mode.....	44
3.5.2. Semi-automatic cycle.....	44
3.5.3. Cycle breaking.....	46
3.6.Machine error messages	47
3.7.Band saw adjusting.....	48
3.7.1. Angular cut setting - standard	48
3.7.2. Electronic measuring device (optional accessories).....	48
3.7.2.1. Electronic angular cut setting (optional accessory)	50

3.7.2.2.	Speed adjustment of the arm lowering (optional accessory)	51
3.7.3.	Cutting speed adjusting	52
3.7.4.	Adjustment of pressure to the cut.....	52
3.7.5.	Speed adjustment of the arm lowering	54
3.7.6.	Saw frame lift stop setting.....	54
3.7.7.	Saw arm lower position stop adjustment.....	55
3.7.8.	Brush adjustment.....	55
3.8.	Material insertion	55
3.8.1.	Handling agent selection.....	56
3.8.2.	Insertion.....	56
3.8.3.	Bundle material cutting	56
4.	ÚDRŽBA STROJE/ WARTUNG/ MACHINE SERVICE....	58
4.1.	Saw band installation and dismantling	60
4.1.1.	Saw band dismantling – mechanical saw band stretching	60
4.1.2.	Saw band dismantling – hydraulical saw band stretching	61
4.1.3.	Saw band installation.....	61
4.2.	Saw band stretching and inspection.....	62
4.2.1.	Saw band stretching	62
4.2.2.	Saw band inspection.....	62
4.2.3.	Saw band run setting	63
4.2.4.	Adjusting of the limit switch of the saw band stretching	63
4.3.	Cooling agents and chips disposal	64
4.3.1.	Coolant device inspection	64
4.3.2.	Chips disposal	64
4.4.	Hydraulic, Greases and oils	66
4.4.1.	Gearbox oils	66
4.4.2.	Lubricant greases	66
4.4.3.	Lubrication.....	67
4.4.4.	Hydraulic oils	68
4.4.5.	Hydraulic unit service.....	68
4.5.	Machine cleaning.....	69
4.6.	Worn pieces replacement	70
4.6.1.	Pushing bearing replacement	70
4.6.2.	Saw band guiding pulleys replacement	73
4.6.3.	Hard metal guides replacement	75
4.6.4.	Brush replacement.....	78
5.	ZÁVADY / STÖRUNGEN/ TROUBLESHOOTING	79
5.1.	Mechanical problems	81
5.2.	Electric and hydraulic problems	83
5.3.	Hydraulic problems	84
6.	SCHÉMATA / SCHEMAS / SCHEMATICS	86
6.1.	Elektrické schema - standard/ Elektroschema - standard/ Wiring diagram - standard	88
6.1.1.	3x400V + PE.....	88
6.1.2.	3x230V + PE.....	113
6.1.3.	3x400V + PE.....	139
6.1.4.	3x230V + PE.....	165
6.2.	Elektrické schema – automatické natáčení úhlu (volitelné vybavení/ Elektroschema – Automatisches Winkelschießen der Arm (optionale Zubehör) / Wiring diagrams – automatic setting of the angle of the saw arm (optional accessory)	189
6.2.1.	3x400 V + PE, 50Hz	189
6.3.	Hydraulické schéma/ Hydraulisches Schéma/ Hydraulic diagram	218
6.3.1.	Pila/ Bansäge / Bandsaw - 1	218
6.3.2.	Pila/ Bansäge / Bandsaw - 2	219
6.3.3.	Podavač/Vorschub/ Feeder.....	221
7.	VÝKRESY SESTAV PRO OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ / ZEICHNUNGEN FÜR BESTELLUNG DER ERSATZTEILE / DRAWING ASSEMBLIES FOR SPARE PARTS ORDER	224
7.1.	Individual 620.460 DGH 1	225
7.2.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Individual 620.460 DGH	226
7.3.	Individual 620.460 DGH.....	227
7.4.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Individual 620.460 DGH	228
7.5.	Podstavec / Base / Untersatz.....	229
7.6.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Podstavec / Base / Untersatz	230
7.7.	Konzola otočná / Turnable consol / Drehkonsole	231
7.8.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Konzola otočná / Turnable consol / Drehkonsole	232

7.9.	Centrování / Centering / Zentrieren.....	233
7.10.	Brzda / Brake / Bremse	234
7.11.	Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung	235
7.12.	Sloup / Pole / Säule.....	236
7.13.	Sloup / Pole / Säule.....	237
7.14.	Rameno / Saw arm / Sägerahmen	239
7.15.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sägerahmen.....	240
7.16.	Rameno / Saw arm / Sägerahmen	241
7.17.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sägerahmen.....	242
7.18.	Kartáč / Brush / Bürste	243
7.19.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Kartáč / Brush / Bürste.....	244
7.20.	Kolečko / Wheel / Rolle	245
7.21.	Držák / Holder / Halter.....	246
7.22.	Pohon / Drive / Antrieb	247
7.23.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Pohon / Drive / Antrieb.....	248
7.24.	Napínání / Tensioning / Spannung	249
7.25.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Napínání / Tensioning / Spannung.....	250
7.26.	Válec / Roller / Zylinder	251
7.27.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec / Roller / Zylinder.....	252
7.28.	Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung	253
7.29.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung	254
7.30.	Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung	255
7.31.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung	256
7.32.	Kostka regulace / Regulation cube / Regelungswürfel.....	258
7.33.	Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz	259
7.34.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz	260
7.35.	Vedení / Guide / Backenführung	262
7.36.	Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz	263
7.37.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz	264
7.38.	Vedení / Guide / Backenführung	266
7.39.	Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezylinder	267
7.40.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezylinder	268
7.41.	Svérák / Vice / Schraubstock.....	269
7.42.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Svérák / Vice / Schraubstock	270
7.43.	Válec pomocný / Auxiliary cylinder / Hilfszylinder	271
7.44.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec pomocný / Auxiliary cylinder / Hilfszylinder	272
7.45.	Váleček / Cylinder / Rolle	273
7.46.	Svérák / Vice / Schraubstock.....	275
7.47.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Svérák / Vice / Schraubstock	276
7.48.	Válec svéráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder	277
7.49.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec svéráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder.....	278
7.50.	Ovladací panel / Control panel / Bedienpult.....	279
7.51.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Ovladací panel / Control panel / Bedienpult	280
7.52.	Ovladací panel / Control panel / Bedienpult.....	281
7.53.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Ovladací panel / Control panel / Bedienpult	282

**8. VÝKRESY SESTAV PRO OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH
DÍLŮ / ZEICHNUNGEN FÜR BESTELLUNG DER
ERSATZTEILE / DRAWING ASSEMBLIES FOR SPARE
PARTS ORDER INDIVIDUAL 620.460 DGH – BEZ
ROZVADĚČE/ WITHOUT SWITCHBOARD/ ELEKTRISCH
VERTAILER284**

8.1.	Individual 620.460 DGH.....	285
8.2.	Kusovník / Piece list / Stückliste Individual 620.460 DGH 1	286
8.3.	Individual 620.460 DGH 1.....	287
8.4.	Kusovník / Piece list / Stückliste Individual 620.460 DGH 1	288
8.5.	Podstavec / Base / Untersatz.....	289
8.6.	Kusovník / Piece list / Stückliste Podstavec / Base / Untersatz	290
8.7.	Vana / Tank / Wanne	292
8.8.	Konzola otočná / Turnable console / Drehkonsole	293
8.9.	Kusovník / Piece list / Stückliste Konzola otočná / Turnable console / Drehkonsole	294
8.10.	Centrování / Centering / Zentrieren	295
8.11.	Brzda / Brake / Bremse	296
8.12.	Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung	297
8.13.	Sloup / Pole / Säule.....	298
8.14.	Sloup / Pole / Säule.....	299
8.15.	Rameno / Saw arm / Sägerahmen	301
8.16.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sägerahmen.....	302
8.17.	Rameno / Saw arm / Sägerahmen	303
8.18.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sägerahmen.....	304

8.19.	Kartáč / Brush / Bürste	305
8.20.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Kartáč / Brush / Bürste.....	306
8.21.	Kolečko / Wheel / Rolle	307
8.22.	Držák / Holder / Halter	308
8.23.	Pohon / Drive / Antrieb	309
8.24.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Pohon / Drive / Antrieb.....	310
8.25.	Válec napínací / Tensioning Cylinder / Spannzyylinder	311
8.26.	Kusovník / Piece list / Stückliste Válec napínací / Tensioning Cylinder / Spannzyylinder	312
8.27.	Napínání / Tensioning / Spannung	313
8.28.	Kusovník / Piece list / Stückliste Napínání / Tensioning / Spannung	314
8.29.	Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung	315
8.30.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung	316
8.31.	Kostka regulace / Regulation cubr / Regelungswürfel.....	318
8.32.	Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz	319
8.33.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz	320
8.34.	Vedení / Guide / Beckenführung.....	322
8.35.	Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz	323
8.36.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz	324
8.37.	Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung	326
8.38.	Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezyylinder	327
8.39.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezyylinder.....	328
8.40.	Svérák / Vice / Schraubstock.....	329
8.41.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Svérák / Vice / Schraubstock	330
8.42.	Válec pomocný / Auxiliary cylinder / Hilfzyylinder	331
8.43.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec pomocný / Auxiliary cylinder / Hilfzyylinder	332
8.44.	Váleček / Cylinder / Rolle	334
8.45.	Svérák / Vice / Schraubstock.....	335
8.46.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Svérák / Vice / Schraubstock	336
8.47.	Válec svéráku / Vice cylinder / Schraubstockzyylinder	337
8.48.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec svéráku / Vice cylinder / Schraubstockzyylinder.....	338
8.49.	Panel / Panel / Panel.....	339

**9. VÝKRESY SESTAV PRO OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH
DÍLŮ - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / ZEICHNUNGEN FÜR
BESTELLUNG DER ERSATZTEILE - OPTIONALE ZUBEHÖR
/ DRAWING ASSEMBLIES FOR SPARE PARTS ORDER-
OPTIONAL ACCESSORIES340**

9.1.	Upínání horní/ Top clamping/ Spannvorrichtung oben.....	341
9.2.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Upínání horní/ Top clamping/ Spannvorrichtung oben	342
9.2.1.	Regulace tl. Svéráku/ Vice pressure regulation*/ Schraubstock-Druckregelung	344
9.2.2.	Válec upínací/ Fixing cylinder/ Spannzyylinder	345
9.2.3.	Kusovník / Piece list / Stückliste Válec upínací/ Fixing cylinder/ Spannzyylinder	346
9.3.	Pohon / Drive / Antrieb.....	347
9.4.	Kusovník / Piece list / Stückliste Pohon / Drive / Antrieb.....	348
9.4.1.	Snímač magnet. / Magnetic sensor / Magnetsensor.....	350
9.4.2.	Pohon / Drive / Antrieb.....	351
9.4.3.	Kusovník / Piece list / Stückliste Pohon / Drive / Antrieb.....	352
9.4.4.	Brzda / Brake / Bremse	354
9.4.5.	Doraz / Stop piece / Anschlag	355
9.4.6.	Kusovník / Piece list / Stückliste Doraz / Stop piece / Anschlag.....	356

6. Schéma / Schemas / Schematics

Schématas
Schemas
Schematics

6.1. Elektricke schema - standard/ Elektroschema - standard/ Wiring diagram - standard

6.1.1. 3x400V + PE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bomar, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno
Czech republic

Individual 620.460 (D)GH

ES-Y410D-201/202-v6.6

Wiring diagram

3x400V+PE, 50Hz

BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/název/maschine: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/Name page/filename setzen: Úvodní strana / Start page / Startseite	Uložit/Save/
		Es-Y410D-201/202-v6.6	1
		Název/Příznačník/Power supply/Einspeisung: [Pracovní/Přepracování]-[Háček-Výber/Select]: [Datum/Dates/Datum]:	3x400V+PE, 50Hz Kostka 7.6.2016
		Lze/Přejít/ List/Previews/ Seznam/ [List]/[Preview]	1
		Seznam/ List/ [List]	25

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitename	Datum Date Datum
1	Úvodní strana / Start page / Startseite	7.6.2016
2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	7.6.2016
3	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.a	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.b	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.c	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.d	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.e	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
4	I/O řídicí systém / I/O Control station / I/O Steuerung	11.4.2016
5	Rozmístění prvků v rozváděči R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	7.6.2016
6	Ovládací panely / Control panels / Bedienpulten	1.4.2016
7	Silová část / Power part / Feld partie	11.4.2016
8	Silová část M1, M2 / Power part M1, M2 / Feld partie M1, M2	31.3.2016
9	Silová část M3, M4 / Power part M3, M4 / Feld partie M3, M4	7.6.2016
10	Deska zdroje / Power board / Netzgerät-Platte	11.4.2016
11	Sykače motorů / Motor contactor / Motor-Schützschalter	11.4.2016
12	Hydraulické ventily / Hydraulic valves / Hydraulikventile	31.3.2016
13	Hydraulické ventily / Hydraulic valves / Hydraulikventile	31.3.2016
14	Vstupy / Inputs / Eingänge	11.4.2016
15	Tlačítka ovládací panel / Button control panel / Tasten Bedienpult	11.4.2016
16	Bezpečnostní okruhy / Safety circuit / Sicherheitsbereich	7.6.2016
17	Řídící systém / Control system / Steuersystem	7.6.2016
18	Snímač výšky ramene / Arm height sensor / Höhensensor Arm	11.4.2016
19	Příslušenství / Accessories / Zubehör	11.4.2016
20	SyncFree / SyncFree / SyncFree	11.4.2016

1	BOMAR s.r.o. Těžební 123/61 CZ 627 00, Brno	Název stránky/Name page/html name: Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	Cíl odkazu/Target URL/Adresse des Dokumentes: ES-Y4101D-202/2024-6 Zdroj odkazu/Source URL/Adresse des Dokumentes: 3c000000000000000000000000000000 Datum/Datum/Date: 7.6.2016
2			

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätbeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-KM11	2x NO pomocné kontakty 2x NO auxillary contacts 2x NO Hilfskontakte	CAF6-20M	ABB	91.041.049	1	/16.7
-KM12	2x NO pomocné kontakty 2x NO auxillary contacts 2x NO Hilfskontakte	CAF6-20M	ABB	91.041.049	1	/16.8
-ZD1	Napájecí zdroj - 15VAC/24VDC; 20VAC/28VDC Power supply unit - 15VAC/24VDC; 20VAC/28VDC Netzteil - 15VAC/24VDC; 20VAC/28VDC	ZDR-03	Bomar	265.915	1	/10.3
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/16.5
-CJ1	Klávesnice - fólieová Touchnensitive keyboard Folientastatur	31.R230-207	AKI ELECTRONIC, spol.s.r.o.	31.R230-207	1	/17.0
-FA1	Motorový spoušťček - 0.4A Motor starter - 0.4A Motorstarter - 0.4A	MS116-0,4	ABB	91.045.017	1	/8.2
-FA2	Motorový spoušťček - 2.5A Motor starter - 2.5A Motorstarter - 2.5A	MS116-2,5	ABB	91.045.021	1	/8.5
-FU1	Pojistka trubičková - 500mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 500mA/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 500 mA / 250 V, langsam, 5x20	T500mA/250V	ESKA	91.230.011	1	/10.5
-FU4	Pojistka trubičková - 6.3A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 6.3A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - T6.3A / 250V, langsam, 5x20	T6.3A/250V	ESKA	91.230.002	1	/10.5
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s.	91.283.015	1	/9.8
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer - 24mm Leiter Potentiometer 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.050.063	1	/9.8
-RCF1	Filtér RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.1

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Orzázení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-RCFZA	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.4
-RCF2B	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.7
-RCF3	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/9.1
-RCF11	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.6
-RCF12	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.7
-FA1	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.2
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.5
-FU1	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU2	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU2	Pojistka trubičková - 800mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 800A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 800A/250V, langsam, 5x20	T800mA/250V	ESKA	91.230.010	1	/10.5
-FU3	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU3	Pojistka trubičková - 1A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 1A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 1A / 250V, langsam, 5x20	T1A/250V	ESKA	91.230.031	1	/10.5

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Název stránky/Name page/Nameseite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	Cíle dok./Doc./Ziel der Dokumente: Náhled/Rapport/Übersicht/Einführung Zpracování/Processed /Fert. verarbeitet: Datum/Datum:	ES-Y410D-20/2020-V9-6 2x000V/PE-150-1z Karta 13.5.2016	Úhr/Page/ Seite: 3/a List/Paper/ Seiten: 25
--	---	---	---	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-FU4	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WKA/THS15U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-HL1	Signálka zelená na adaptér Green light for Eaton adapter Grünes Licht für Eaton-Adapter	M22-LED-G	EATON	91.061.023	1	/13.8
-KM1	Minisýkač 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/11.1
-KM2A	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schutz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/11.3
-KM2A	Mechanické blokování Mechanical interlock unit Mechanische Interlockeinheit	VM4	ABB	91.041.045	1	/11.3
-KM2B	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schutz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/11.4
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hilfskontakt - 1xNO	CA4-10	ABB	91.041.044	2	/11.4
-KM3	Minisýkač 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/11.6
-KM11	Minisýkač 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/16.7
-KM12	Minisýkač 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/16.8
-PA1	Pojistkový odpínací pro válcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinsätze - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/9.4
-PA2	Pojistkový odpínací E-90 - 2P Fuse disconnector E-90 - 2P Sicherungstrenner E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/10.1

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a

 BOMAR, s.r.o.
Těžní 1236/1
CZ 627 00, Brno

Střípka/Padice/Haseline:
Individual 620.460 (D)GH

 Název stránky/název page/Namme seit:
Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste

Číslo čítky/Doc. Nr/Anzahl der Dokumente... Reihenfolge/Sequence/Folge Zpracova/Procesiert / bearbeitet - Datum/Datum/Datum:	Es-YA10D-201202-W6_6 Seit/Pe. Seite Kostka 13.5.2016	List/Page/ Seite List/Page/ Seite List/Page/ Seite
---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Oznámení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-QS1	Rukojet' odpínací - černá Handle switch - black Griffschalter - schwarz	OHB2RJ	ABB	91.180.015	1	/7.0
-QS1	Kryt svorek Terminal shroud Klemmenabdeckung	OTS40T3	ABB	91.170.017	1	/7.0
-RE1	Patice pro relé Relay socket Relaissocket	CR-PSS	ABB	91.051.048	1	/12.7
-RE1	Paticevý relé CR-P Plug-in relay CR-P Stecken Sie in Relais CR-P	CR-P024DC2	ABB	91.051.049	1	/12.7
-RP1	Svorka rychlounípací Fastconnect clamp Fast Connect Klemm	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/9.8
-SA2	Hlavice tačítka - černá Head button - black Kopftaste - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/19.1
-SA2	Upínkovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/19.1
-SB1	Hlavice proskleného tačítka zelená Green transparent switch Grün transparent Schalter	M22-DL-G	EATON	91.060.031	1	/15.1
-SB1	Upínkovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.1
-SB2	Upínkovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.2
-SB2	Hlavice tačítka - černá Head button - black Kopftaste - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/15.2
-SB3	Hlavice 3 položkového přepínače Head of 3 position switch Leiter der 3-Positionsschalter	M22-WRK3	EATON	91.060.051	1	/15.2

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Scobjízdatné/Maschine: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/Name page/htmlseite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelliste
--	--	--

Cíle cík / Doc./Artikel der Dokumente::: ES-Y4101D-2012/2025-9 Název stránky/Name page/htmlseite::: 2x000/V PE-15-12 Zpracování/Processing /Art. verarbeitet::: Kontrola Datum/Datum::: 13.5.2016	Úhrada/Update::/ Seite: 3.4 List/Pages: 25 Síť/Sheets: 25
--	--

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätesbeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SB3	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/15.2
-SB3	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.2
-SB501	Total stop - halice + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNC Not-Aus-Pliz - Taster + 3 xNC	YW1B-V4E02R	IDEC	91.060.084	1	/16.4
-SB501	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDECK	91.061.044	1	/16.4
-TR1	Toroidal Transformer - 0-230-400V/20V/15V, 150VA Toroidaltransformator - 0-230-400V/20V/15V, 150VA Ringkerntransformator - 0-230V-400V/20V/15V, 150VA	400V/230V/20V/15V 6A/2A 150VA	KARBAN s.r.o.	91.080.026	1	/10.2
-SQ21	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitssendschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.4
-SQ22	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitssendschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.2
-PA1	Pojistka válcová - 12A, 10x38, rychlá Tube fuse - 12A, 10x38, fast Rohrsicherung - 12A, 10x38, schnell	PV10 12A gG	OEZ	91.231.007	3	/9.4
-PA2	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	2	/10.1
-SQ3	Koncový spínač - 1NC+1NO, M20, pomalý Limit switch - 1NC+1NO, M20, slow Endschalter - 1NC+1NO, M20, langsam	DIN-4A32	OMRON	91.173.010	1	/14.6
-SQ1	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kládka pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.4
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kládka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.5

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Oznámení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-QS1	3 pálový odpoják, 25A Disconnecter - 3P, 25A	QT25FT3	ABB	91.170.016	1	/7.0
-SB8	Hlavice prosvítěného tlačítka žlutá The button head backlit yellow Der Knopf Kopf von hinten beleuchtet gelb	ZB5AW35	TELEMÉCANIQUE	91.060.023	1	/16.6
-CU1	Řídící obvod Control circuit Die Steuerschaltung	PRO-5-X	Bomar	91.995.221	1	/17.0
-FM1	Frekvenční měnič - 3,7kW, 3x400VAC Frequency converter - 3,7 kW, 3x400VAC	VFD037E43A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.094	1	/9.4
-RCF0	Vstupní odrušovač filtr - 16A Input noise filter 16A Eingangsrauschenfilter 16A	16EB15/50	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.062	1	/7.2
-MS	Ventilátor 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM	RDIH1238-B2	Xinruilian Electronic Co.	91.015.126	1	/11.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.


3.d


BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Název stránky/Name page/html name seitens:; Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste
Scobj/Patient/Maschine: Individual 620.460 (D)GH	Cíle cík / Doc./Doc/Anzahl der Dokumente: : ES-Y4101D-2012/2024-9 Název/Rubrika/Name page/html name seitens:; Zpracování/Processed / Date verarbeitet: Datum/Datum/Datum: : 13.5.2016 List/Paper/ Seite: / Seiten: 25

3.d	Cíle cík / Doc./Doc/Anzahl der Dokumente: : ES-Y4101D-2012/2024-9 Název/Rubrika/Name page/html name seitens:; Zpracování/Processed / Date verarbeitet: Datum/Datum/Datum: : 13.5.2016 List/Paper/ Seite: / Seiten: 25
-----	---

I/O	CZE	ENG	DE
IN 01	Sperreck input	Vice is clamped	Schraubstock ist gespannt
IN 02	Rammein dole	Arm is down	Rahmen ist unten
IN 03	Rammein nahofre	Arm is up	Rahmen ist oben
IN 04	Nepnout pás	Blade tension	Bandspannung
IN 05	Motory OK	Motors OK	Motoren OK
IN 06	Bezpečnostní okruh uzávěren	Safeity circle shut down	Sicherheitsschaltung gesperrt
IN 07	Tlačítko TOTAL STOP	Button TOTAL STOP	Taste TOTAL STOP
IN 08	Tlačítko START	Button START	Taste START
IN 09	Tlačítko STOP	Button STOP	Taste STOP
IN 10	MANUAL	MANUAL	MANUAL
IN 11	CRYKLUS	CYCLE	ZYKLUS
IN 12	NC	NC	NC
IN 13	NC	NC	NC
IN 14	NC	NC	NC
IN 15	NC	NC	NC
IN 16	NC	NC	NC
IN 17	NC	NC	NC
IN 18	NC	NC	NC
IN 19	Tlačítko napnout pás	Button band tension	Taste band spannen
IN 20	Tlačítko povolit pás	Button band release	Taste band losen
IN 21	Tlačítko rameno nahoru	Button arm up	Taste Rahmen nach oben
IN 22	NC	NC	NC
IN 23	Přítlak upnut	Upper vice is clamped	Obere Schraubstock ist gespannt
IN 24	NC	NC	NC
OUT 01+	Start FM1	Start FM1	Start FM1
OUT 02+	NC	NC	NC
OUT 03+	NC	NC	NC
OUT 04	Motor chlazení	Coolant pump	Motor Kühlung
OUT 05	Cerpadlo hydraulicky l.vychodí	Hydraulic pump 1-speed	Hydraulikpumpe 1.Geschwindigkeit
OUT 06	Cerpadlo hydraulicky z.vychodí	Hydraulic pump 2-speed	Hydraulikpumpe 2.Geschwindigkeit
OUT 07	Sperreck pumpout	Vice clamp	Schraubstock Spannen
OUT 08	Sperreck povolit	Release vice	Schraubstock lösen
OUT 09	Sperreck doliva	Vice to the left	Schraubstock nach links
OUT 10	Sperreck doliva	Vice to the right	Schraubstock nach rechts
OUT 11	Rammein nahorú	Arm up	Rahmen nach oben
OUT 12	Rammein dolív	Arm down	Rahmen nach unten
OUT 13	Rammein náčíle	Arm fast	Rahmen schnell
OUT 14	Přítlak upnout	Upper vice clamp	Obere Schraubstock spannen
OUT 15	Přítlak povolit	Release vice	Schraubstock lösen
OUT 16	Napnout pás	Swabdale tension	Spannen des Segebands
OUT 17	Uvolutit pás	Swabdale leave	Entspannen des Segebands
OUT 18	Mikronizer	Microniser	Mikronizer
OUT 19	Kontrola start	Indicator start	Kontrollleit start



Pohled ze spodu/Form under View/Blick nach








Hlásení strážky/návštěvy/návštěvy:	Číslo cíka /Dok./Návštěva/ dokumente: ES-Y4100C-201/202/246-6 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x100V~ / 1Ph - 50Hz Zdrojového zářívání /Her. vertriebelle: Zoracontrol s.r.o. Druh / Typ / Artikelnr.: 74-2016	List/Page/ Seite: 5
Plánování a rozložení [pravidlo v rozozděč R1 / Placement of elements in enclosure R1] Plánování der Elemente im Schaltschrank R1		List/Pages/ Seiten: 25


	BOMAR, s.r.o. Těžební 123/1 CZ 67 00, Brno	Strojírny/achene/Maschine; Individual 620.460 (D)GH
---	--	---















Schémas
Schemas
Schematics












Číslo dokl./Doc. Ref./Nr./Anzahl der Dokumentace -	Es-YA10D-201202-W6.6	List/Page/ Seite
Nejdříve/First/Primo/Erste/Primär/	Kostka	4/4
Zpracováno/Processed/First verarbeitet - Datum/Date/Datum:	11.4.2016	Seite/Page/








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


SN1


Snímač výšky ramene Sawframe position sensor Rahmenposition sensor		Kabel H-LU-Hex />0.14
-	HEDADIMODA	
+	BROWN	BROWN+BLUE
BRAUN	SEDA	SEDA+BLAU
SEDA	GREY	GREY
GRAU	SEAU	SEAU
ZUZOVA	ZLUTA	ZLUTA
ZINK	ŽELB	ŽELB
SČEART	RŮZOVÁ	RŮZOVÁ
ZELENA	PINK	PINK
GREEN	ROSA	ROSA
GRIN	BLUK	BLUK
ZLUTA	VITTE	VITTE
YELLOW	WHITE	WHITE
GE 3	VETS	VETS
BILA	ZELENA	ZELENA
WHITE	GREEN	GREEN
WEIS	GRÜN	GRÜN
CERNA	STŘÍBENÝ	STŘÍBENÝ
SLICK	SHIELD	LEITUNGSSCHIRM
SCWARZ		

Příslušenství/Accesories/Zubehör



17	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/pacháne/násdline: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název page/Nomme page: Snímač výšky ramene / Arm height sensor / Höhensensor Arm	Číslo dokl./Doc. Ref./Numéro de la documentation: Nefázový power supply/Fleißspannung - Zpětnovazba/Processor d /Filtre variable/ Datum/Dates/Datum:	Es-YA10D-201/202-N6.6 Kostka 11.4.2016	List/Page/ Seite 18 List/Page/ Seite 25
----	--	---	---	---	--	--





BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/výrobce/nadzivne: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název stránky: SyncFree / SyncFree / SyncFree	Číslo dokl./Doc. Nr./Nr. Anzahl der Dokumente: Režim Power supply/Freigabe: Zpracována/Processed / Gerät verantwortet: Datum/Date/Datum:	ES-YA10D-201202-W6.6 Kostka 11.4.2016	Ústup/Page/ Seite: 20
					Seite: 25

6.1.2. 3x230V + PE

Bomar, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno
Czech republic



Individual 620.460 (D)GH

ES-Y410D-203-V6.6

Wiring diagram

3x230V+PE, 50Hz

Uzavření schéma / Schéma / Schematic	Název souboru / Name (schematic name):
1	ES-Y410D-203-V6.6
2	3x230V+PE, 50Hz
3	Stroj/assembly/Rechnung:
4	Individuální 620.460 (D)GH
5	Stroj/assembly/Rechnung:
6	Individuální 620.460 (D)GH
7	Stroj/assembly/Rechnung:
8	Individuální 620.460 (D)GH
9	Stroj/assembly/Rechnung:
10	Individuální 620.460 (D)GH

Schémata
Schemas
Schematics

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
1	Úvodní strana / Start page / Startseite	11.4.2016
2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	7.6.2016
3	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.a	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.b	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.c	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.d	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.e	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
4	I/O řídící systém / I/O Control station / I/O Steuerung	11.4.2016
5	Ovládací panely / Control panels / Bedienpulten	1.4.2016
6	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	7.6.2016
7	Silová část / Power part / Feld partie	31.3.2016
8	Silová část M1, M2 / Power part M1, M2 / Feld partie M1, M2	31.3.2016
9	Silová část M3, M4 / Power part M3, M4 / Feld partie M3, M4	7.6.2016
10	Deska zdrojového napájení / Power board / Netzgerät-Platte	31.3.2016
11	Stykače motorů / Motor contactor / Motor-Schutzschalter	11.4.2016
12	Hydraulické ventily / Hydraulic valve / Hydroventil	31.3.2016
13	Hydraulické ventily / Hydraulic valve / Hydroventil	31.3.2016
14	Vstupy / Inputs / Eingänge	1.4.2016
15	Tlačítka ovládací panel / Button control panel / Tasten Bedienpult	11.4.2016
16	Bezpečnostní okruh / Safety circle / Sicherheitsbereich	7.6.2016
17	Řídící systém / Control system / Steuersystem	7.6.2016
18	Snímač výšky ramene / Arm height sensor / Höhensensor Arm	31.3.2016
19	Příslušenství / Accessories / Zubehör	11.4.2016
20	SyncFree / SyncFree / SyncFree	11.4.2016

1	BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Příslušenství/Vzchnline: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/Název page/Název seite: Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	Cílové účel / Doc. No./Název / der Dokumente: Nejdříve /Power supply/Einstellung Zpracovává /Procesiert / Hat verarbeitet: Datum /Date/ /Datum: 7.6.2016	LS/Upage/ Seite: 2
---	--	--	---	--	--------------------------

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Oznámení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-KM11	2x NO pomocné kontakty 2x NO Hilfskontakte	CAF6-20M	ABB	91.041.049	1	/16.7
-KM12	2x NO pomocné kontakty 2x NO auxiliary contacts	CAF6-20M	ABB	91.041.049	1	/16.8
-ZD1	Napájecí zdroj - 15VAC/24VDC, 20VAC/28VDC Power supply unit - 15VAC/24VDC, 20VAC/28VDC Netzteil - 15VAC/24VDC, 20VAC/28VDC	ZDR-03	Bomar	265.915	1	/10.3
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/16.5
-CUL	Klávesnice - fólie/vá Touch-sensitive keyboard Tastatur Folientastatur	31.R230-207	AKI ELECTRONIC, spol.s.r.o.	31.R230-207	1	/17.0
-FU1	Pojistka trubičková - 500mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 500mA/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 500 mA / 250 V, langsam, 5x20	T500mA/250V	ESKA	91.230.011	1	/10.5
-FU4	Pojistka trubičková - 6.3A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 6.3A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - T6.3A / 250V, langsam, 5x20	T6.3A/250V	ESKA	91.230.002	1	/10.5
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s.	91.283.015	1	/9.8
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer - 24mm Leiter Potentiometer - 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.060.063	1	/9.8
-RCF1	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abführenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.1
-RCF2A	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Abführenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.4
-RCF2B	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Abführenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

Číslo dok./Doc. No./Anzahl der Dokumente: Náhled/Preview, subtitut/Ersatzteil Zpracován/Processed / Hat verarbeitet: Datum/Datum/Datum:	ES-7410D-203-V6.6 3x230V AC, PE, 50Hz Kontakta 13.5.2016	Líšťané/Sheet/ Seite: 3 List/Pages/ Seiten: 25
--	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-RCF3	Filtr RFC vývodový Efficient RFC Filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/9.1
-RCF11	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.6
-RCF12	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.7
-FA1	Motorový spoušťec - 0.63A Motor starter - 0.63A Motorstarter - 0.63A	MS116-0.63	ABB	91.045.018	1	/8.2
-FA1	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKE1-11	ABB	91.046.002	1	/8.2
-FA2	Motorový spoušťec - 6.3A Motor starter - 6.3A Motorstarter - 6.3A	MS116-6.3	ABB	91.045.023	1	/8.5
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKE1-11	ABB	91.046.002	1	/8.5
-FU1	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THS5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU2	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THS5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU2	Pojistka trubičková - 800mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 800mA/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 800A / 250V, langsam, 5x20	T800mA/250V	ESKA	91.230.010	1	/10.5
-FU3	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THS5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU3	Pojistka trubičková - 1A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 1A / 250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 1A / 250V, langsam, 5x20	T1A/250V	ESKA	91.230.031	1	/10.5

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3	BOMAR, s.r.o. Těřeň 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stručný katalog/Häckline: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/Name page/Nameseite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	Číslo čítky/Doc. Nr./Auswahl der Dokumente...: Nejdříve/Power supply/Einführung Zpět/volver/Processeid./Vorar. verarbeitet/ Datum/Datum/Datum:	ES-YA10D-203-06-6 Seznam/PDF, Spis/ Kostka 13.5.2016	List/Page/ Seite List/Page/ Seite List/Page/ Seite
---	--	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-FU4	Svorka polistová Fuse terminal	WKA-THS15U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-HL1	Signálka zelená na adaptér Green light for Eaton adapter Grünes Licht für Eaton-Adapter	M22-LED-G	EATON	91.061.023	1	/13.8
-KM1	Minisykáč 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/11.1
-KM2A	Sykáč - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/11.3
-KM2A	Mechanické blokování Mechanical interlock unit Mechanische Interlockeinheit	VM4	ABB	91.041.045	1	/11.3
-KM2B	Sykáč - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/11.4
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hilfskontakt - 1xNO	CA4-10	ABB	91.041.044	2	/11.4
-KM3	Minisykáč 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/11.6
-KM11	Minisykáč 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/16.7
-KM12	Minisykáč 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/16.8
-PA1	Pojistkový odpínací pro válcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinsets - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/9.4
-PA2	Pojistkový odpojovač E-90 - 2P Fuse disconnector E-90 - 2P Sicherungstremer E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/10.1

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a

BOMAR s.r.o.
Těšební 1236/1
CZ 627 00, Brno

Název stránky/Name page/Nameseite:
Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste

Cíle dok./Doc./Ziel der Dokumente:
Návrh/Plán/Empfehlung
Zpracování/Processed /Plan verarbeitet:
Datum/Datum: 13.5.2016

Úhrada/Replace:
Seite: 3.b
List/Pages:
Seiten: 25

Schémas
Schematics

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-QS1	3 pólový odpojáček - 25A Trennschalter - 3P, 25A	OT25FT3	ABB	91.170.016	1	/7.0
-QS1	Rukojetí odpojáče - černá Handle switch - black	OHBS2R1	ABB	91.180.015	1	/7.0
-QS1	Kryt svorek Terminal shroud	OTS40T3	ABB	91.170.017	1	/7.0
-RE1	Patice pro relé Relais socket	CR-PSS	ABB	91.051.048	1	/12.7
-RE1	Paticevý relé CR-P Plug-in relay CR-P Stecken Sie in Relais CR-P	CR-P024DC2	ABB	91.051.049	1	/12.7
-RP1	Svorka rychloupínací Fast connect clamp	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/9.8
-SA2	Hlavice načíka - černá Head button - black	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/19.1
-SA2	Kopflaste - schwarz					
-SB1	Upevněvací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/19.1
-SB1	Montageadapter + 1NO					
-SB1	Hlavice prosvětleného načítky zelená Green transparent switch	M22-DL-G	EATON	91.060.031	1	/15.1
-SB1	Grún transparent Schalter					
-SB2	Upevněvací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.1
-SB2	Montageadapter + 1NO					
-SB2	Hlavice načítky - černá Head button - black	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/15.2
-SB2	Kopflaste - schwarz					

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

BOMAR, s.r.o.
Těřeňská 1236/1
CZ 627 00, Brno

Stručný katalog/Line Card:
Individual 620.460 (D)GH

Název stránky/název page/Namme seit:

Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste

Číslo číck/Doc. Nr./Nr/Nummer der Dokumente...: ES-YA10D-203-06-6
Nejdříve/Priority/Einführung: 30.09.2014, Spät/
Zpětova/Reprocess-/Rückverarbeitung: 13.5.2016
Datum/Datum/Datum: 13.5.2016

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Oznámení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SB3	Hlavice 3 polohového přepínače Head of 3 position switch Leiter der 3-Positionsschalter	M22-WRK3	EATON	91.060.051	1	/15.3
-SB3	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/15.3
-SB3	Upevnovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.3
-SB501	Total stop - hlavice + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNC Not-Aus-Pilz - Taster + 3xNC	YW1B-V4E02R	IDEC	91.060.084	1	/16.4
-SB501	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDEC	91.061.044	1	/16.4
-TR1	Toroidal transformator - 0-230-400V/20V/15W/150VA Ringkerntransformator - 0-230V-400V/20V/15W/150VA	400V/230V/20V/15W 6A/2A 150VA	KARBAN s.r.o.	91.080.026	1	/10.2
-SQ21	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety limit switch - 2x NC Sicherheitsschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.4
-SQ22	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitsschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.2
-PA1	Pojistka válcová - 25A, 10x38, rychlá Tube fuse - 25A, 10x38, fast Rohrsicherung - 25A, 10x38, schnell	PV10.25A gG	OEZ	91.230.021	3	/9.4
-PA2	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10.2A gG	OEZ	91.230.034	2	/10.1
-SQ3	Koncový spínač - 1NC+1NO, M20, pomalý Limit switch - 1NC+1NO, M20, slow Endschalter - 1NC+1NO, M20, langsam	DIN-4A32	OMRON	91.173.010	1	/14.6
-SQ1	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá ake Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.4

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.c

BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Název stránky/Name page/Nameseite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste
--	---

Cílovo dok./Doc./Aufzahl der Dokumente::: ES-Y410D-20346.6	Úhradní/Replace surcharge/Einfügung::: 3x230V PE 150Hz
Zpracovatel/Processor /Fert. verantwoltet:::	Kontakta
Datum/Datum::: 13.5.2016	List/Paper/Schemata/Schematics

Schéma
Schematics

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Gerätetypenbezeichnung	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kládka, pomař akce Endschalter - 1NO + 1NC, pulley slow action	FR 605-M2	PIZZATO	91.113.009	1	/14.5
-FM1	Frekvenční měnič - 3.7KW, 3x230VAC Frequency converter - 3.7KW, 3x230VAC	VFD037EL23A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.096	0	/9.4
-SB8	Hlavice prosvětleného tažítka žlutá The button head backlit yellow Der Knopf Kopf von hinten beleuchtet gelb	ZB5AW35	TELEMECANIQUE	91.060.023	1	/16.6
-CU1	Řídící obvod Control circuit Die Steuerschaltung	PRO-5-X	Bomar	91.995.221	1	/17.0
-RCF0	Odrůšovací filtr 25A Noise filter 25A Rauschfilter 25A	25EB15/50/C2	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.063	1	/9.4
-M5	Ventilátor 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM	RDH1238 B2	Xinruilian Electronic Co.	91.015.126	1	/11.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.d

BOMAR, s.r.o.
Těžební 1236/1
CZ 627 00, Brno



Stoj/Příslušné/Vzadne:
Individual 620.460 (D)GH

Název stránky/název page/Namme seit:
Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste

Číslo čícku/Doc. Nr./Auswahl der Dokumente... Nejlepší/Power supply/Einführung Zpracova/Procesed /Best. verarbeitet/ Datum/Datum/Datum:	ES-YA10D-203-06-6 Steckbrief PE, Spis Kostka 13.5.2016	List/Page/ Seite List/Page/ Seite List/Page/ Seite
--	---	---

I/O		CZE	ENG	DE
IN 01	Světák upnut	Vice is clamped	Schraubstock ist gespannt	
IN 02	Rameno dolí	Arm is down	Rahmen ist unten	
IN 03	Rameno nahore	Arm is up	Rahmen ist oben	
IN 04	Napnutí pasu	Buckle tension	Bandspannung	
IN 05	Motor OK	Motors OK	Motor OK	
IN 06	Bezpečnostní okruh uzavřen	Safety circle shut down	Sicherheitsschaltung gesperrt	
IN 07	Taktikó TOTAL STOP	Button TOTAL STOP	Taste TOTAL STOP	
IN 08	Taktikó START	Button START	Taste START	
IN 09	Taktikó STOP	Button STOP	Taste STOP	
IN 10	MANUAL	MANUAL	MANUAL	
IN 11	CRKULS	CRCLE	ZYKLUS	
IN 12	NC	NC	NC	
IN 13	NC	NC	NC	
IN 14	NC	NC	NC	
IN 15	NC	NC	NC	
IN 16	NC	NC	NC	
IN 17	NC	NC	NC	
IN 18	NC	NC	NC	
IN 19	Taktikó napnout pas	Button band tension	Tasche band spannen	
IN 20	Taktikó povolit pas	Button band release	Tasche band losen	
IN 21	Taktikó rameno nahore	Button band arm up	Tasche Rahmen nach oben	
IN 22	NC	NC	NC	
IN 23	Prftek Upnutt	Upper vice is clamped	Ober Schraubstock ist gespannt	
IN 24	NC	NC	NC	
OUT 01+	Start FMI	Start FMI	Start FMI	
OUT 02+	NC	NC	NC	
OUT 03-	NC	NC	NC	
OUT 04	Motor chlazení	Coolant pump	Motor Kühlung	
OUT 05	Gepralido hydraulik L-ycitol	Hydraulic pump 1-speed	Hydraulikpumpe 1.Geschwindigkeit	
OUT 06	Gepralido hydraulik Z-ycitol	Hydraulic pump 2-speed	Hydraulikpumpe 2.Geschwindigkeit	
OUT 07	Světák Upnott	Vice clamp	Schraubstock spannen	
OUT 08	Světák povolit	Release vice	Schraubstock losen	
OUT 09	Světák dolíva	Vice to left	Schraubstock nach links	
OUT 10	Světák dopleva	Vice to right	Schraubstock nach rechts	
OUT 11	Rameno nahoru	Arm up	Rahmen nach oben	
OUT 12	Rameno dolí	Arm down	Rahmen nach unten	
OUT 13	Rameno rychle	Arm fast	Rahmen schnell	
OUT 14	Prftek Upnott	Upper vice clamp	Ober Schraubstock spannen	
OUT 15	Napnout pas	Release upper vice	Ober Schraubstock losen	
OUT 16	Napnout pas	Sawblade tension	Spannen des Sägebandes	
OUT 17	UVolnit pas	Sawblade leave	Entspannen des Sägebandes	
OUT 18	Mikronizer	Microniser	Mikronizer	
OUT 19	kontrolka start	Indicator start	Kontrolllicht start	

Individual (D)GH

Ladivula 620.460 (D)GH

Socof/Adalib/Balib/Adalib

BOMAR, s.r.o., Brno
Zámecká 126/1, CZ-697 70, Brno

Pořízeno ze spolu/From under view/Blick nach

I/O totál systém / I/O Control station / I/O Steuerung

Název tisku/Name printout:

Cela je dočasného číslo Druknummer: 55-010-020-6



Druh/Type/Art druku/Print type:

Série: 4


Sériové číslo/Serial number:

Datum/Datum:

Rok/Year:




BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/nádrž/násadka: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název page/Název sezione: Ovládací panely / Control panels / Bedienpulten	Číslo dok/Doc. Ref./Númera del documento: Reflektér/Power supply/Flektipřívod Zpracovává/Procesed / Èitat verznehanie: Datum/Datum/Datum:	Es-YA10D-20346-6 Strojní FP, Šířka Kostka 1.č.-2016	1 str./page/ 5 str./Page/ 25 str./Page/
	Přístup k souboru/Acess to file/Upføring til fil:				





Projekt-Nr./Project nr.:	R1 /
Montageort/Montageplaats:	Stahlzylinderdruckluftanlage R1 /
Montageart/Montagevorm:	Platzierung der Elemente in Schalldämmkästen R1 /
Zeichnungs-Nr./Tekening-Nr.:	76.2016
Zeichnungs-Datum/Tekening-datum:	20.03.2014
Zeichner/Dektekenaar:	KATHRIN
Überprüfung/Controle:	ES/VA1010-2014/6
Signatur/Handtekening:	


BOMAR, s.r.o. Těšební 123/1 CZ 627 00, Brno	Scout/Pactrade/Maschine:
Individual 620.460 (D)GH	


5




















BOMAR, s.r.o. Těžní 1/236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Pachále/Vadline: Individual 620.460 (D) GH	Název stránky/Name page/Název sítě: Hydraulické ventily / Hydraulic valve / Hydroventil	Cílové cík (Doc. Nro/Auswahl der Dokumente...): Nejdříve/Power supply/Energieleitung - Zpětova/Process-id / Vrat. verantragte- Datum/Datum/Datum:	ES-YA10D-203-06-6 30201/PF_Sch/ Kontrola start Indicator start Kontrollicht start	Úst/výpo/ Seite: 13 Seite: 13
12					Datum/Zeit: 31.3.2016







BOMAR, s.r.o. Těšnov 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stručný návod/Nachline: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název stránky: Tlačítka ovládací panel / Button control panel / Taste Bedienpult	Číslo čísla/Doc. Nr./Nr. Dokumente...: ES-YA10D-203-VG-6 Náročnost/Počet/Empfehlung: 3x20V PE, Spínac Zpětova/Procesní/Start veranštění: Kostka Datum/Datum/Datum: 11.4.2016	Ústup/Page/ Seite: 15
				Ústup/Page/ Seite: 25

Schémas Schematics





Schémas Schematics




SN1		Schnell-zyf® ramme Schnell-potentiometer Fahrtenposition-sensor		Kabel HELU-Head ZXL14
		HEDNA	HEDNA-MODSA	
	+	BROWN BRAUN	BROWN+BLUE BRAUN+BLAU	
	-	SEA GRAU	SEDA GREY GRAU	
	A	ZLUTA ROZKOVA ZEBRACROT	ZLUTA YELLOW GRÈB ZLUTA RUŽOVA PINK	
	AN	ZELENÁ GREEN GRÜN	ROSA BLUA WHITE WEISS GR. 3	
	B	ZLUTA YELLOW	BLUA WHITE WEISS GR. 3	
	BN	BLUA WHITE	ZELENÁ GREEN GRÜN	
		CERNA BLACK	STŘÍBŘENÝ SILBER SILVER SCHWARZ	
			SCHILD LETTINGSCHIRM	

Präsentationen/Accessories/Zubehör

Název stránky/Název pageName sítové:	Snímač výšky ramene / Arm height sensor / Höhensor sensor
Cílové okno/DocId/Anzahl der Dokumente::	ES-V410D-203-A6.6
Název/přípona souboru/Filtrování::	3x20N_PFE_50Hz
Zpracování/Procesor-e/Jedn. veranbeher- Datum/Doba/Datum:	Katka 31.3.2016

 BOMAR s.r.o.
Těšební 123/1
CZ 627 00, Brno
Složí/Načítání/Načítání:
Individual 620.460 (D)GH



Cable code/Type/Number of wires/Diameter: 5x0.10-0.25mm²
Nominal voltage/Fuse protection: 30V/16A
Protection class/Power consumption: II-14.22W
Diameter/Diam.: 11.4-22.6mm
Series: 20
Length: 20

Surface / Surface
Nylon cable/Wire protection system:
External devices
External Geräte


Module 620.460 (D)GH
Solderable/Brazable:
+RDX

BOMAR, s.r.o.
Tábor, CZ 677 00, Brno



Externí zařízení
External devices
Externe Geräte

Základní pravé senzorové
Dvacet místních počítačů
Geeilt ist mit dem
Zählern und dem



Band saw
Segbaud

Pla

Pla

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6.1.3. 3x400V + PE

Bomar, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno
Czech republic



Individual 620.460 (D)GH

3x400V+PE, 50Hz

Wiring diagram

ES-Y410J-201/202-V6.6

Uvedení sítového / Sloužebného / Systémového zdroje:	Netz-zweck/Netzname/Netzbezeichnung:
Uvedení sítového / Sloužebného / Systémového zdroje:	Netz-zweck/Netzname/Netzbezeichnung:
Uvedení sítového / Sloužebného / Systémového zdroje:	Netz-zweck/Netzname/Netzbezeichnung:
Uvedení sítového / Sloužebného / Systémového zdroje:	Netz-zweck/Netzname/Netzbezeichnung:
Uvedení sítového / Sloužebného / Systémového zdroje:	Netz-zweck/Netzname/Netzbezeichnung:

BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Individuální/GH
BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Individuální/GH

Schématika
Schemas
Schematics

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
1	Úvodní strana / Start page / Startseite	13.5.2016
2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	13.5.2016
3	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.a	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.b	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.c	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.d	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.e	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
4	I/O řídící systém / I/O Control station / I/O Steuerung	11.4.2016
5	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	13.5.2016
6	Ovládací panely / Control panels / Bedienpulten	1.4.2016
7	Silová část / Power part / Feld partie	13.5.2016
8	Silová část M1, M1 / Power part M1, M2 / Feld partie M1, M2	31.3.2016
9	Silová část M3, M4 / Power part M3, M4 / Feld partie M3, M4	13.5.2016
10	Deska zdroje / Power board / Netzgerät-Platte	11.4.2016
11	Stykače motorů / Motor contactor / Motor-Schutzschalter	1.4.2016
12	Hydraulické ventily / Hydraulic valve / Hydroventil	1.4.2016
13	Hydraulické ventily / Hydraulic valve / Hydroventil	1.4.2016
14	Vstupy / Inputs / Eingänge	1.4.2016
15	Tlačítka ovládací panel / Button control panel / Tasten Bedienpult	1.4.2016
16	Bezpečnostní okruh / Safety circle / Sicherheitsbereich	11.4.2016
17	Řídící systém / Control System / Steuersystem	1.4.2016
18	Snímač výšky ramene / Arm height sensor / Höhensensor Arm	31.3.2016
19	Příslušenství / Accessories / Zubehör	11.4.2016
20	SyncFree / SyncFree / SyncFree	11.4.2016

1	BOMAR, s.r.o. Těžní 123/6/1 CZ 627 00, Brno	Stručný náčrtník/Nacházíme: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/Name page/Nameseite: Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	Číslo čítky/Doc. Nro/Auswahl der Dokumente... Nejdříve/Power supply/Einführung - Zpět/Back/Processeid / først verarbeitet - Datum/Date/Datum:	Es-YA103-201/202/202/202/202/6 3xPDF/PDF, SGH Kostka 13.5.2016	List/Page/ Seite 2 List/Page/ Seite 25
---	---	---	--	--	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Gerätetypenbezeichnung	Typ přístroje Device description Gerätetypenbeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-ZD1	Napájecí zdroj - 15VAC/24VDC; 20VAC/28VDC Netzteil - 15VAC/24VDC; 20VAC/28VDC	ZDR-03	Bomar	265.915	1	/10.3
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/16.5
-CU1	Klávesnice - fóliová Touch-sensitive keyboard Folientastatur	31.R230-207	AKI ELECTRONIC, spol.s.r.o.	31.R230-207	1	/17.0
-FA1	Motorový spoušťec - 0.4A Motor starter - 0.4A Motorstarter - 0.4A	MS116-0,4	ABB	91.045.017	1	/8.2
-FA2	Motorový spoušťec - 6.3A Motor starter - 6.3A Motorstarter - 6.3A	MS116-6,3	ABB	91.045.023	1	/8.6
-FU1	Pojistka trubičková - 500mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 500mA/250V slow, 5x20 Rohrsicherung - 500 mA / 250 V, langsam, 5x20	T500mA/250V	ESKA	91.230.011	1	/10.5
-FU4	Pojistka trubičková - 6.3A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 6.3A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - T6,3A / 250V, langsam, 5x20	T6,3A/250V	ESKA	91.230.002	1	/10.5
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s.	91.283.015	1	/9.8
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer - 24mm Leiter Potentiometer - 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.060.063	1	/9.8
-RCF1	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtriebendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.2
-RCF2	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtriebendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.5
-RCF11	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtriebendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.5

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

2

BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Strojní/fakturaci/Maschine: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/Name page/Nameseite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste
--	---	---

Cíle cík / Doc./Notiz/Anzahl der Dokumente::: ES-Y4101-20120120-2016-6	Úhr/Summe/ Näherungs-/Rundungswert/Empfehlung:
Zpracování/Procesiert / Hat verarbeitet:	Kontak
Datum/Datum:	13.5.2016
Lst/Pages/ Seiten:::	25

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-RCF12	Filtér RFC vývodový Efficienter RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.7
-FA1	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.2
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.6
-FU1	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU2	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU2	Pojistka trubičková - 800mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 800A/ 250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 800A/ 250V, langsam, 5x20	T800mA/250V	ESKA	91.230.010	1	/10.5
-FU3	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU3	Pojistka trubičková - 1A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 1A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 1A / 250V, langsam, 5x20	T1A/250V	ESKA	91.230.031	1	/10.5
-FU4	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-HL1	Signální zelená na adaptér Green light for Eaton adapter	M22-LED-G	EATON	91.061.023	1	/13.8
-KM1	Minitykáč - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW/400V, 3P	B6S-30-10-1-7-71	ABB	91.040.048	1	/11.1
-KM2	Minitykáč - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW/400V, 3P	B6S-30-10-1-7-71	ABB	91.040.048	1	/11.3

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-KM11	Stíkač 7,5kW/400V Contactor 7,5kW/400V Schutz 7,5kW/400V	AF16-30-10-11	ABB	91.040.056	1	/16.7
-KM11	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/16.7
-KM12	Stíkač 7,5kW/400V Contactor 7,5kW/400V Schutz 7,5kW/400V	AF16-30-10-11	ABB	91.040.056	1	/16.8
-KM12	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/16.8
-PA2	Pojistkový odpojovač E-90 - 2P Fuse disconnector E-90 - 2P Sicherungsstecker E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/10.1
-QS1	3 polohy odpráč 25A Disconnecter - 3P 25A Trennschalter - 3P 25A	0T25FT3	ABB	91.170.016	1	/7.0
-QS1	Rukojetí odpráče - černá Handle switch - black Griffschalter - schwarz	OHBS2RJ	ABB	91.180.015	1	/7.0
-QS1	Kryt svorky Terminal shroud Klemmenabdeckung	OTS40T3	ABB	91.170.017	1	/7.0
-RE1	Patice pro relé Relay socket Relaissockel	CR-PSS	ABB	91.051.048	1	/12.7
-RE1	Paticevý relé CR-P Plug-in relay CR-P Steckten Sie in Relais CR-P	CR-P024DG2	ABB	91.051.049	1	/12.7
-RP1	Svorka rychloupínací Fastconnect clamp Fast Connect Klemm	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/9.8
-SA2	Hlavice tačítka - černá Head button - black Kopftaste - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/19.1

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a

BOMAR, s.r.o.
Těšební 1236/1
CZ 627 00, Brno

Scenář/řešení/Maschine:
Individual 620.460 (D)GH

Název stránky/Name page/Nameseite:
Kusovník artiklu / Parts list / Artikelliste

Cíles cíle/Doc./Nr./Artikelnr./der Dokumente::: ES-Y4101-20/2020-2-V9.6
Název souboru/Name des Dokumentes/Datei-/Name des Dokumentes: 20-00014 PE-25-21
Zpracovatel/Processor /Fert.-verantwortet: Kontra
Datum/Datum: 13.5.2016
List/Paper: 3.b
Seite: 1/25
Síť/Schematics

Schématika
Schematics

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SA2	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/19.1
-SB1	Hlavice prosvětleného tláčítka zelená Green transparent switch Grün transparenter Schalter	M22-DI-S	EATON	91.060.031	1	/15.1
-SB1	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.1
-SB2	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.2
-SB2	Hlavice tláčítka - černá Head button - black Kopftaste - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/15.2
-SB3	Hlavice 3 polohového díepináče Head of 3 position switch Leiter der 3-Positionsschalter	M22-WRK3	EATON	91.060.051	1	/15.3
-SB3	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktklock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/15.3
-SB3	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.3
-SB501	Total stop - tlávce + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNC Not-Aus-Pilz - Taster + 3xNC	YW1B-V4E02R	IDECK	91.060.084	1	/16.4
-SB501	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDECK	91.061.044	1	/16.4
-TR1	Toroidal transformér - 0-230-400V/20V/15V, 150VA Toroidaltransformer - 0-230-400V/20V/15V, 150VA Ringkerntransformator - 0-230V-400V/20V/15V, 150VA	400V/230V/20V/15V 6A/2A 150VA	KARBAN s.r.o.	91.080.026	1	/10.2
-SQ21	Bezpečnostní tláčítka spinač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitstastschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.4

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stručný katalog/Linealine: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název/Name seit: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	Číslo čícku/Doc. Nr/Anzahl der Dokumente... Nejdříve/Power supply/Einführung... Zpracova/Procesed / Seit/ Datum/Datum/Datum:	Es-YA101-201/201/202/206.6 Seit/Seite/Für Seite 13.5.2016	List/Page/ Seite Seite/ Seite Seite Seite Seite Seite Seite
--	--	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Oznámení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SQ22	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitsschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.2
-PA1	Pojistkový odpojka pro valcové vložky - 3P Switch fuse for cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinsätze - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/9.4
-PA1	Pojistka valcová - 12A, 10x38, rychlá Tube fuse - 12A, 10x38, fast Rohrsicherung - 12A, 10x38, schnell	PV10 12A 9G	OEZ	91.231.007	1	/9.4
-PA2	Pojistka valcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A 9G	OEZ	91.230.034	2	/10.1
-SQ3	Koncový spínač - INC+1NO, M20, pomalý Limit switch - INC+1NO, M20, slow Endschalter - INC+1NO, M20, langsam	DIN-4A32	OMRON	91.173.010	1	/14.6
-SQ1	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.4
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.5
-FM1	Frekvenční měnič - 3.7kW, 3x400VAC Frequency converter - 3.7kW, 3x400VAC Frequenzumrichter - 3.7 kW, 3x400VAC	VFD037E43A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.094	1	/9.4
-SB8	Hlavice prosvětleného tlačítka žlutá The button head backlit yellow Der Knopf Kopf von hinten beleuchtet gelb	ZB5AW35	TELEMÉCANIQUE	91.060.023	1	/16.6
-CU1	Rídící obvod Control circuit Die Steuerschaltung	PRO-5-X	Bomar	91.995.221	1	/17.0
-RCF0	Odrůšovací filtr 25A Noise filter 25A Rauschfilter 25A	25EB15/50/C2	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.063	1	/7.1

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.c

BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stojan/patice/Maschine: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/Name page/html Seite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste
--	---	--

Cíle cík / Doc./Nutz/Anzahl der Dokumente::: ES-V4101-20120120-2019-6 Náhled/PDF / Dokumente zur Einsichtnahme: Zur Dokument/Prozessord / PDF verarbeitet: Datum/Dok.Datum::: 13.5.2016	Úhr/Page/ Seite: 3/4 List/Paper/ Seite: 2/2
--	--

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-MS	Ventilátor 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM	RDH1238 B2	Xinruijian Electronic Co.	91-015-126	1	/11.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.d


 BOMAR, s.r.o.
Těšební 1236/1
CZ 627 00, Brno

 Stručná/Detailní/Vzorcová:
Individual 620.460 (D)GH


 Název stránky/název stránky/Název stránky:
Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste

Číslo čítače/Doc. Nr./Auswahl der Dokumente...:	Es-YA101-201702-06_6	List/Page/ Seite
Název stránky/název stránky/Empfehlung...:	3xRD01/PF_Serie	List/Page/ Seite

 Zpracovává/Procesiert / hat verarbeitet:
Koštka
Datum/Datum:
13.5.2016

 List/Page/
Seite
List/Page/
Seite
List/Page/
Seite


IN 01	Svérak Upunkt	CZE	ENG	DE	I/O	Phedel ze spodu/Form under view/Blick nach unten	I/O digital system / I/O Control station / I/O Steuerung
IN 02	Rameno dolí		Vice is clamped	Schraubstock ist gespannt			
IN 03	Rameno nahofre		Arm is down	Rahmen ist unten			
IN 04	Napnout pasu		Arm is up	Rahmen ist oben			
IN 05	Motor OK		Motors OK	Motor OK			
IN 06	Bezpečnostní okruh uzavřen		Safety circle shut down	Sicherheitsschaltung gesperrt			
IN 07	Taktikó TOTAL STOP		Button TOTAL STOP	Taste TOTAL STOP			
IN 08	Taktikó START		Button START	Taste START			
IN 09	Taktikó STOP		Button STOP	Taste STOP			
IN 10	MANUAL		MANUAL	MANUAL			
IN 11	CRKULS		CRCLE	ZYKLUS			
IN 12	NC		NC	NC			
IN 13	NC		NC	NC			
IN 14	NC		NC	NC			
IN 15	NC		NC	NC			
IN 16	NC		NC	NC			
IN 17	NC		NC	NC			
IN 18	NC		NC	NC			
IN 19	Taktikó napnout pas		Button band tension	Tasche band spannen			
IN 20	Taktikó povolit pas		Button band release	Tasche band losen			
IN 21	Taktikó rameno nahor		Button band arm up	Tasche Rahmen nach oben			
IN 22	NC		NC	NC			
IN 23	Priftek Upunkt		Upper vice is clamped	Schraubstock ist gespannt			
IN 24	Priftek Upunkt		Upper vice is clamped	Schraubstock ist gespannt			
OUT 01-	Start FMI		Start FMI	Start FMI			
OUT 02+	NC		NC	NC			
OUT 03-	NC		NC	NC			
OUT 04	Motor chlazení		Coolant pump	Motor Kühlung			
OUT 05	Geradilo hydraulický		Hydraulic pump	Hydraulikpumpe			
OUT 06	2.slupek hydraulický		Second level of hydraulic pump	Hydraulikpumpe 2. Stufe			
OUT 07	Svérak Upnout		Vice clamp	Schraubstock spannen			
OUT 08	Svérak povolit		Release vice	Schraubstock losen			
OUT 09	Svérak dolíva		Vice to the left	Schraubstock nach links			
OUT 10	Svérak dopleva		Vice to the right	Schraubstock nach rechts			
OUT 11	Rameno nahoru		Arm up	Rahmen nach oben			
OUT 12	Rameno dolí		Arm down	Rahmen nach unten			
OUT 13	Rameno rychle		Arm fast	Rahmen schnell			
OUT 14	Přítok Upunkt		Upper vice clamp	Oben Schraubstock spannen			
OUT 15	Napnout pas		Sawblade tension	Sägebandspannung			
OUT 16	Přítok Upunkt		Release upper vice	Oben Schraubstock losen			
OUT 17	Uvnitř Pas		Sawblade leave	Sägebandspannung			
OUT 18	Microinizer		Microinizer	Microinizer			
OUT 19	kontrolka start		Indicator start	Kontrolllicht start			




Individual (D)GH

Individual 620.460 (D)GH	Scalable/Modular	Scalable/Modular	Scalable/Modular
BOMAR, s.r.o.	Brno	Brno	Brno
CZ 69 CZ 77 00, Brno	CZ 69 CZ 77 00, Brno	CZ 69 CZ 77 00, Brno	CZ 69 CZ 77 00, Brno
Individual 620.460 (D)GH	Scalable/Modular	Scalable/Modular	Scalable/Modular
3-e	3-e	3-e	3-e


IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 08	IN 09	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	IN 18	IN 19	IN 20	IN 21	IN 22	IN 23	IN 24	
HW	FW																							








Zeigt die Dokumentation / Shows the documentation	ES-V101-102-016-6
Zusammenfassung aller technischen Dokumente / Summary of all technical documents	ES-V101-102-016-6
Dokument-ID / Document ID	1-120-06
Erstellt am / Created on	2010/04/24
Seite: 6	Seite: 27


Prüflingsnummer / Access number / Zählnummer:	Individual 620.460 (D) GH
Objektname / Name of object:	Control panel / Bedienpult
Nachrichten / Notes:	Netzschaltvorgang / Power supply sequence















BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/václav/hadline: Individual 620.460 (D) GH	Název stránky/název page/Název sezione: Systém motoru / Motor contactor / Motor-Schutzschalter	Číslo čítačky/Denk/Rozměr/velikost/der Dokumente: Nefiltrační/výrobek/Fertigstellung/ Zpracována/Processed/ /Fert. verantwortet/ Datum/Datum/Datum:	Es-YA101-201-202-v6.6 Kostka	Ústup/Page/ Seite: 11
					Ústup/Page/ Seite: 25




BOMAR, s.r.o. Těšební 123/61 CZ 627 00, Brno	Scobjí/přístroj/maschine:	Hydraulická valvula 620.460 (D)GH
Neplatné/Neplatné/Neplatné	Nedostupné/Dostupné/Neplatné	Dokumentační číslo: ES-0101-01/02-06-06












Číslo článku/Doc. Nr./Numéro des documents... Nejdříve/Power supply/Energieversorgung... Zpracovává/Processé par/Verarbeitet... Datum/Dates/Datum:	Es-YA101-201/202/v6.6 3x00V/PE, Schleife Kostka 1-4/2016	Úložiště/Page/ Salle List/Page/ Seite Soubor/Page/ Seite
BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Pachále/Vasoline: Individual 620.460 (D) GH	






 SNL Schraubanschlussstecker Schraubanschlussstecker Schraubanschlussstecker	Individuum 620.46.00 (D)GH Individuum 620.46.00 (D)GH Individuum 620.46.00 (D)GH	Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör
 SNL Pinout Pinout Pinout	Summe WSY / rechte Am / rechte Am / rechte Am Summe WSY / rechte Am / rechte Am / rechte Am	Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör

 SNL Pinout Pinout Pinout	Summe WSY / rechte Am / rechte Am / rechte Am Summe WSY / rechte Am / rechte Am / rechte Am	Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör
 SNL Pinout Pinout Pinout	Summe WSY / rechte Am / rechte Am / rechte Am Summe WSY / rechte Am / rechte Am / rechte Am	Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör Prüflingeinstellung // Accessoires/Zubehör



BOMAR, s.r.o. Těřeň 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stručný návod/Nachline: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název stránky:Nachline: Príslušenství / Accessories / Zubehör	Číslo dokl./Doc. No/Auswahl der Dokumente... Nejdříve/Priority/Erläuterung - Zpracovává/Procesiert / Hat verarbeitet - Datum/Datum/Datum:	Es-YA101-201/202/v6.6 3x00V PE, Schleife Kostka 11.4.2016	Ústup/Zeile/ Seite: 19
--	---	--	--	--	---------------------------



Modulua 620.460 (D)GH	Modulua 620.460 (D)GH	Modulua 620.460 (D)GH
Projekt/Design/Bezeichnung:	Projekt/Design/Bezeichnung:	Projekt/Design/Bezeichnung:
Netzspannungsanforderungen/Elektroinstallation:	Netzspannungsanforderungen/Elektroinstallation:	Netzspannungsanforderungen/Elektroinstallation:
Spannung: 230V AC/50Hz	Spannung: 230V AC/50Hz	Spannung: 230V AC/50Hz
Strom: 16A	Strom: 16A	Strom: 16A
Drahtdurchmesser/Leiterdurchmesser:	Drahtdurchmesser/Leiterdurchmesser:	Drahtdurchmesser/Leiterdurchmesser:
Leiter: 16mm²	Leiter: 16mm²	Leiter: 16mm²
Neutral: 16mm²	Neutral: 16mm²	Neutral: 16mm²
Erde: 16mm²	Erde: 16mm²	Erde: 16mm²
Leiteranzahl: 3	Leiteranzahl: 3	Leiteranzahl: 3
Leiterfarbe: Gelb/Grau	Leiterfarbe: Gelb/Grau	Leiterfarbe: Gelb/Grau
Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:	Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:	Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:
Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:	Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:	Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:
Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:	Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:	Netzschaltung/Schaltung/Netzschaltung:

6.1.4. 3x230V + PE

Schémata
Schemas
Schematics

BOMAR s.r.o.	Těžební 1236/1	627 00 Brno	Czech republic
E-mail:	info@bomar.cz	Web:	bomar.cz
Phone:	+420 511 236 100	Fax:	+420 511 236 101
Document ID:	ES-Y410J-203-V6.6	Date:	11.5.2016
Document version:	6	Page:	1
Document page:	1	Signature:	24
Document date:	11.5.2016	Document page:	1
Document version:	6	Document date:	11.5.2016
Document page:	1	Signature:	24

Wiring diagram

3x230V+PE, 50Hz

Individual 620.460 (D)GH

ES-Y410J-203-V6.6



Bomar, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno
Czech republic

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
1	Úvodní strana / Start page / Startseite	13.5.2016
2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	13.5.2016
3	Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.a	Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.b	Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.c	Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.d	Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
4	Ovládací panely / Control panels / Bedienpulten	14.4.2016
5	I/O řídící systém / I/O Control station / I/O Steuerung	11.4.2016
6	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	11.4.2016
7	Silová část / Power part / Feld partie	11.4.2016
8	Silová část M1, M2 / Power part M1, M2 / Feld partie M1, M2	11.4.2016
9	Silová část M3, M4 / Power part M3, M4 / Feld partie M3, M4	11.4.2016
10	Deska zdroje / Power board / Netzgerät-Platte	11.4.2016
11	Sílačka motoru / Motor contactor / Motor-Schutzschalter	14.4.2016
12	Hydraulické ventily / Hydraulic valves / Hydroventil	14.4.2016
13	Hydraulické ventily / Hydraulic valves / Hydroventil	14.4.2016
14	Vstupy / Inputs / Eingänge	14.4.2016
15	Tlačítka ovládací panel / Button control panel / Tasten Bedienpult	14.4.2016
16	Bezpečnostní okruh / Safety circle / Sicherheitsbereich	13.5.2016
17	Řídící systém / Control system / Steuersystem	11.4.2016
18	Snímač výšky ramene / Arm height sensor / Höhensensor Arm	14.4.2016
19	Příslušenství / Accessories / Zubehör	11.4.2016
20	SyncFree / SyncFree / SyncFree	11.4.2016

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Oznámení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-ZD1	Napájecí zdroj - 15VAC/24VDC; 20VA/AC/28VDC Netzteil - 15VAC/24VDC; 20VA/AC/28VDC	ZDR-03	Bomar	265.915	1	/10.2
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/16.5
-CU1	Klávesnice - fólievá Touch-sensitive keyboard Folientastatur	31.R230-207	AKI ELECTRONIC, spol.s.r.o.	31.R230-207	1	/17.0
-FU1	Pojistka trubičková - 500mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 500 mA / 250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 500 mA / 250V, slow, 5x20	T500mA/250V	ESKA	91.230.011	1	/10.4
-FU4	Pojistka trubičková - 6,3A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 6,3A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - T6,3A / 250V, langsam, 5x20	T6,3A/250V	ESKA	91.230.002	1	/10.4
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s.	91.283.015	1	/9.8
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer 24mm Leiter Potentiometer 24mm	SS6877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.060.063	1	/9.8
-RCF1	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Abrießenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.2
-RCF2	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Abrießenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.5
-RCF11	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Abrießenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.6
-RCF12	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Abrießenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.7
-FA1	Motorový spouštěc - 0,63A Motor starter - 0,63A Motorstarter - 0,63A	MS116-0,63	ABB	91.045.018	1	/8.3

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

2

BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Strojířského/Maschine: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/Name page/Nameseite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste
--	--	---

Cíle cík / Doc. No./Anzahl der Dokumente: : Náhled/Preview surtyle/Einführung: Zpracování/Processed /Art: verarbeitet: Datum/Datum:	ES-24101-203-V6.6 3x230V PE 50-Hz Kontakta 13.5.2016	Úhr/Page/ Seite: 3 List/Pages/ Seiten: 24
--	---	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-FA1	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.3
-FA2	Motorový spoušťec - 10A Motorstarter - 10A Motorschalter - 10A	MS116-10/0	ABB	91.045.024	1	/8.6
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.6
-FU1	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.4
-FU2	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.4
-FU2	Pojistka trubičková - 800mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 800A/ 250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 800A/ 250V, langsam, 5x20	T800mA/250V	ESKA	91.230.010	1	/10.4
-FU3	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.4
-FU3	Pojistka trubičková - 1A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 1A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 1A / 250V, langsam, 5x20	T1A/250V	ESKA	91.230.031	1	/10.4
-FU4	Svorka pojistková Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/10.4
-HL1	Signální zelená na adaptér Green light for Eaton adapter	M22-LED-G	EATON	91.061.023	1	/13.8
-KM1	Minitykáč - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW/400V, 3P	B6S-30-10-1-7-71	ABB	91.040.048	1	/11.1
-KM2	Minitykáč - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW/400V, 3P	B6S-30-10-1-7-71	ABB	91.040.048	1	/11.3

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3	BOMAR, s.r.o. Těžní 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stručná/Padnická/Vadimová: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název page/Namme seiten: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	Číslo číck/Doc. Nr/Anzahl der Dokumente...: Nejdříve/erst/Priority/Einführung Zpět/vorwärts/Processiert / Seit/ Datum/Datum/Datum:	Es-YA101-203-V6.6 Seite/1/Pf., Seite 13.5.2016	List/Page/ Seite
---	--	--	---	---	--	---------------------

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Oznámení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-KM11	Stíkač 11kW/400V Contactor 11kW/400V Schütz 11kW/400V	AF26-30-00-11	ABB	91.040.052	1	/16.7
-KM11	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/16.7
-KM12	Stíkač 11kW/400V Contactor 11kW/400V Schütz 11kW/400V	AF26-30-00-11	ABB	91.040.052	1	/16.8
-KM12	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/16.8
-PA1	Pojistkový odpináč pro válcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinssatz - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/9.4
-PA2	Pojistkový odpojovač E-90 - 2P Fuse disconnector E-90 - 2P Sicherungsstecker E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/10.1
-QS1	3 pólový odpináč 25A Disconnecter - 3P, 25A Trennschalter - 3P, 25A	OT25FT3	ABB	91.170.016	1	/7.0
-QS1	Rukojet' odpináče - černá Handle switch - black Griffschalter - schwarz	OBHS3RH	ABB	91.180.016	1	/7.0
-RE1	Patice pro relé Relay socket Relaissockel	CR-PSS	ABB	91.051.048	1	/12.7
-RE1	Paticevý relé CR-P Plug-in relay CR-P Steckten Sie in Relais CR-P	CR-P024DG2	ABB	91.051.049	1	/12.7
-RP1	Svorka ryhoupínací Fastconnect clamp Fast Connect Klemm	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/9.8
-SA2	Hlavice tačítka - černá Head button - black Kopftaste - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/19.1

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a

BOMAR, s.r.o.
Těšební 1236/1
CZ 627 00, Brno

Název stránky/Name page/html Seite:;
Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstücksliste

Cíle cík / Doc/Notiz/Anzahl der Dokumente: : ES-Y4101-2019-6
Název souboru/Name file/Datei: : ES-Y4101-2019-6
Zpracování/Processing /Art: verarbeitet: : Kontakta
Datum/Datum: : 13.5.2016
List/Pages: /
Seite: /
Seiten: 24

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SA2	Upevnovač adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/19.1
-SB1	Hlavice prosvětleného tláčítka zelená Green transparent switch Grün transparenter Schalter	M22-DI-S	EATON	91.060.031	1	/15.1
-SB1	Upevnovač adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.1
-SB2	Upevnovač adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.2
-SB2	Hlavice tláčítka - černá Head button - black Kopftaste - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/15.2
-SB3	Hlavice 3 polohového díepináče Head of 3 position switch Leiter der 3-Positionsschalter	M22-WRK3	EATON	91.060.051	1	/15.3
-SB3	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontakthlock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/15.3
-SB3	Upevnovač adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.3
-SB501	Total stop - tlávce + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNC Not-Aus-Pilz - Taster + 3xNC	YW1B-V4E02R	IDEC	91.060.084	1	/16.4
-SB501	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDE	91.061.044	1	/16.4
-TR1	Toroidal transformér - 0-230-400V/20V/15V, 150VA Toroidaltransformer - 0-230-400V/20V/15V, 150VA Ringkerntransformator - 0-230V-400V/20V/15V, 150VA	400V/230V/20V/15V 6A/2A 150VA	KARBAN s.r.o.	91.080.026	1	/10.1
-SQ21	Bezpečnostní tláčítka spinač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitstastschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.4

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stručný katalog/Linealine: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název/Name seit: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	Číslo čítky/Doc. Nr/Anzahl der Dokumente... Reihenfolge/Sort by/Einführung Zpřesnění/Processiert / Seit: 1 Datum/Datum/Datum:	Es-YA101-203-V6.6 Seite 1 von 1/Pg. Seite 13.5.2016	List/Page/ Seite
--	--	---	--	---	---------------------

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste


Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SQ22	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitsschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.2
-PA1	Pojistka válcová - 25A, 10x38, rychlá Tube fuse - 25A, 10x38, fast Rohrsicherung - 25A, 10x38, schnell	PV10 25A gG	OEZ	91.230.021	1	/9.4
-PA2	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	2	/10.1
-SQ3	Koncový spínač -1NC+1NO, M20, pomalý Limit switch - 1NC+1NO, M20, slow Endschalter - 1NC+1NO, M20, langsam	D4N-4A32	OMRON	91.173.010	1	/14.6
-SQ1	Koncový spínač -1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.4
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.5
-FM1	Frekvenční měnič - 3.7kW, 3x230VAC Frequenzumrichter - 3.7 kW, 3x230VAC	VFD037E23A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.090	1	/9.4
-SBS	Hlavice prošitělého tačítka žlutá The button head backlit yellow Der Knopf Kopf von hinten beleuchtet gelb	ZBSAW35	TELEMÉCANIQUE	91.060.023	1	/16.6
-CU1	Rídící obvod Control circuit Die Steuerschaltung	PRO-5-X	Bomar	91.995.221	1	/17.0
-RCF0	Odrůšovací filtr 25A Noise filter 25A Rauschfilter 25A	25EB15/50/C2	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.063	1	/9.4
-M5	Ventilátor 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM	RDI1238 B2	Xinruilian Electronic Co.	91.015.126	1	/11.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.C

BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Název stránky/Name page/htmlseite:; Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstckliste
--	---

Cíle cík / Doc./Nr./Anzahl der Dokumente: : Náhled/Preview surtzen/Einführung: Zpracování/Processed /Fert. verantwoltet: Datum/Datum:	ES-Y4101-2013-V6.6 3x230V AC/PE/50Hz Kontakta 13.5.2016	Úhr/Summe/ Seite: 3.d List/Pages/ Seite: 24
--	--	--



Číslo čítačky/Doc. kód/číslo súboru dokumentu:
Nefigurovaný súbor/Final presentation:
Zpracovač/Processor: Štefan Fejér
Dátum/Datum: 1.2.2016

1/1

4

24

1

Název stránky/název page/Nomme page:
Ovládací panel / Control panel / Panneau de commande:
Přístrojový/Accesories/Zubehör

Příslušenství/Accesories/Zubehör:
Stroj/Piece/Peice:
Individual 620.460 (D)GH

BOMAR, s.r.o.
Těšební 1236/1
CZ 627 00, Brno

3.d

I/O		CZE	ENG	DE
IN 01	Světla Upnout	Vice is clamped	Schraubstock ist gespannt	
IN 02	Rameno dolí	Arm is down	Rahmen ist unten	
IN 03	Rameno nahore	Arm is up	Rahmen ist oben	
IN 04	Napínací pasu	Blede tension	Bandspannung	
IN 05	Motor OK	Motors OK	Motor OK	
IN 06	Bezpečnostní okruh uzavřen	Safety circle shut down	Sicherheitsschaltung gesperrt	
IN 07	Taktikto TOTAL STOP	Button TOTAL STOP	Taste TOTAL STOP	
IN 08	Taktikto START	Button START	Taste START	
IN 09	Taktikto STOP	Button STOP	Taste STOP	
IN 10	MANUAL	MANUAL	MANUAL	
IN 11	CRKULS	CRCLE	ZYKLUS	
IN 12	NC	NC	NC	
IN 13	NC	NC	NC	
IN 14	NC	NC	NC	
IN 15	NC	NC	NC	
IN 16	NC	NC	NC	
IN 17	NC	NC	NC	
IN 18	NC	NC	NC	
IN 19	Taktikto napínací pas	Button band tension	Tasten band spannen	
IN 20	Taktikto povolit pas	Button band release	Tasten band losen	
IN 21	Taktikto rameno nahore	Button band arm up	Tasten Rahmen nach oben	
IN 22	NC	NC	NC	
IN 23	Přítisk Upnout	Upper vice is clamped	Ober Schraubstock ist gespannt	
IN 24	NC	NC	NC	
OUT 01+	Start FMI	Start FMI	Start FMI	
OUT 02+	NC	NC	NC	
OUT 03-	NC	NC	NC	
OUT 04	Motor chlazení	Coolant pump	Motor Kühlung	
OUT 05	Čerpadlo hydraulický	Hydraulic pump	Hydraulikpumpe	
OUT 06	2.služebný hydraulicky	Hydraulic pump	Hydraulikpumpe	
OUT 07	Světla Upnout	Vice clamp	Schraubstock spannen	
OUT 08	Světla povolit	Release vice	Schraubstock losen	
OUT 09	Světla dolíva	Vice to the left	Schraubstock nach links	
OUT 10	Světla nahoru	Vice to the right	Schraubstock nach rechts	
OUT 11	Rameno nahore	Arm up	Rahmen nach oben	
OUT 12	Rameno dolí	Arm down	Rahmen nach unten	
OUT 13	Rameno rychle	Arm fast	Rahmen schnell	
OUT 14	Přítisk Upnout	Upper vice clamp	Ober Schraubstock spannen	
OUT 15	Napínací pas	Release upper vice	Ober Schraubstock losen	
OUT 16	Průtoková	Swabblade tension	Spannen des Sagebändes	
OUT 17	UVolnit Pas	Swabblade leave	Kontrolliert spannen	
OUT 18	Mikronizer	Microniser	Mikronizer	
OUT 19	Svorka start	Indicator start	Kontrolliert start	

Pohled ze spodu/From under view/Blick nach unten

IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 08	IN 09	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	IN 18	IN 19	IN 20	IN 21	IN 22	IN 23	IN 24
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Individual (D)GH

Ladivula 620.460 (D)GH


Socf/čeština/English:

I/O (Digital System / I/O Control station / I/O Steuerung
Návody/technické poznámky/Technical drawings:

Cela je pouze klasický číslování. Díky tomu je možné jednoduše vyměnit jednu číslici za druhou.

Změna čísla výrobku je možná pouze s souhlasem zákazníka.

Soubor: 24
Verze: 5
Datum: 2023-06-16
Změna: 24
Soubor: 5
Verze: 5
Datum: 2023-06-16
Změna: 5





Číslo čísla / Doc. Nro./Návrh / Name page/Name seit:
Nejdříve/Power supply/Einführung/
Zpracovává/Procesed / Hat verarbeitet/
Datum/Datum/Datum:
11.4.2016


Úst/výk./Page/
Seite 6
List/výk./Page/
Seite 24


BOMAR, s.r.o.
Těšební 123/6/1
CZ 627 00, Brno





Stroj/Přístroj/Vzadní strana/
Individual 620.460 (D) GH

























Číslo čítačky/Doc. kód/číslo užívateľa dokumentu/...	Es-YA101-203-V6.6	Ústup/peč.
Nefigurovaný funkčný plán/Funktionelle Eingänge -/Zároveň/Processed z /ješť verejne hľadá...	Stavivo FF , Stavivo	Série/Série/Série
Datum/Date/Datum:	Kostka	1.-20.16
		Stránka/Page/Seite: 14 List/Page/Série: 1 Série/Série/Série: 24














BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/náhrada/hasídlo: Individual 620.460 (D)GH	Název stránky/název stránky/Název souboru: SyncFree / SyncFree / SyncFree	Cíle/číslo/Doc. k určení/určení dokumentu: Nefázový/Power supply/Frequenzversorgung Zpracovává/Prozessiert Gerät verarbeitet: Datum/Datum/Datum:	ES-YA103-203-V6.6 Střelný PP, Šípka Kostka 11.4.2016	Ústup/poslední stránky/Síť: 20
--	--	--	---	---	-----------------------------------

- 6.2. Elektrické schema – automatické natáčení úhlu
 (volitelné vybavení)/
 Elektroschema – Automatisches Winkelschießen der
 Arm (optionale Zubehör) /
 Wiring diagrams – automatic setting of the angle of
 the saw arm (optional accessory)**

- 6.2.1. 3x400 V + PE, 50Hz**

<p>Bomar, spol. s r.o. Těžební 1236/1 627 00 Brno Czech republic</p>	<p>3x400V + PE, 50Hz</p>
<p>Wiring diagram</p>	<p>ESY410A-201/202-V6.8</p>
<p>Schem. 1</p>	<p>Schem. 2</p>
<p>Schem. 3</p>	<p>Schem. 4</p>
<p>Schem. 5</p>	<p>Schem. 6</p>
<p>Schem. 7</p>	<p>Schem. 8</p>
<p>Schem. 9</p>	<p>Schem. 10</p>
<p>Schem. 11</p>	<p>Schem. 12</p>
<p>Schem. 13</p>	<p>Schem. 14</p>
<p>Schem. 15</p>	<p>Schem. 16</p>
<p>Schem. 17</p>	<p>Schem. 18</p>
<p>Schem. 19</p>	<p>Schem. 20</p>

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
1	Úvodní strana / Start page / Startseite	15.7.2016
2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	15.7.2016
3	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.a	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.b	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	13.5.2016
3.c	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	15.7.2016
3.d	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	15.7.2016
3.e	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	15.7.2016
3.f	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	15.7.2016
4	Ovládací panely / Control panels / Bedienpulseiten	1.4.2016
5	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	15.7.2016
6	Silová část / Power part / Feld partie	15.7.2016
6.a	Silová část M1, M2 / Power part M1, M2 / Feld partie M1, M2	15.7.2016
7	Silová část M3 / Power part M3 / Feld partie M3	15.7.2016
8	Pohon pásu / Saw belt drive / Säge Riemenantrieb	15.7.2016
9	Pohon ratáčení ramene / Arm rotation drive / Arm Rotationsantrieb	15.7.2016
10	Deska zdroje / Power board / Netzgeräte-Platte	11.4.2016
11	Sýčkače motorů / Motor contactor / Motor-Schutzschalter	1.4.2016
12	Hydraulické ventily / Hydraulic valve / Hydroventil	1.4.2016
13	Hydraulické ventily / Hydraulic valve / Hydroventil	4.4.2016
14	Vstupy / Inputs / Eingänge	1.4.2016
15	Vstupy / Inputs / Eingänge	4.4.2016
16	Traťovka ovládací panely / Button control panel / Taste Bedienpult	4.4.2016
17	Bezpečnostní okruh / Safety circle / Sicherheitsbereich	11.4.2016
18	Rídící systém / Control system / Steuersystem	11.4.2016
19	Snímáč výšky a natočení ramene / Arm height and angle sensor / Sensor Höhe und Drehung des Armes	1.4.2016
20	Příslušenství / Accessories / Zubehör	11.4.2016
21	SynchFree / SyncFree / SyncFree	11.4.2016

Zněnía	Datum	Název	Datum	Prac.- Zkont.	IEC-16001	=	+	List
				Pln.				28
1			15.7.2015	ES-Y410A-201/202-V6.8 Individual 630-460 DGH(A)	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis		3

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SQ10	Koncový spínač - 1NO + 1NC Limit switch - 1NO + 1NC Endschalter - 1NO + 1NC	FK 3301-M1	PIZZATO	91.173.015	1	/15.7
-ZD1	Napájecí zdroj - 15VAC/24VDC; 20VAC/28VDC Power supply unit - 15VAC/24VDC; 20VAC/28VDC Netzteil - 15VAC/24VDC; 20VAC/28VDC	ZDR-03	Bomar	265.915	1	/10.3
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/17.5
-PA3	Pojistkový odpojkač pro válcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinsetsze - 3P	E93/32	ABB	91.241.014	1	/10.1
-CU1	Klávesnice - fóliová keyboard Touch sensitive keyboard Folien tastatur	31.R230-207	AKI ELECTRONIC,spol.s.r.o.	31.R230-207	1	/18.0
-FA1	Motorový spouštěc - 0.4A Motor starter - 0.4A Motorschalter - 0.4A	MS116-0,4	ABB	91.045.017	1	/6.a.2
-FA2	Motorový spouštěc - 2.5A Motor starter - 2.5A Motorschalter - 2.5A	MS116-2,5	ABB	91.045.021	1	/6.a.5
-SQ4	Koncový spínač - 1NO Limit switch - 1NO Endschalter - 1NO	BNS 819-99-D-13-S60	BALLUFF	91.173.016	1	/14.8
-SQ7	Induktivní spínač - Sn=1,5mm Inductive sensors - Sn = 1,5 mm Induktive Sensoren - Sn = 1,5 mm	JPS 30D 081.5 PNOFC	BALLUFF	91.172.009	1	/15.3
-SQ8	Induktivní spínač - Sn=1,5mm Inductive sensors - Sn = 1,5 mm Induktive Sensoren - Sn = 1,5 mm	JPS 30D 081.5 PNOFC	BALLUFF	91.172.009	1	/15.4
-SN1	Liniární inkrementální smíšák - 10-30VDC/5V TTL line driver Incremental encoder - 10-30VDC/5V TTL line driver Inkrementalgeber - 10-30VDC/5V TTL Leitungstreiber	LMIX2-026-08.0-1-01	ELGO	91.270.006	1	/19.2
-FU1	Pojistka trubičková - 500mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 500mA/250V, slow, 5x20 Röhrschaltung - 500 mA / 250 V, langsam, 5x20	T500mA/250V	ESKA	91.230.011	1	/10.5

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

2	BOMAR, s.r.o. Těšební 123/61 CZ 627 00, Brno	Softwaře/máquina: Individual 620-460 DGHA(A)	Nezávazné/Name page/náhme sieite: Katalog/Artikelkatalog / Parts list / Artikelübersichtsliste	Dokument/Datei/Dokument der Dokumente: : E5-X410-A-2012/2024-8	Ustup/Step: 3
				Nezávazné/Name page/náhme sieite: Katalog/Artikelkatalog / Parts list / Artikelübersichtsliste	Dokument/Datei/Dokument der Dokumente: : E5-X410-A-2012/2024-8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste									
Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umištění Location Stelle			
-FU4	Pojistka trubičková - 6,3A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 6,3A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 6,3A, 250V, langsam, 5x20	T6,3A/250V	ESKA	91.230.002	1	/10.5			
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s.	91.283.015	1	/8.6			
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer 24mm Leiter Potentiometer 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.060.063	1	/8.6			
-RCF1	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtrennendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/6.a.2			
-RCF2A	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtrennendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/6.a.4			
-RCF2B	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtrennendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/6.a.7			
-RCF3	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtrennendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.3			
-RCF11	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtrennendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/6.6			
-RCF12	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Abtrennendes RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/6.7			
-FA1	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hifkontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/6.a.2			
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hifkontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/6.a.5			
-FU1	Svorka polistiková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THSEU	WIELAND	91.251.102	1	/10.5			

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3

BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Individual 620.460 DGH(A)	Název stránky/Name page/Name Seite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	E5-410a-201/202/16.8 3x40V + PE - 50Hz Kontakta Datum/Date/Datum:	Lis/Page/ Seite: List/Page/ Seite: 13.5.2016
--	--	--	--	--

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-FU2	Svorka pojistková Sicherungsklemme Fuse terminal	WK4/THSIEU	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU2	Pojistka trubičková - 800mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 800mA/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 800mA / 250V, langsam, 5x20	T800mA/250V	ESKA	91.230.010	1	/10.5
-FU3	Svorka pojistková Sicherungsklemme Fuse terminal	WK4/THSIEU	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-FU3	Pojistka trubičková - 1A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 1A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 1A / 250V, langsam, 5x20	T1A/250V	ESKA	91.230.031	1	/10.5
-FU4	Svorka pojistková Sicherungsklemme Fuse terminal	WK4/THSIEU	WIELAND	91.251.102	1	/10.5
-HL1	Signální zelená na adaptér Green light for Eaton adapter Grünes Licht für Eaton-Adapter	M22-LED-G	EATON	91.061.023	1	/13.8
-KM1	Ministykač - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4 kW / 400V, 3P	B6S-30-10-1-7-71	ABB	91.040.048	1	/11.1
-KM2A	Svýkáč - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P Svykáč - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/11.3
-KM2B	Pomocný kontaktní - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hlavníkontakt - 1xNO	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/11.4
-KM3	Ministykač - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW/400V, 3P Svykáč - 5.5kW/400V, 3P Contactor - 5.5kW/400V, 3P Schütz - 5.5kW/400V, 3P	CA4-10	ABB	91.041.044	2	/11.4
-KM11		B6S-30-10-1-7-71	ABB	91.040.048	1	/11.6
		AF12-30-10-11	ABB	91.040.050	1	/17.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a

BOMAR s.r.o. Těšební 123/1 CZ 627 00, Brno	Stupeň/řadového řadiče: Individuální 620.460 DGH(A)	Název souboru/název souboru/vložky/vložky: Katalog katalogu / Parts list / Artikelschlüssel Název souboru/název souboru/vložky/vložky: Katalog katalogu / Parts list / Artikelschlüssel	Dokument/Datei/Dokument/Datei: E-BY10-A-201/202/06-8 Rozsah použití/Verwendung: 3-400V + PE, 50Hz Výrobce/Hersteller: ABB Datum/Deadline: 11.5.2016	Lustigegegen/ Seite: 1/1 Seiten: 22
--	--	--	--	---

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste									
Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umištění Location Stelle			
-KM11	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hifskontakt - 1xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	2	/17.7			
-KM12	Svykáč - 5,5kW/400V, 3P Contactor - 5,5kW/400V, 3P Schütz - 5,5kW/400V, 3P	AF12-30-10-11	ABB	91.040.050	1	/17.8			
-KM12	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hifskontakt - 1xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	2	/17.8			
-PA1	Pojistkový odpínač pro válcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinsets - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/8.2			
-PA2	Pojistkový odpínač pro válcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinsets - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/9.2			
-QS1	Rukojet odpínače - černá Handle switch - black Griffschalter - schwarz	OHBS2RJ	ABB	91.180.015	1	/6.0			
-QS1	3-polový odpínač, 25A Disconnecter - 3P, 25A Trennschalter - 3P, 25A	OT25F3	ABB	91.170.016	2	/6.0			
-RE1	Patice pro relé Relay socket Relaissteckel	CR-PSS	ABB	91.051.048	1	/12.7			
-RE1	Patice pro relé CR-P Plug-in relay CR-P Stecken Sie in Relais CR-P	CR-P024DC2	ABB	91.051.049	1	/12.7			
-SA2	Havice flátky - černá Head button - black Kopftaste - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/20.1			
-SA2	Upevňovací adaptér + INO Attaching adapter + INO Montagedapter + INO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/20.1			
-SB1	Havice prosvětleného tlačítka zelená Green transparent switch Grün transparent Schalter	M22-DL-G	EATON	91.060.031	1	/16.1			

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

Eislo Dok./Doc./No/Anzahl der Dokumente.: ES-410a-2017/02-16/8	Seite: 3
Název stránky/Namme Seite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	List/Page/ List/Pages/ List/Sheet/ List/Sheets/
Datum/Date/Datum: 13.7.2016	Datum/Date/Datum: 13.7.2016

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätekennzeichnung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SB1	Upevňovací adaptér + INO Attaching adapter + INO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/16.1
-SB2	Upevňovací adaptér + INO Attaching adapter + INO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/16.2
-SB2	Hlavice tlátku - černá Head button - black Kopfplatte - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/16.2
-SB3	Hlavice 3 položkového přepínače Head of 3 position switch Leiter der 3-Positionsschalter	M22-WRK3	EATON	91.060.051	1	/16.2
-SB3	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/16.2
-SB3	Upevňovací adaptér + INO Attaching adapter + INO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/16.2
-SB501	Total stop - hlavice + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNC Not-Aus-Platz - Taster + 3xNC	YW1B-Y4E02R	IDEC	91.060.084	1	/17.4
-SB501	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDEC	91.061.044	1	/17.4
-TR1	Topoval transformator - 0-230-400V/20V/15V/150VA Toroidal transformer - 0-230-400V/20V/15V/150VA Ringkerntransformator - 0-230V-400V/20V/15V/150VA	400V/230V/20V/15V/6A/2A 150VA	KARBAN s.r.o.	91.080.026	1	/10.2
-SQ21	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitssendschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/17.4
-SQ22	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitssendschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/17.2
-PA1	Polijská válcová - 12A, 10x38, rychlá Tube file - 12A, 10x38, fast Rohrsicherung - 12A, 10x38, schnell	PV10 12A 9G	OEZ	91.231.007	1	/8.2

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.c

BOMAR s.r.o. Těšební 123/1 CZ 627 00, Brno	Softfachinventar: Individual 620-460 DGH(A)	Bezeichnung/Name Bezeichnung/ Kosmetikartikel / Parts list / Artikelbeschreibung:	Bestell-Nr./Order-Nr.: E3-5410-010-20120206-8 Lieferzeit/lieferzeit: 3-5 Tage Preis/price: 56,-€ Artikel-Nr./part-Nr.: 11
--	--	--	---

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste									
Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umištění Location Stelle			
-PA2	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	3	/9.2			
-PA3	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	2	/10.1			
-SQ3	Koncový spínač - INC+INO, M20, pomalý Limit switch - INC+INO, M20, slow Endschalter - INC+INO, M20, langsam	D4N-4A32	OMRON	91.173.010	1	/14.6			
-SQ1	Koncový spínač - 1NO + INC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + INC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + INC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.3			
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + INC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + INC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + INC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/14.4			
-SQ5	Koncový spínač - 1NO + INC Limit switch - 1NO + INC Endschalter - 1NO + INC	FR 555-M2	PIZZATO	91.173.018	1	/15.1			
-SQ6	Koncový spínač - 1NO + INC Limit switch - 1NO + INC Endschalter - 1NO + INC	FR 555-M2	PIZZATO	91.173.018	1	/15.2			
-SQ9	Koncový spínač - 1NO + INC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + INC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + INC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/15.6			
-FM1	Frekvenční měnič - 5.5kW, 3x400VAC Frequency converter - 5.5kW, 3x400VAC Frequenzumrichter - 5.5kW, 3x400VAC	VFD055E43A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.129	1	/8.2			
-SB8	Hlavice prosvětleného lžetítka žlutá The button head backlit yellow Der Knopf Kopf von hinten beleuchtet gelb	ZBSAW35	TELEMECANIQUE	91.060.023	1	/17.6			
-CU1	Řídící obvod Control circuit Die Steuerschaltung	PRO-5-X	Bomar	91.995.221	1	/18.0			
-FM2	Frekvenční měnič - 0.4kW, 3x400VAC Frequency converter - 0.4kW, 3x400VAC Frequenzumrichter - 0.4kW, 3x400VAC	VFD004E-L43A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.132	1	/9.2			

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.d

Eislo Dok./Doc./No/Anzahl der Dokumente.:	EE-4100-2017/202-16/8
Název stránky/Název page/Název Seite:	3x400V Power supply/Freipinslung:
Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	3x400V + PE, 50Hz


Datum/Date/Datum:	13.7.2016
Ums/Page/ Seite/ List/Page/ Seite:	3.e Kusová 13.7.2016

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Herrsteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění location Stelle
-RCF0	Vstupní odrušovací filtr 16A Input noise filter 16A Eingangsauschnitfilter 16A	16B15/50	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.052	1	/6.1
-M6	Ventilátor 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM	RDH1238 B2	Xinmilian Electronic Co.	91.015.126	1	/11.8


The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.e	 BOMAR S.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Scenář/řešení/máchine: Individual 620.460 DGH(A)	Název souboru/název souboru/název souboru: Kusovník artiklu / Parts I / Artikelschlüsseliste	E-mail odkl./Doc. No/Anzahl der Dokumente: .. Nejdříve/Power supply/Energieversorgung: .. Zpracování/Processed / Für Verarbeitung: .. Datum/Date/Datum: .. 15.7.2016	ES-Y4104-201/202/06/8 3x40V + PE - 50Hz Keskla	List/Page/ Seite: .. List/Page/ Seite: .. List/Page/ Seite: ..
-----	--	--	--	--	--	---




E:\dok\Doc\Kofn\Anzahl der Dokumente.:	ES-410h-201702-05.3	List/Page:
Neujahr/Powersupply/Einspeisung:	3x400V + PE, 50Hz	Seite: 4
Prinzipiell/Prozessiert-/Nur Verarbeitet:	Kostka	List/Page/
Datum/Datei/Datum:	1.4.2016	Seiten: 26


BOMAR s.r.o. Třebíč 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stück/Maschine/Name: Individual 620.460 DGH(A)
Přihlásit/Sdílet/Access/share/Zkopírovat	Název stránky/Name Seite: Ovládací panely / Control panels / Bedienpulten




<p>Stoff/Maschine: Individuum 620.460 DGH(A)</p>	<p>Název stránky/název souboru: Rozmístění prvků v rozvedení R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1</p>	<p>Kód dokumentu/Number des Dokumentes: ES-V410n-20120120-3</p>	<p>Datum/Date/Datum:</p> <p>15.7.2016</p>	<p>Lst/Page/ Seite: 5 List/Page/ Seite: 28</p>
--	--	---	---	--












E:\do\elec\Doc\Kof\Anzahl der Dokumente.:	ES-410h-201702-16.3	List/Page/
Název stránky/Name page/filename:	Síťová žádost M3 / Power part M3 / Feld partie M3	Série: 7
Datum/Date/Datum:	15.7.2016	List/Page/ seiten: 26


BOMAR s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/maschine: Individual 620.460 DGH(A)
---	---


6.9


















BOMAR s.r.o. Třebíč 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Hasche: Individual 620.460 DGH(A)	Für Dokument/Doc/Konzept der Dokumente.: ES-410h-2012/02-16.3 Netzspannung/Power supply/Einspannung: 3x400V + PE, 50Hz [Zeitraum/Periode/Zeitraum/Periode: 4.-4.2016]
	Nächste Seite/Nächste Seite: Hydraulické ventily / Hydraulic valve / Hydrauliventil	[Liste/Seite/ Liste/Seite/ Seite: 13 Seite: 26]








BOMAR s.r.o. Těšební 123/61 CZ 627 00, Brno	Schaltmaschine/ Maschine: Individual 620.460 DGH(A)	Ursprüngl./Doc. No/Material der Dokumente: EU-K410A-201/202/06/8 [Projekt/Power supply/Empfehlung: Kontrolle/Prozessord-/Halt-/Verarbeitung: Kontrolle]	Ursprüngl./Page/ Seite: 15 ist/Pages/ Seite: 15
		[Datum/Date/Datum: 4.6.2016]	
















6.3. Hydraulické schéma/ Hydraulisches Schéma/ Hydraulic diagram

6.3.1. Pila/ Bansäge / Bandsaw - 1



6.3.2. Pila/ Bansäge / Bandsaw - 2



Regulace tlaku svěráku (19+20) - volitelné vybavení / Spandruckregulierung (19+20) - Optionalzubehör/
Vice pressure regulation (19+20) optional accessories

Přidavné okruhy (volitelné vybavení) / Hilfsschaltung (Optionalzubehör) / Auxiliary circuits (optional accessories),
Znázorněna připojovací místa hadic X,Y/ Schlauchverbindungsstellen X, Y sind gezeigt/ Hose connection points X,X are shown

Blok/ Block 92.153.082 - Napínání pásu/ Sägebandspannung / Saw band tensioning - dohromady/ zusammen/ together
Blok/ Block 92.153.087 - Horní upínání /Obere Spannung / Top clamping - samostatně/ selbständig/ independently

Pro el. sítí/ für Strom Netz/ for electricity network 3x230V zaměnit el. motor za/ ersetzen Sie den Elektromotor für /
replace the electric motor with 92.001.139

U stroje velikosti 460 jsou 2 vodicí regulační kostky (poz.14) paralelně propojené a mají hydraulický přitlak do řezu.
Redukční ventil (19.2+20.2) je na ovládacím pultu, napojen pomocí přípojek X,Y.


/ Die Maschinengröße 460 sind zwei Führungs und Regelungswürfel (poz.14) parallel verbunden ist und einen Hydraulikdruck haben .
Reduktionsventil (19.2+20.2) auf dem Bedienfeld ist, verbunden über die Anschlüsse X, Y /
The machine size 460 has 2 regulation and guiding cubes (pos.14) which are parallelly connected and which has hydraulic press to cut. T
hrottle valve (19.2+20.2) is placed at control panel and connected with connections X,Y.

Typ / Type / Type	Individual 360 DGH / DGANC, Individual 460 DGH/ DGANC
Hydraulický agregát / Hydroaggregat / Hydro aggregat	
92.001.077 (FMW), S001-137-2, PPM-AC0, 48/0, 6kW/300/1500-PG1/2,5-TM20-CB03-FR	
Neuvědené světlosti / Unerwähnt Lichtbreite / Unlisted inside diameters	
	JS6
Výstupní šroubení / Ausgangschraubung / Output screwing	
	G1/4"
Pmax	4,5 MPa
Q	3,3 / 6,6 dm ³ /min
n	1500 / 3000 rpm
P	0,48 / 0,6 kW

205.Y316-500
„NEW“ INDIVIDUAL 360 DGH / DGANC
„NEW“ INDIVIDUAL 460 DGH / DGANC
30.1.2015

Poz.	Název položky/Bezeichnung/Item		Ks/menge/pc S.
1	Nádrž / Behälter / Tank	TM 13,5/S 20 dm ³	1
2	Elektromotor / Elektromotor / Electromotor	0,48/0,6 kW, 400/230 V/50 Hz, 2/4 poly/ poles	1
3	Hydrogenerátor / Hydraulikgenerator / Hydrogenerator	10A2, 5X053G 2,5/cm ³ /ot	1
4	Zpětný filtr / Filter / Filter	MPF0301AG1 + Vložka / Einlage / Inset MF0301P10	1
5	Nalévací zátka / Einfüllspund / Fill stopper	CPT-MD-FA/1''	1
6	Přepouštěcí ventil / Bypaßventil / By pass valve	MO-020/32 4MPa	1
7	Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve	CV08-20-0-N-4 V205-007-1-01	1
8	Rozvaděč / Verteilungsventil / Distributor	DVE03-S01-B4-C24/20/T1-M1	2/1
9	Hydraulický zámek / Hydraulisches Schloß / Hydraulic lock	PC08-30-0-N	1
10	Rozvaděč / Verteilungsventil / Distributor	DVE03-S12-B4-C24/20/T1-M1	1
11	Hydraulický zámek / Hydraulisches Schloß / Hydraulic lock	DC08-40-0-N-25	1
12	Rozvaděč / Verteilungsventil / Distributor	DVE03-S04-Bx-C24/20/T1-M1	3/2
13	Hydraulický zámek / Hydraulisches Schloß / Hydraulic lock	PC08-30-0-N	1
14	Ventil / Ventil / Valve	SV08-20-0-N-24EG	1
15	Tlakový spínač / Druckschalter / Pressure switch	0166415031059 20-50 bar SUCO	1
16	Škrtící ventil / Drosselventil / Throttle-valve	VS01-04/R2,5-OS 92.152.001	2
17	Kostka regulace / Regulationklotz / Regulation cube		2/1
18	Ventil pojistný / Sicherungsventil / Retaining valve	VPNH 1/4", s=0,8mm 92..151.001	1
19	Redukční ventil / Reduktionsventil / Control valve	VRN1-06/RV-6,3 92.154.001	2/1/0
20	Manometr / Manometer / Manometer	Ø68 S, 0–6 MPa	2/1/0
21	Redukční ventil / Reduktionsventil / Control valve	PR08-32A-0-N-6	2/0
22	Hydraulický zámek / Hydraulisches Schloß / Hydraulic lock	DC08-40-0-N-25	1/0
23	Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve	RS05-10/0,3	1/0
24	Deska / Desk / Desk	PD1-RPEK N809_022_1	1/0
25	Tryska / Düse / Nozzle	Ø1mm	1/0

6.3.3. Podavač/Vorschub/ Feeder



Zdvíh válce v závorkách platí pro stroje velikosti 460/ Die Zylinderhub in Klammern sind für Maschinentyp 460/ The stroke of the cylinder which is written in parentheses is valid for machines of the type 460 only

Regulátor (prvky 13+14) - volitelné vybavení /Regler (Elemente 13+14) - Optionalzubehör/
Regulator (elements 13+14) - optional accessory

Pro el. sit/ für Strom Netz/ for electricity network 3x230V zaměnit el. motor za/ ersetzen Sie den Elektromotor für / replace the electric motor with 92.001.179

Typ / Type / Type	Podavač / Feeder/ Vorschub - Individual 360 DGANC, Individual 460 DGANC
Hydraulický agregát / Hydroaggregat / Hydro aggregat	
92.001.072 (28486100) SMA03-25/SP, 0-S11.0-H15LS.0-xxxx/02400	
- MODIFIKACE TYPU/ MODIFICATION: 870-1394 / 731-0504	
Neuvedené světlosti / Unerwähnt Lichtbreite / Unlisted inside diameters	JS6
Výstupní šroubení / Ausgangsschraubung / Output screwing	G1/4"
Pmax	5 MPa
Q	6,6 / 3,3 dm ³ /min
n	2800 / 1400 rpm
P	0,55 / 0,37 kW

205.W316-000
PODAVAC (TIN7)
360 DGANC
460 DGANC
6.3.2012


Poz.	Název položky		ks
Pos.	Bezeichnung		Menge
Pos.	Item		Pcs.
1	Nádrž / Behälter / Tank	N17 TM, 307507891002 (750/7891) 15 dm ³	1
2	Elektromotor / Elektromotor / Electromotor	TM80-2/4S, 0,55/0,37 kW, 400/230 V/50 Hz	1
3	Hydrogenerátor / Hydraulikgenerator / Hydrogenerator	P2-2,5L.66017 2,5 cm ³ /rpm	1
4	Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve	VJ01-06/SG-1	1
5	Přepouštěcí ventil / Bypassventil / By pass valve	VPP2-04/S-6 5 MPa	1
6	Sací filtr / Filter / Suction filter	2SF56/48-0,063 63 µm	1
7	Rozvaděč / Verteilungsventil / Distributor	RPE3- 043Z11/02400E1K1 92.101.010	2
8	Rozvaděč / Verteilungsventil / Distributor	SD2E-A3/S2D25	1
9	Tlakový spínač / Druckschalter / Pressure switch	0166415031059 20–50 bar	2
10	Nalévací zátka / Einfüllspund / Fill stopper	L1.0406-51	1
11	Redukční ventil / Reduktionsventil / Control valve	VRP-04-PS/6,3 92.154.003	1
12	Kulový ventil / Kugelventil / Globe valve	99.260.004	1
13	Redukční ventil / Reduktionsventil / Control valve	VRN2-06/S-6R 92.154.008	1/0
14	Manometr / Manometer / Manometer	Ø68 S, 0–6 MPa Glycerin	1/0

Schématas
Schemas
Schematics

7. Výkresy sestav pro objednání náhradních dílů / Zeichnungen für Bestellung der Ersatzteile / Drawing assemblies for spare parts order

- Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. practix Individual 620.460 DGH), výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 1999).
- In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B. Individual 620.460 DGH), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999).
- For spare parts order, you must always to allege: type of machine (for example Individual 620.460 DGH), serial number (for example 125, see cover page) and year of construction (for example 1999).

7.1. Individual 620.460 DGH 1




NAZEV SESTAVY PILA PASOVA	CISLO SESTAVY 201.Y400-100	STROJ IN460DGH
Konstruoval:	MUSIL	
Datum:	15. 05. 2012	
Meritko:	2.25	

7.2. Kusovník / Piece list / Stückliste - Individual 620.460 DGH

Cislo Sesnavy 201.Y400-100	Ver. 0	Nazev sesnavy PILA PASOVA/BAND SAW/BANDSAGE			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.Y401-100	0	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ		-
2	201.Y402-300	0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHCONSOLE		-
3	201.Y404-200	2	RAMENO / SAW ARM / SÄGERÄMME		-
4	201.Y401-210	3	VALEC ZVEDACI / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER		-
5	201.Y409-200	0	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		-
6	201.Y430-000	-	OWLADACI PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT		-
7	31.0899-004	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
8	31.Y499-001	0	STITEK / LABEL / SCHILD	P 0.5x65	-
9	99.900.039	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	NEBEZP. STLACENI	-
10	99.900.043	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
11	99.900.045	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
12	99.900.046	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
13	99.900.047	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
14	99.900.048	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
15	99.900.049	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
16	99.900.053	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
17	99.901.028		SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	IN 460DGH	-
18	99.901.032	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	CETIFIKACNI SAMOLEPKA	-

Cislo Sesnavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sesnavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Size/Abmessung
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.3. Individual 620.460 DGH




7.4. Kusovník / Piece list / Stückliste - Individual 620.460 DGH

Cislo Seslavy 201.Y400-100	Ver. 0	Nazev seslavy PILA PASOVA/BAND SAW/BANDSAGE			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.Y401-100	0	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ		-
2	201.Y402-300	0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHCONSOLE		-
3	201.Y404-200	2	RAMENO / SAW ARM / SÄGERÄMME		-
4	201.Y407-210	3	VALEC ZVEDACI / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER		-
5	201.Y409-200	0	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		-
6	201.Y430-000	-	ONLADACI PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT		-
7	31.0899-004	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
8	31.Y499-001	0	STITEK / LABEL / SCHILD	P 0.5x65	-
9	99.900.039	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	NEBEZP. STLACENI	-
10	99.900.043	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
11	99.900.045	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
12	99.900.046	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
13	99.900.047	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
14	99.900.048	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
15	99.900.049	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
16	99.900.053	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		-
17	99.901.028		SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	IN 460DGH	-
18	99.901.032	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	CETIFIKACNI SAMOLEPKA	-

Cislo Seslavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev seslavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Assembly title/Name der Position; Rozmer/Stück size/Anmessung
 Objednaci cislo/purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/volume title/Name der Position.

7.5. Podstavec / Base / Untersatz



MÁTEV SISTAVY PODSTAVEC	CÍLOVÝ SISTAVY 201.Y401-100	STROJ IN460DGH
Konstruoval: MUSIL		
Datum: 24. 03. 2016		
Meritko: 1:10		




7.6. Kusovník / Piece list / Stückliste - Podstavec / Base / Untersatz

Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy	Rozměr	Kč
1	201.M201-020	(4)	0 VANA / TANK / WANNE		-
2	30.7202-199	(1)	2 KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE	HR 100x5	-
3	30.D314-130		1 KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 3x104	-
4	30.M201-015	(4)	0 PLECH / PLATE / BLECH	P 1,5x19	-
5	30.Y301-041	0	0 STUPNICE / SCALE / SKALA	P 0,5x36	-
6	30.Y301-301	9	9 PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ		-
7	30.Y301-3008	0	0 CEP / LUG / BOLZEN	d 50 h6	-
8	30.Y401-109	0	0 KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 1,5x523	-
9	30.Y401-3009	2	2 SEGMENT / SEGMENT / SEGMENT	P 12x477	-
10	30.Y414-117	1	1 OKAP / GUTTER CHANNEL / BLECH		-
11	30.Y414-118	1	1 OKAP / GUTTER CHANNEL / BLECH		-
12	30.Y302-163	1	1 UCHYTKA / CLIP / HALTER	P 3x80	-
13	41.001.006	0	0 HADICE / HOSE / SCHLAUCH	55x46	2
14	91.020.032	(4)	0 CERPAĐO CHLÁZENÍ / COOLING PUMP / KÜHLMITTEL PUMPE	230/400V	1
15	92.001.077	0	0 AGREGÁT HYDRAULICKÝ / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT		1
16	94.007.001	0	0 SROUB / BOLT / SCHRAUBE	M5x10	2
17	94.101.039	0	0 ZASLEPKA / PLUG / BLINDFLANSCH	15x15x4	-
18	94.101.044	(3)	0 ZATKA / PLUG / STOPFEN	ZATKA KULATA	-
19	94.202.020	(5)	0 REDUKCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION	1/2" - 6	-
20	95.800.021	0	0 SEGR MRIDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	POJISTNY KRUZEK 62	2
21	95.800.034	0	0 SEGR MRIDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	POJISTNY KRUZEK 55	4

1. PRIDANA KONZOLA 30.7202-199. 223/ZM297 10.10.2012 SLEZACKOVA
2. ZRUS.VANA 30.Y301-310 A NAHR.30.Y301-320. 239/ZM105 29.3.2013 SLEZACKOVA
3. PRIDANA ZATKA 94.101.044. 045/ZM057 7.3.2014 SLEZACKOVA
4. ZRUS.CERPADLO 91.020.015 A NAHR.91.020.032 PRD.REDUKCE 94.202.021, ZRUS.VANA 30.Y301-320 A NAHR.201.M201-020, PRD.PLECH 30.M201-015. 024,213/ZM073 14.3.2016 SLEZACKOVA
5. ZRUS.REDUKCE 94.202.021 A NAHR.94.202.020. 024/ZM200 12.7.2016 SLEZACKOVA

7.7. Konzola otočná / Turnable consol / Drehkonsole




NÁZVY SESTAVY	CISLO SESTAVY	SPOJ
KONZOLA OTOCNA	201.402-300	IN600GH
Konstruoval:	MUSIL	
Datum:	18. 08. 2011	
Merilo:	13:00	

7.8. Kusovník / Piece list / Stückliste - Konzola otočná / Turnable consol / Drehkonsole

Cislo sestavy 201.Y402-300	Ver. 0	Nazev sestavy KONZOLA OTOCNA/TURNABLE CONSOL/DREHKONSEL			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.Y302-030	0	CENTROYAN / CENTERING / ZENTRIEREN		-
2	201.Y402-020	0	BRZDA / BRAKE / BREMSE		-
3	201.Y402-010	1	ODMEROVAN / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG	SESTAVA	-
4	201.Y402-350	0	SLOUP / POLE / SÄULE	SESTAVA	-
5	201.Y402-360	1	SLOUP / POLE / SÄULE	SESTAVA	-
6	30.0807-008	2	DRŽAK / HOLDER / HALTER	HR 40x40	-
7	30.4604-004	0	UKAZATEL / INDICATOR / ZEIGER	P 1.5x15	-
8	30.8802-505	0	PANA / LEVER / HEBEL		-
9	30.Y302-006	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	d 80	-
10	30.Y302-007	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	d 85	-
11	30.Y302-204	0	KRÚZEK DISTANCI / DISTANCE RING / DISTANZRING	TR 30x5	-
12	30.Y402-201	0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKONSEL	SVARENKO	-
13	30.Y402-202	0	VZPERA / PROP / STREBE	P4x439	-
14	30.Y402-303	0	VINO / COVER / DECKEL	P10x150	-
15	30.Y414-401	0	OKAP / GUTTER CHANNEL / BLECH	P1x264	-
16	90.001.25.032	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	8x20	-
17	94.004.502	0	EUROJET / HANDLE / GRIF	D22	-
18	95.700.003	0	POUZDRO / SLEEVE / BÜCHSE	20x15	-
19	95.720.002	0	POUZDRO / SLEEVE / BÜCHSE	50x50x55	2


7.9. Centrování / Centering / Zentrieren

Cislo sestavy 201.Y302-030	Ver. 0	Nazev sestavy CENTROVANI / CENTERING / ZENTRIEREN
Poz.	Objednací cislo	Ver.
1	30.Y302-031	1 CEP / LÜG / BOLZEN
2	30.Y302-032	1 PAMA / LEVER / HEBEL
3	31.0206-005	0 PRUŽINA / SPRING / FEDER
4	90.001.25.032	0 SROUB IMBUS CERNENY / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE
5	90.005.55.017	0 SROUB GHIBANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANTSCHRAUBE
6	90.005.55.019	0 SROUB GHIBANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANTSCHRAUBE
7	90.100.55.005	0 MATICE DIN 934 / NUT / MUTTER
8	90.163.00.004	0 PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE
9	95.001.005	0 KUL. LOZ. I RADE / BEARING / LAGER
10	95.800.004	0 SEGR HR IDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AÜEN
11	95.800.008	0 SEGR HR IDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AÜEN



7.10. Brzda / Brake / Bremse


Cislo sestavy 201.Y402-020	Ver. 0	Nazev sestavy BRZDA/BRAKE/BREMSE			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.Y402-022	0	DESNA / BOARD / PLATE	P2-30	1
2	30.Y402-023	0	SRoub STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	6HR 19	2
3	30.Y402-024	0	DESNA / BOARD / PLATE	HR 80x10	1
4	30.Y402-027	0	KROUZEK / RING / RING	TR 25x5	1
5	30.Y402-028	0	TELESO / BODY / KÖRPER	-	-
6	30.Y402-029	0	DESNA / BOARD / PLATE	P 3-15	1
7	30.Y402-125	0	EXCENTR / CAM / EXZENTER	-	-
8	90.001.25.015	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE	M6X10	2
9	90.001.25.038	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE	M8X50	2
10	90.001.25.046	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE	M10X20	4
11	90.005.55.015	0	SRoub 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANT SCHRAUBE	SRoub M8x20	1
12	90.101.55.001	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE M8	1
13	95.700.004	0	POUDRO / SLEEVE / BÜCHSE	20120	-



7.11. Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung

Cislo sestavy 201.Y402-070	Ver.	Nazev sestavy ODMĚROVÁNÍ / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG
Poz.	Objednací cislo	Ver.
1	30.6114-023	0
2	30.1402-071	-
3	30.2014-001	0
4	90.001.25.092	0
5	94.007.001	0
6	99.120.001	(1) 0

Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.6114-023	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 3x20	2
2	30.1402-071	-	TYC / POLE / STANGE	d 20	-
3	30.2014-001	0	OBJIMKA / CLAMP / KLAMMERSTÜCK	Ø 30-32	-
4	90.001.25.092	0	SROUB / IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M6x14	4
5	94.007.001	0	SROUB / BOLT / SCHRAUBE	M5x10	-
6	99.120.001	(1) 0	PRAVITKO / RULER / SKALENHANDMAß	0.5m	-




I. PRIDANO PRAVITKO 99.120.001. 138/7M144 | 9.5.2010 SLEZACKOVA

7.12. Sloup / Pole / Säule

Cislo Sesíay 201.Y402-350	Ver. 2	Nazev sesíay SLOUP/POLE/SÄULE
Poz.	Objednaci cislo	Ver.
1	30.6130-012	0
2	30.6130-020	0
3	30.Y302-058	1
4	30.Y402-055	1
5	30.Y402-154	0
6	30.Y402-351	1
7	31.K107-006 (2)	1
8	31.1302-054	0
9	90.001.25.029	0
10	90.001.25.063	0
11	94.012.001	0
12	94.012.002	0
13	99.200.288 (1)	0

1.ZRUS.LIN.VEDENI 99.200.124 A NAHR.99.200.288 . 056/ZM105 22.3.2012 SLEZACKOVA
 2.ZRUS.SOUČ.30.Y302-157 A NAHR.31.K107-006. 125/ZM359 14.12.2012 SLEZACKOVA




Cislo Sesíay/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sesíay/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
 Objednaci cislo/purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Anmessung

7.13. Sloup / Pole / Säule

Cislo Sestavy 201.Y402-360	Ver. 2	Nazev sestavy SLOUP/POLE/SÄULE
-------------------------------	-----------	-----------------------------------


Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Ks	Rozmer
1	30.V302-125	(1)	0 DRZAK / HOLDER / HALTER	-	-
2	30.Y402-361	0	SLOUP / POLE / SÄULE	-	-
3	41.001.006	0	HADICE / HOSE / SCHLAUCH	PG48	2
4	90.001.25.015	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M6x10	4
5	90.001.25.033	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	8x25	16
6	90.001.25.074	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M16x45	7
7	90.002.20.028	0	SRoub STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SRoub M16x1,5x25	4
8	95.800.021	0	SEGR HR IDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AÜEN	POJISNY KRUZEK 62	2
9	99.200.291	(2)	VEDENI LINEARNI / LINEAR GUIDE / LINEARE FUHRUNG	MSA 30R 1240 20/20N	1

- 1.ZRUS.DRZAK 30.Y502-163 A NAHR.30.V302-125. 287/ZM322 9.12.2011 SLEZACKOVA
 2.ZRUS.LIN.VEDENI 99.200.140 A NAHR.99.200.291(PMI). 056/ZM105 4.4.2012 SLEZACKOVA



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
 Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung


7.14. Rameno / Saw arm / Sägerahmen



7.15. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sägerahmen

Cislo sestavy 201.Y404-200	Ver. 4	Nazev sestavy RAMENO/SAW ARM/SÄGERAHMEN	Poz.	Objednací cislo	Vet.	Nazev položky	Rozmer	Ks
			1	201.92.4-300	0	KARTAC / BRUSH / BÜRSTE	-	-
			2	201.Y404-010	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	-	-
			3	201.Y405-200	2	POHON / DRIVE / ANTRIEB	-	-
			4	201.Y408-000	0	NAPNANI / TENSIONING / SPANNUNG	-	-
			5	201.Y410-000	6	VEDENI PASU / BELT GUIDE / SÄGEBAUDFÜHRUNG	-	-
			6	30.181.4-101	1	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 3x76	-
			7	30.481.4-701	0	ZAKLADNA / BASE / GRUNDLAGE	TYC 70x15	-
			8	30.601.4-109	1	PANT / HINGE / TÜRBAND	4	4
			9	30.601.4-110	1	PANT / HINGE / TÜRBAND	HR 30x12	4
			10	30.711.4-142	1	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 4x100	-
			11	30.891.4-220	1	KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 1.5x153	-
			12	30.T304-014	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 4x100	-
			13	30.Y304-030	0	PLECH / PLATE / BLECH	P 1-15	-
			14	30.Y304-034	1	DRZAK / HOLDER / HALTER	L 20x30	-
			15	30.Y304-035	0	DESKA / BOARD / PLATTE	HR 20x5	4
			16	30.Y304-038	0	ZANEK / LOCK / SCHLOSS	P4 = 67	2
			17	30.Y304-107	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 3x40	-
			18	30.Y404-002	0	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	-	-
			19	30.Y404-018	0	TYC ZAVITVA / THREADED POLE / GEWINDESTANGE	M10	2
			20	30.Y404-022	0	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	-	-
			21	30.Y404-031	4	KRYT RAMENE / SHOULDER COVER / RAHMENABDECKUNG	-	-
			22	30.Y404-033	1	DRZAK / HOLDER / HALTER	L 30x20x3	-
			23	30.Y404-039	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 3x35	2
			24	30.Y404-132 (1)	1	KRYT RAMENE / SHOULDER COVER / RAHMENABDECKUNG	-	-
			25	30.Y404-201	3	RAMENO / SAW ARM / SÄGERAHMEN	SVARENO	-
			26	30.Y404-203	0	KRYT NAPNANI / TENSIONING COVER / BANDSPANNUNGSABDECKUNG	P 2x238	-
			27	30.Y404-219	1	KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 3x30	-
			28	30.Y504-003	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	G2 - 206	-
			29	31.PK02-054	0	GUMA / RUBBER / GUMMI	41x1,3	-
			30	44.105.001	0	PAS PILONY / SAW BELT / Sägeband	8x25	12
			31	90.001.25.033	0	STROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / MÜSCHSCHRAUBE		

7.16. Rameno / Saw arm / Sägerahmen



7.17. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sägerahmen


32	90.001.25.062	0	STROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE		M12X50	8
33	90.001.25.070	0	STROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE		M6x90	3
34	90.100.55.006	0	NATICE / NUT / MUTTER		MATICE - M10	6
35	90.151.50.002	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE		PODLOŽKA 12	2
36	91.010.011	0	WYVODKA / BUSHING / TÜLLE		M16x1.5	1
37	91.010.012	0	WYVODKA / BUSHING / TÜLLE		M20x1.5	—
38	91.173.007	0	SP.NAC.KONC.Y / END SWITCH / END SCHALTER		—	—
39	91.173.009	0	SP.NAC.KONC.S.KLADK. / END SWITCH WITH PULLEY / END SCHALTER MIT ROLLE		PZ-FR605 M2	—
40	91.173.009	0	SP.NAC.KONC.S.KLADK. / END SWITCH WITH PULLEY / END SCHALTER MIT ROLLE		PZ-FR605 M2	—
41	91.173.012	0	SP.NAC.KONC.Y / END SWITCH / END SCHALTER		QKS8-2xNC	2
42	94.012.001 ①	0	RUROJET / HANDLE / GRIP		—	2
43	94.012.002 ①	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN		—	4
44	94.202.002	0	REDUCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION		REDUCE 6/8/14"	2
45	94.204.005	0	DRZAK / HOLDER / HALTER		LBG 14/14-PP	2
46	99.104.002	0	ZAMEK / LOCK / SCHLOSS		ZAMEK CINSKY	2
47	99.170.001	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGETIKETTE		0555.030.075.100	15
48	99.173.001	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGETIKETTE		KONCOVKA VNED	1
49	99.173.002	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGETIKETTE		KONCOVKA VNIT	—
50	99.201.058 ②	0	VOZÍK LINEARNÍHO VEDENÍ / LINEAR GUIDE CART / LINEARTÜRFÜHRUNGSGELEN		MSA30E SS FO N	3
51	99.260.003	0	VENTIL / VALVE / VENTIL		1/4"	—

1. KRYT 30.Y404-032 NAHRAZEN KRYTEM 30.Y404-132; PRIDANÝ 2x DRZAKY 94.012.001 A 4x KRYTKY 94.012.002;

2. ZRUS.VOZÍK LIN.VEDENÍ 99.201.007 A NAHR. 99.201.058 . 056/ZM105 23.3.2012 SLEZACKOVA

3.ZRUSEN SKLUZ 30.Y404-028. 283/ZM334 30.11.2012 SLEZACKOVA

7.18. Kartáč / Brush / Bürste




NAZEV SESTAVY KARTÁČ	CÍLOVÉ SESTAVY 201.92.4-300	STROJ ECO 320
Konstruoval:	V. NOHRADESKÝ	
Datum:	19. 01. 2010	
Meritko:	7:10	

7.19. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kartáč / Brush / Bürste

Cislo sestavy 201.9214-300	Ver. 0	Nazev sestavy KARTÁC/BRUSH/BÜRSTE			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0814-204	0	KOLEČKO / WHEEL / ROLLE	SESTAVÁ	1
2	30.0814-207	0	KROUZEK / RING / RING	d 25	2
3	30.9214-301	1	DRZAK / HOLDER / HALTER		1
4	30.9214-302	1	HŘÍDEL / SHAFT / WELLE	D 12	1
5	31.0305-211	0	PRUŽINA / SPRING / FEDER	2x12x50x15,5	1
6	31.0814-208	0	KARTÁC / BRUSH / BÜRSTE		1
7	31.1506-115	0	PRUŽINA / SPRING / FEDER	1.6x12x25x7,5	2
8	90.001.25.038	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M8x50	1
9	90.001.25.040	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M8x60	2
10	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	1
11	90.150.50.005	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOŽKA 8,4	1
12	95.001.005	0	LOZISKO / BEARING / LAGER	6001.2RS	2

7.20. Kolečko / Wheel / Rolle

Cislo Sestavy 201.0814-204	Ver. 0	Nazev sestavy KOLECKO/WHEEL/ROLLE			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0814-204.1	0	KOLECKO / /	d 35	-
2	30.0814-204.2	0	MABOJ / /	d 20	-





Cislo Sestavy/Number of assembly/Number der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Poříce (Poz.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung


7.21. Držák / Holder / Halter

Cislo sestavy 201.Y404-070	Ver. 0	Nazev sestavy/ DRŽAK/HOLDER/HALTER
-------------------------------	-----------	---------------------------------------

Poz.	Objednací číslo	Ver.	Nazev položky	Ver.	Nazev položky	Ks
1	30.Y404-071	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	0	P3 - 100	1
2	90.001.25.016	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSENHEITSCHEIBE	M6X12		2
3	90.011.27.024	0	SROUB ZAPUSTNÝ / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M5X20		2
4	90.100.55.003	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M5		2
5	90.163.00.006	0	DISTANCE / DISTANCE / DISTANZ	TR 10/5.3		2
6	94.101.029	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN	PRO IMBUS NB		6



7.22. Pohon / Drive / Antrieb




7.23. Kusovník / Piece list / Stückliste - Pohon / Drive / Antrieb

Poz.	Objednací číslo	Název sestavy	Ver.	Název sestavy	Ver.	Název položky	Ver.	Název položky	Ver.	Rozmer	Kčs
1	30.0304-009 (3)		2			PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE				d 60	-
2	30.4304-018		4			VENTILATOR / VENTILATOR / VENTILATOR				-	-
3	30.6005-001		4			KOLO HNACI / DRIVE WHEEL / ANTRIEBSRAD				ØDLITEK	-
4	30.6105-604		1			VÍKO / COVER / DECKEL				P 12x 59	-
5	30.6105-605		0			KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING				TR 80x5	-
6	30.6105-607		0			KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING				P 4x220	-
7	30.R405-505 (1)		0			PRIŘUBA / FLANGE / FLANSCH				ØDLITEK	-
8	30.Y405-202		0			HŘÍDEL / SHAFT / WELLE				d 90	-
9	30.Y405-203		0			KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING				d 80	-
10	30.Y405-205 (1)		0			PRIŘUBA / FLANGE / FLANSCH				P 15x250	-
11	30.Y605-002		0			PERO / SPRING / FEDER				HR. 14x9	-
12	90.001.25.046		0			SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE				M10X20	7
13	90.005.55.033		0			SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSTAN SCHRAUBE				SROUB M12X35	8
14	90.011.27.025		0			ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE				SROUB M12X25	1
15	90.158.50.009		0			PODLOŽKA PRUŽINA / SPRING WASHER / FEDERSCHEIBE				PODLOŽKA 12	8
16	91.001.117		0			ELÉKTROMOTOR / ELECTRIC MOTOR / ELEKTROMOTOR				4 kW 4P B5 11/2	-
17	91.015.126 (2)		0			VENTILATOR / VENTILATOR / VENTILATOR				VENTILATOR RDH 238.B2	-
18	95.201.007		0			LOZÍSKO / BEARING / LAGER				VALEČKOVÁ L. / RADA	-
19	95.825.001		0			POUZDRO UPINACÍ / FIXING SLEEVE / SPANNHÜLSE				KIR210- 80x120	-
20	95.830.052		0			GUFIERO / GIT SEAL / DICHUNG				GUFIERO BX00X10	-
21	95.001.XXX		0			KUL. LOZ. I RADE / /				62.4A	-
22	99.003.020		0			PREVODOVKA KUZEOCEL / CONICAL TRANSMISSION / KEGELRADGETRIEBE				MB180C PAM 112	-

1. ZRUS.PRIŘUBA 30.6105-608,30.Y405-201 A NAHR.30.R405-505,30.Y405-205. 025/ZM029 8.2.2012 SLEZACKOVA
2. ZRUS.VENTILATOR 9.015.100 A NAHR.9.015.126. 074/ZM018 11.2.2014 SLEZACKOVA
3. ZRUS.PODLOŽKA 30.1804-010 A NAHR.30.0804-009. 100/ZM123 30.5.2014 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozměr/Size/Größe/Größe der Position; Objednací číslo/Příručka číslo/Bestellnummer; Název položky/Name der Position; Rozměr/Stück Größe/Name der Position; Rozměr/Stück Größe/Name der Position; Manual version: 1.31 / Nov. 2017
Manual rev.: 1

7.24. Napínání / Tensioning / Spannung




7.25. Kusovník / Piece list / Stückliste - Napínání / Tensioning / Spannung

Poz.	Objednací číslo	Ves.	Název sestavy NAPÍNÁNÍ / TENSIONING / SPANNUNG	Název položky	Ves.	Název položky	Rozměr	Kčs
1	201.Y301-130	(2)		VALEC NAPÍNACÍ / TENSIONING CYLINDER / SPANNZYLINDER	1			1
2	30.1804-014	0		PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE		P 5x70		1
3	30.6008-002	0		LISTA VODIČI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE		HR 40x40		2
4	30.6008-003	0		LISTA VODIČI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE		HR 60x15		2
5	30.6008-004	2		NAPÍNACÍ / TENSIONING / SPANNUNG				—
6	30.6008-006	6		KOLO NAPÍNACÍ / TENSIONING WHEEL / UMFÄHNKRAD				—
7	30.6008-014	1		CET NAPÍNACÍ / TENSIONING LUG / SPANNUNGSBOLZEN		d 25 h6		—
8	30.6708-001	1		NAPÍNACÍ / TENSIONING / SPANNUNG				—
9	30.6708-002	1		KROUZEK DISTANC / DISTANCE RING / DISTANZRING		TRUBKA 82.5x12.5		—
10	30.6708-303	1		DREZAK / HOLDER / HALTER		P 3x50		—
11	30.6708-304	0		DORRÁZ / STOP PIECE / ANSCHLAG		P 2x20		—
12	30.Y408-101	(3)		DISTANC / DISTANCE / DISTANZ		D 32		—
13	30.Y408-103	(1)		TRNEN / BINDER / BUGEL				—
14	30.Y408-105	0		PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE		HR 20x20		2
15	90.001.25.007	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE		M5x10		2
16	90.001.25.040	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE		M8x60		1
17	90.001.25.046	(3)		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE		M10x20		—
18	90.001.25.064	(2)		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE		M12x70		4
19	90.002.20.028	0		SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE		SROUB M16x1.5x25		—
20	90.005.55.030	(2)		SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHRAUBE		SROUB M12x20		—
21	90.005.55.036	(2)		SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHRAUBE		SROUB M12x80		2
22	90.100.55.007	(2)		MATICE / NUT / MUTTER		MATICE - M12		2
23	90.350.02.004	0		TAL. PRUZINA DIN 2093 A / DISC SPRING / TELLERFEDER		50x25.4x3		12
24	91.173.007	0		SP.NAC KONCOVY / END SWITCH / ENDSCHALTER		-R.IWK-		—
25	95.001.041	0		LOZISKO / BEARING / LAGER		63x2A		2
26	95.801.025	0		SEGR.DIRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN		POJISTNY KRUZEK 130		2
1. ZRUS. TRMEN 30.Y408-106 A NAHR.30.Y408-103 . 119/ZM 6 6.5.2013 SLEZACKOVA								
2. ZRUS. 2xSROUB IMBUS M12x70(90.001.25.064) A NAHR. 2xSROUB 6HR M12x80(90.005.55.036) A MATICE M12(90.100.55.007). ZRUS.PODLOŽKA 30.1804-010 A NAHR.30.1804-014.ZRUS.ZAPUSTNY SROUB M12x20(90.011.27.009) A NAHR.6HR SROUB M12x20 (90.005.55.030). 164/ZM 187 24.8.2015 SLEZACKOVA								
3. PR.D.DISTANC 30.Y408-101 A SROUB M10x20 90.001.25.046. 186/ZM 276 23.8.2017 CERNÝ								

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verz. /Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Assembly item/Name der Baugruppe; Rozměr/Size/Abmessung; Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume item/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung

7.26. Válec / Roller / Zylinder



NÁZEV SESTAVY VALÍČEK	CISLO SISTEMU	STROJ
	201.6.6107-350	EX-620
Konstruoval:	MAZNER	
Datum:	11.07.2016	
BOMAR s.r.o.		
Merítka:	3:5	

7.27. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec / Roller / Zylinder


Poz.	Objednací číslo	Ves.	Název sestavy
1	201.6108-010	3	VALEC/ROLLER/ZYLINDER
<hr/>			
Poz.	Objednací číslo	Ves.	Název položky
1	201.6108-010 (3)	0	STROUB / BOLT / SCHRAUBE
2	30.6008-013	0	TRUBKA / TUBE / ROHR
3	30.6107-352	0	PIST / PISTON / KOLBEN
4	30.6107-354	—	STROUB / BOLT / SCHRAUBE
5	30.6107-358 (1)	0	VALEC / ROLLER / ZYLINDER
6	30.6107-359 (1)	—	DISTANC / DISTANCE / DISTANZ
7	31.0899-004 (2)	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER
8	90.350.07.004	0	TAL.PRUZINA DIN 2093 A / DISC SPRING / TELLERFEDER
9	92.080.004	0	MANOMETR / MANOMETER / MANOMETER
10	96.001.033	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH
11	96.002.063	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH
12	96.082.001	0	KROUZEK TESICL / SEAL RING / DICHTUNGSRING
13	96.082.005	0	KROUZEK TESICL / SEAL RING / DICHTUNGSRING
14	96.083.010	0	KROUZEK / RING / RING
15	96.083.011	0	KROUZEK / RING / RING
<hr/>			

1. ZRUSENY SOUCASTI 30.6008-355, 30.6008-351, 95.750.003, 30.6008-352, 90100.55.010, NOVA SOUCAST 30.6107-358,
30.6107-359.29.3.2007 RYSAVY ZM | 33


2. PRIDANA SAMOLEPKA SIPKA 31.0899-004. | 01/7M| 3 | 29.5.2009 SLEZACKOVA

3. ZRUSEN STROUB 30.6108-008 A NAHR. 201.6108-010. | 172/M209 | | .7.2016 SLEZACKOVA

7.28. Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung



MÁZEV SESTAVY VEDENÍ PÁSU	CÍLOVÉ SESTAVY 201.Y410-000	STROJ N460
Konstruoval: MUSIL	Datum: 13.01.2016	
BOMAR s.r.o.	Meritko:	29:100




7.29. Kusovník / Piece list / Stückliste - Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung


Cislo Sesťavy 201.Y4 0-000	Ver.	Nazev sesťavy VEDENÍ PÁSU/BELT GUIDE/SÄGEBANDFÜHRUNG	Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.6816-100	0				KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRTEL		2
2	201.Y4 0-100	1				KOSTKA VODICÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLÖTZ		1
3	201.Y4 0-200	1				KOSTKA VODICÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLÖTZ		1
4	30..08 0-011	0				LISTA TRECI / FRICTION TRIM / FRIKTIONSLISTE	HR 30x10	1
5	30..35 0-005	(3)				TRUB.CHA /	TR 8x 1	2
6	30..60 6-002	0				DESKA / BOARD / PLATTE	HR 40x20	2
7	30..90 0-003	0				DRŽAK / HOLDER / HALTER	P1.5x10	2
8	30..Y3 0-007	(1)				KRÓZEK / RING / RING	TR 10x2,5	4
9	30..Y3 0-008	0				DRŽAK / HOLDER / HALTER	P3-50	1
10	30..Y4 0-001	(4)				PLECH / PLATE / BLECH	P 1x30	1
11	30..Y4 0-003	0				LISTA VODICÍ / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLISTE	HR 30x20	—
12	30..Y4 0-104	5				KONTZOLA / CONSOLE / KONSOLE	—	—
13	30..Y4 0-105	3				DRŽAK / HOLDER / HALTER	—	—
14	30..Y4 0-106	(6)			0	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 2x108	—
15	30..Y4 0-108	(6)			0	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 2x108	—
16	90..001..25..016	0			0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUPE	M6x12	16
17	90..001..25..031	0			0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUPE	8x16	2
18	90..001..25..032	0			0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUPE	8x20	8
19	90..001..25..036	0			0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUPE	M8x40	2
20	90..001..25..058	0			0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUPE	M12x30	4
21	90..001..25..061	0			0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUPE	M12x45	2
22	90..100..55..005	0			0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	2
23	90..150..50..007	0				PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 13	2
24	90..150..50..013	0				PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA B13	2
25	90..163..00..003	0				PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	NORD-LOCK	2
26	90..300..02..007	0				KOLIK VALC. MAJ. / CYLINDRICAL PIN TEMPERED / ZYLINDERSTIFT GEHARTET	KOLIK 6x36	2
27	90..302..02..002	0				KUZEL. KOLIK S.ZAV. / TAPER PIN + THREAD / KEGELBOZEN + GEWINDE	KOLIK 8x30	3
28	90..302..02..003	(7)				KUZEL. KOLIK S.ZAV. / TAPER PIN + THREAD / KEGELBOZEN + GEWINDE	KOLIK 8x36	2
29	92..008..101	(5)				SROUŠENI / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	G 1/4"	3
30	94..008..003	0				PAKA UP INACI / ATTACHMENT LEVER / SPANNHEBEL	M8x40	2

Cislo Sesťavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verz. / Version/Versión; Nazev sesťavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Nazev položky/Part title/Name der Baugruppe; Nazev položky/Name der Baugruppe; Nazev položky/Volumen/Volume title/Name der Position; Rozmery/Size/Abmessung
 Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Name der Baugruppe; Nazev položky/Volumen/Volume title/Name der Position; Rozmery/Size/Abmessung

7.30. Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung



MÁZEV SESTAVY VEDENÍ PÁSU	CÍLOVÉ SESTAVY 201.Y410-000	STROJ IN460
Konstruoval: MUSIL	Datum: 13. 01. 2016	Meritko:
BOMAR s.r.o.	29:100	



7.31. Kusovník / Piece list / Stückliste - Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung

31	94.202.002	0	REDUCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION		REDUCE 6/8/14"		2
32	99.260.003	0	VENTIL / VALVE / VENTIL		1/4"		1


1. PRIDANO KRYT 30.Y410-006, 30.Y410-008 A KROUZEK 30.Y310-007. 157/ZM188 17.9.2009 SLEZACKOVA
2. PRIDAN DRZAK 30.8910-004. 092/ZM093 3.5.2011 SLEZACKOVA
3. ZRUS. TRUBICKA 30.3510-004 A NAHR. 30.3510-005. 231/ZM264 29.10.2013 SLEZACKOVA
4. ZRUSEN DRZAK 30.8910-004, PRID. PLECH 30.Y410-001. 313/ZM310 19.12.2013 SLEZACKOVA
5. PRIDANA 3xPRUCHODKA PRIMA 92.008.101. 313/ZM028 14.2.2014 SLEZACKOVA
6. ZRUS.KRYT 30.Y410-006 A NAHR. 30.Y410-106, ZRUS.KRYT 30.Y410-008 A NAHR. 30.Y410-108. 066/ZM092 4.4.2014 SLEZACKOVA
7. PRIDAN 2xKOLIK 8x36 (90.302.07.003). 004/ZM009 13.1.2016 SLEZACKOVA

7.32. Kostka regulace / Regulation cube / Regelungswürfel


Cislo sestavy 201.6816-100				Ver. 0	Nozav sestavy KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRFEL
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nozav polozy		
1	30.6816-101	1	KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRFEL		
2	30.6816-104	2	VIRO / COVER / DECKEL	TYC 16	
3	30.6816-103	0	PIST / PISTON / KOLBEN	TYC 12	
4	30.6816-108	1	JEHLA / NEEDLE / NÄDEL	TYC 8	
5	95.690.001	0	JEHLA / NEEDLE / NÄDEL	1.5x11.8	
6	30.6816-106	3	PIST / PISTON / KOLBEN	TYC 12	
7	30.6816-107	0	VIRO / COVER / DECKEL	TYC 22	
8	92.002.102	0	SROUBENI / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	S-GEV-BLLR	
9	96.002.003	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC	6X2	
10	96.002.041	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC	10x1	
11	96.001.001	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATIC	2	
12	96.001.003	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATIC	4X1.8	
				8X2	

Roamer

Ks



7.33. Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz



7.34. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz


Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	Název položky	Ver.	Název položky	Rozmer	Ks
1	201.610-510	0	VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG	KOLIK / PIN / BOLZEN	0	VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG	TYC 10	-
2	30.6710-108	-	PISTON / PISTON / KOLBEN	PISTON / PISTON / KOLBEN	-	PISTON / PISTON / KOLBEN	d 32	-
3	30.6710-109	0	KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	-	KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	HR 110x70	-
4	30.Y410-101	-	DORZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	DORZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	0	DORZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	-	-
5	30.Y410-110	0	DORZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	DORZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	0	DORZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	-	-
6	30.Y410-120	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	M10X30	-
7	30.Y610-503	0	KRÓUZEK / RING / RING	KRÓUZEK / RING / RING	-	KRÓUZEK / RING / RING	LH 24032/0	-
8	31.6710-110	(1)	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	M5x25	3
9	90.001.25.011	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	M10X60	2
10	90.001.25.054	0	SROUB STAVEČI / ADJUSTMEN BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB STAVEČI / ADJUSTMEN BOLT / STELLSCHRAUBE	0	SROUB STAVEČI / ADJUSTMEN BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M6x12	1
11	90.004.20.002	0	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSMANSCHRAUBE	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSMANSCHRAUBE	0	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSMANSCHRAUBE	SROUB M8x40	1
12	90.005.55.019	0	ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	0	ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M8x25	2
13	90.011.27.016	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE / NUT / MUTTER	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	1
14	90.100.55.005	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	10x6x0.50	2
15	90.154.50.003	0	PRUZINA TALÍŘOVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	PRUZINA TALÍŘOVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	0	PRUZINA TALÍŘOVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	20X10.2X1	8
16	90.350.07.005	0	LOZÍSKO / BEARING / LAGER	LOZÍSKO / BEARING / LAGER	0	LOZÍSKO / BEARING / LAGER	609 2RS	2
17	95.001.044	0	SEGR HŘÍDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	SEGR HŘÍDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	0	SEGR HŘÍDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNÝ KRÓUZEK 8	1
18	95.800.002	0						

I. ZRUS.SOUČ.30.6710-110 A NAHR.31.6710-110. I75/ZM/78 28.7.2015 SLEZACKOVA


Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Příruční číslo čísla objednávky/Order number/Beschreibung Nummer; Nazev položky/výčetní číslo čísla položky/Name der Position, Rozměr / Maß / Size / Maßzahl / Maße / Maßangabe

7.35. Vedení / Guide / Backenführung

Cislo sestavy 201.6110-510	Ver. 0	Nazev sestavy VEDENÍ /GUIDE /BACKENFÜHRUNG				
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Ver.	Nazev položky	Ks
1	30.6010-104	1	EXCENTR / CAM / EXZENTER		SK 22	2
2	30.6010-108	0	KROUZEK DISTANCI / DISTANCE RING / DISTANZRING		Tr 25x5	1
3	30.6110-502	0	KOSTKA VODICI / LEAD CUBE / FÜHRUNGSSKILLOTZ		HR 80x50	1
4	90.100.55.007	0	MATICE / NUT / MUTTER		MATICE - M12	2
5	90.150.50.008	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE		PODLOZKA 15	3
6	95.001.015	0	LOZISKO / BEARING / LAGER		6202 2RS	4



7.36. Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz



NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	Konstruoval: MUSIL	CISLO SESTAVY 201.Y410-200	STROJ IN460DGH
	Datum: 28. 07.2015		
	Meritko: 1:2		


7.37. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz

Poř.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	Název položky	Ver.	Název položky	Rozmer	Kč
1	201.610-510	0		VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG	0	VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG	-	-
2	30.6710-108	-		KOLIK / PIN / BOLZEN	-	KOLIK / PIN / BOLZEN	TYC 10	-
3	30.6710-109	0		PISTON / PISTON / KOLBEN	-	PISTON / PISTON / KOLBEN	d 32	-
4	30.Y410-110	0		DRZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	-	DRZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	-	-
5	30.Y410-120	0		DRZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	-	DRZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	HR 110x70	-
6	30.Y410-201	-		KOSTKA VODÍCÍ LEVA / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	-	KOSTKA VODÍCÍ LEVA / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	M 0X30	-
7	30.Y610-503	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	-	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	LH 24032/10	-
8	31.6710-110	(1)		KRÓUZEK / RING / RING	-	KRÓUZEK / RING / RING	M5x25	3
9	90.001.25.011	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	-	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	M 0X55	2
10	90.001.25.053	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	-	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	SROUB M6x12	1
11	90.004.20.002	0		SROUB STAVEČÍ / ADJUSTMENÍ BOLT / STELLSCHRAUBE	-	SROUB STAVEČÍ / ADJUSTMENÍ BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M8x40	1
12	90.005.55.019	0		SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSMANSCHRAUBE	-	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSMANSCHRAUBE	SROUB M8x25	2
13	90.011.27.016	0		ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	-	ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	MATICE = M8	1
14	90.100.55.005	0		MATICE / NUT / MUTTER	-	MATICE / NUT / MUTTER	10x 6x0.50	2
15	90.154.50.003	0		PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	-	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	20X10X1	8
16	90.350.07.005	0		PRUZINA TALIŘOVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	-	PRUZINA TALIŘOVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	609 215	2
17	95.001.044	0		LOZÍSKO / BEARING / LAGER	-	LOZÍSKO / BEARING / LAGER	POJISTNÝ KRÓUZEK 8	1
18	95.800.002	0		SEGR MRIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	-	SEGR MRIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	SEGR MRIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	-


1. ZRUS.SOUČ 30.6710-110 A NAHR.31.6710-110. 175/ZM178 28.7.2015 SLEZACKOVA

7.38. Vedení / Guide / Backenführung

Cislo sestavy 201.6110-510	Ver. 0	Nazev sestavy VEDENI / GUIDE / BACKENFÜHRUNG				
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Ver.	Nazev položky	Ks
1	30.6010-104	1	EXCENTR / CAM / EXZENTER		SK 22	2
2	30.6010-108	0	KROUZEK DISTANCI / DISTANCE RING / DISTANZRING		Tr 25x5	1
3	30.6110-502	0	KOSTKA VODICI / LEAD CUBE / FÜHRUNGSSKILLOTZ		HR 80x50	1
4	90.100.55.007	0	MATICE / NUT / MUTTER		MATICE - M12	2
5	90.150.50.008	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE		PODLOZKA 15	3
6	95.001.015	0	LOZISKO / BEARING / LAGER		6202 2RS	4



7.39. Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezylinder




7.40. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezylinder

Poz.	Objednací číslo	Vet.	Název sestavy	Vet.	Název sestavy	Vet.	Název položky	Vet.	Název položky	Vet.	Rozměr	Ks
1	30.0807-009	2	CEP / LUG / BOLZEN								d 6 h9	1
2	30.8307-205	0	CEP / LUG / BOLZEN								d 6 h9	1
3	30.8607-001	0	DRZAK / HOLDER / HALTER								HR 25x25	1
4	30.C407-012	1	VIKO / COVER / DECKEL								d 55	1
5	30.Y307-013(3)	3	VIKO / COVER / DECKEL								d 55	1
6	30.Y307-012(3)	1	PIST / PISTON / KOLBEN								d 55	1
7	30.Y407-011	3	VALEC / ROLLER / ZYLINDER								TR 62/50H8	1
8	30.Y407-202	0	PISTINCE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE								d 28 f8	1
9	90.061.25.083	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSENKREUZE								M8x30	1
10	90.101.55.003	0	MATICE / NUT / MUTTER								MATICE M16	1
11	92.092.00(3)	0	SROUBENI PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG								G 1/4"	2
12	92.151.008(4)	0	VENTIL POJISTNÝ / SAFETY VALVE / SICHERUNGSVENTIL								VPN-H 1/4"	1
13	95.830.007	0	SEGR IRIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN								POJISTNY KROUZEK 1/6	2
14	95.801.009	0	SEGR DIRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN								POJISTNY KROUZEK 52	1
15	95.801.018(3)	0	KROUZEK POJIST.VNITR / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN								POJISTNY KROUZEK 50	2
16	96.092.011	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH								2AN2	1
17	96.092.019	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH								46x2 NBR 70SH	2
18	96.061.009	0	KROUZEK STIRACI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING								WD2200280/2201	1
19	96.092.002(1)	0	TESMENI / SEAL RING / Dichtungsring								13/17x1,5 CU	3
20	96.084.001	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FUHRUNGSRING								GP6500500-T47	1
21	96.084.006	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FUHRUNGSRING								GR3300280-T47	1
22	96.900.013(2)	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG								PT0200500	1
23	96.900.021	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG								RSI200280-16N	1
1.ZRUS.SROUBENI 92.002.005 A NAHR.92.003.001,ZRUS.SROUBENI 30.6107-510 A NAHR.30.9107-509,ZRUS.TESMENI 96.082.002 (ZUSTAVAJI 2ks).071/ZM067 15.4.2010 SLEZACKOVA												
2.ZRUSENO.TESMENI 96.900.001 A NAHRAZENO 96.900.013. 336/ZM006 10.1.2011 SLEZACKOVA												
3.ZRUS.REDUKCE 30.9107-509,30.1807-005,ZRUS.VIKO 30.Y307-005 A NAHR.30.Y307-003 A NAHR.30.Y307-003.001 A NAHR.92.002.001,ZRUS.PIST 30.LM07-504 A NAHR.30.Y307-012,ZRUS.TEPOJ.KROUZEK 95.801.009 A NAHR.95.801.018. 026/ZM027 18.1.2011 SLEZACKOVA												
4.VENTIL 92.151.001 PREC.SLOVAN NA 92.151.008. 222/ZM212 30.7.2013 SLEZACKOVA												

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versio; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Nazev položky/volitelné titule/Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Order number/Bauteilnummer; Nazev položky/volitelné titule/Pozice (Poz.)/Position/Position;

7.41. Svěrák / Vice / Schraubstock



MÁZEV SESTAVY SVĚRÁK	CÍLOVÉ SESTAVY 201.Y409-200	STROJ IN60DG
Konstruoval:	H. LADIL	
Datum:	24. 03. 2014	
Meritko:	7.50	




7.42. Kusovník / Piece list / Stückliste - Svérák / Vice / Schraubstock

Poz.	Objednací číslo	Vet.	Název položky	Název sestavy
1	201.Y307-230	0	VALEČ POMOCY / AUXILIARY CYLINDER / HILFSZYLINDER	SVERAK/VICE/SCHRAUBSTOCK
2	201.Y309-230	0	VALEČEK / CYLINDER / ROLLE	
3	201.Y403-230	0	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK	
4	30.1517-841	0	MATICE / NUT / MUTTER	
5	30.Y309-007	0	EXCENTR / CAM / EXZENTER	
6	30.Y309-201	1	PODSTAVEC SVERAKU / VICE BASE / SCHRAUBSTOCKUNTERSÄTZ	
7	30.Y309-204	0	DŘEZA / HOLDER / HALTER	
8	30.Y309-205	0	VEDENI / GUIDE / BACKENFÜHRUNG	
9	30.Y309-210	0	DESKA / BOARD / PLATTE	
10	30.Y309-213	0	DŘEZA / HOLDER / HALTER	
11	30.Y409-202	1	CELIST PEVNA / SOLID JAW / FESTE BÄCKE	
12	30.Y409-203	1	CELIST PEVNA / SOLID JAW / FESTE BÄCKE	
13	30.Y409-207	0	PLECH / PLATE / BLECH	
14	30.Y414-202	0	SKLUZ / SLIDE / RUTSCH	
15	90.001.25.060	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	
16	90.002.20.018	0	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	
17	90.002.20.020	0	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	
18	90.002.20.024	0	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	
19	90.002.20.026	0	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	
20	90.300.02.011	0	KOLIK VALC. KAL. / CYLINDRICAL PIN TEMPERED / ZYLINDERSTIFT GEHARTEL	
21	90.300.02.035	0	KOLIK VALC. KAL. / CYLINDRICAL PIN TEMPERED / ZYLINDERSTIFT GEHARTEL	
				KOLIK 16445
				2

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verzne (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pořazí (Poz.)/Position/Position;
 Objednací číslo/Part number/Bestellnummer; Název položky/Part name/Name der Position; Rozměr/Stück Größe/Size/Abmessung

7.43. Válec pomocný / Auxiliary cylinder / Hilfszylinder



NAZEV SESTAVY VALEC POMOCNY	CISLO SESTAVY 201.Y307-250	STROJ IN360DGH
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 14. 03.2011	
	Meritko: 3:5	

7.44. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec pomocný / Auxiliary cylinder / Hilfszylinder


Cislo Sestavy 201.Y307-250	Ver. 0	Nazev sestavy VALEC POMOCNY/AUXILIARY CYLINDER/HILFSZYLINDER			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.6807-103	1	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
2	30.6807-104	1	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
3	30.6807-105	0	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
4	30.6807-203	0	PIST / PISTON / KOLBEN	TYC 35	
5	30.V307-157	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	HR 25x8	
6	30.Y307-251	0	VALEC POMOCNY / AUXILIARY CYLINDER / HILFSZYLINDER	TR 40/30	
7	30.Y307-252	0	PISTNICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE	d 16	
8	90.001.25.017	0	SROUB IMBUS CERNÝ / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6X16	
9	90.100.55.006	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M10	1
10	92.002.102	0	SROUBENI / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	S-GEV-BLLR	2
11	95.800.015	0	KROUZEK POJIST.VNEJS / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUBEN	POJISNY KROUZEK 40	2
12	95.801.026	0	KROUZEK POJIST.VNTR / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POJISNY KROUZEK 34	2
13	96.001.008	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH	26x2	2
14	96.002.006	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISC	12x2	1
15	96.041.001	0	TESMENI / SEALING / DICHTUNG	16x24x4	1
16	96.060.001	0	KROUZEK STIRACI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING	16x22	1
17	96.082.001	0	KROUZEK TESLICI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	10/14	2
18	96.900.007	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG		1

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Size/Abmessung;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/VOLUME title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.45. Váleček / Cylinder / Rolle


Cislo Sestavy 201.Y309-230	Ver. 0	Nazev sestavy VALEČEK/CYLINDER/ROLLE
Poz.	Objednací cislo	Ver.
1	30.Y309-231	0 VALEČEK / CYLINDER / ROLLE
2	30.Y309-232	0 OSA / AXLE / ACHSE
3	95.001.016	0 LOZSKO / BEARING / LAGER

Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.Y309-231	0	VALEČEK / CYLINDER / ROLLE	TR 51x6.3	-
2	30.Y309-232	0	OSA / AXLE / ACHSE	d17	-
3	95.001.016	0	LOZSKO / BEARING / LAGER	6203 2RS	2



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title>Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title>Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.46. Svěrák / Vice / Schraubstock




NAZEV SESTAVY SVERAK	CISLO SESTAVY 201.Y403-200	STROJ 1460DGH
	Konstruoval: HLADIL	
Datum: 08. 09. 2011		
Meritko: 1:4		

7.47. Kusovník / Piece list / Stückliste - Svérák / Vice / Schraubstock

Cislo Sestavy 201.Y403-200	Ver. 0	Nazev sestavy SVERAK/VICE/SCHRAUBSTOCK			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.Y401-030	0	VALEC SVERAKU / VICE CYLINDER / SCHRAUBSTOCKZYLINDER		1
2	30.0509-608	0	LISTA TRECI / FRICTION TRIM / FRIKTIONSLISTE	d20	4
3	30.0803-005	0	DESNA / BOARD / PLATE		2
4	30.V303-006	0	LISTA SVERAKU / VICE TRIM / SCHRAUBSTOCKLISTE	HR 40x20	1
5	30.V303-010	0	POLOŽKA / WASHER / UNTERLEGGSCHEIBE	d 20	2
6	30.V309-011	0	STERAC / WIPER / ABSTREIFER	BAL8	2
7	30.Y303-005	0	CELIST / JAW / BACKE		1
8	30.Y303-010	0	PRILÓZKA / STRAP / LASCHE	HR 30x15	1
9	30.Y303-104	2	DRZAK / HOLDER / HALTER		1
10	30.Y403-002	0	LISTA SVERAKU / VICE TRIM / SCHRAUBSTOCKLISTE	HR 40x25	2
11	30.Y403-007	0	CELIST / JAW / BACKE	HR 150x16	1
12	30.Y403-203	0	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		1
13	90.001.25.031	0	SRoub IMBUS CERNENY / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	8x16	6
14	90.001.25.032	0	SRoub IMBUS CERNENY / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	8x20	18
15	90.001.25.046	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	M10x20	4
16	90.002.20.013	0	SRoub STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SRoub M8x25	2
17	90.004.20.008	0	SRoub STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SRoub M8x16	2
18	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	2
19	90.350.02.005	0	PRUZINA TALROVA / DISC SPRING / TELLERFEDER	20x10.2x1	6

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Pos.)/Position/Position;
Objednaci cislo/purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Anmessung

7.48. Válec svěráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder




NAZEV SESTAVY VALÍČEK SVĚRAKU	CÍLOVÉ SESTAVY 201.Y407-030	STROJ [K46]
Konstruovala : MUSIL		
Datum : 24. 03. 2015		
Měřítko : 1:2		

7.49. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec svěráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder

Cislo sestavy 201.Y407-030	Ver. 0	Název sestavy VALEC SVĚRÁKU/VICE CYLINDER/SCHRAUBSTOCKZYLINDER			
Poz.	Objednací cislo	Vet.	Název položky	Rozmer	Ks
1	30.1807-005	3	STROUBEN / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	6-MR 22	2
2	30.2807-109	0	STROUBEN PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG		2
3	30.C407-012	1	VIKO / COVER / DECKEL	d 55	1
4	30.C407-111	0	VIKO / COVER / DECKEL	d 55	1
5	30.Y307-035	0	PIST / PISTON / KOLBEN	d 55	1
6	30.Y407-033	2	VALEC / ROLLER / ZYLINDER	TR 62/50H8	1
7	30.Y407-034	0	PISTINCE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE	d 28 f8	1
8	90.061.25.032	0	STROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUS SCHRAUBE	8x20	1
9	95.800.021	0	SEGR IR DEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNY KRUZEK 62	2
10	95.801.009	0	SEGR DIRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POJISTNY KRUZEK 52	2
11	96.092.011	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	24x2	1
12	96.092.019	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	46x2 NBR 70SH	2
13	96.061.009	0	KROUZEK STIRACI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING	WD2200280-2201	1
14	96.092.002	0	TESMENI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	13x17x1,5 CU	4
15	96.084.001	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FUHRUNGSRING	GP6500500-T47	1
16	96.084.006	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FUHRUNGSRING	GR4300280-T47	1
17	96.900.001	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG	PW4200500-ZZ0N	1
18	96.900.021	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG	RSH200280-46N	1

Cislo sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/volná titule/Beschreibung / Name der Baugruppe oder Bauteilnummer; Pozice (Poz.)/Position/Position; Objednací číslo/purchasenummer / Bestellnummer; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.50. Ovladací panel / Control panel / Bedienpult





7.51. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ovladací panel / Control panel / Bedienpult

Poz.	Objednací číslo	Ves.	Název sestavy	Název sestavy	Rozměr	Kč
1	30.6130-012	0	VÍKO / COVER / DECKEL		P 0,5x30	3
2	31.6130-008	0	Hlavice / Head / KOPF			1
3	201.R230-220	1	OVLADACÍ PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT			1
4	30.R230-010	0	MEZIKLÍS / INTERMEDIATE PIECE / PASSSTÜCK		d 32	1
5	30.R230-201	4	SKŘÍN / BOX / KÄSTEN			—
6	30.R230-204	0	PLATECH / PLATE / BLECH		P 1x220	
7	30.R230-206	1	PLATECH / PLATE / BLECH		P 1x220	
8	31.R230-207	(3)	PANEL ELEKTRO / ELECTRO PANEL / PANEL		P 3x205	
9	61.352.001	0	TESMENI / SEALING / Dichtung		TESMENI 19x10	1
10	90.100.55.004	0	MATICE / NUT / MÜTTER		MATICE - M6	4
11	90.150.50.004	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE		PODLOŽKA 6,4	4
12	90.150.50.006	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE		PODLOŽKA 10,5	2
13	91.060.031	(3)	SPINAC / SWITCH / SCHALTEUR		zelene - prosvětlitelné	—
14	91.060.035	(3)	SPINAC / SWITCH / SCHALTEUR		cerne	—
15	91.060.051	0	PREPINAC / SWITCH / UMSCHALTER			—
16	91.060.053	0	HLAVICE / HEAD / KOPF			—
17	91.060.084	(2)	HLAVICE TOTAL STOP / TOTAL STOP HEAD / TASTE TOTAL STOP		LE2-12-1763	—
18	91.071.022	0	VÝVODKA / BUSHING / TÜLLE			3
19	91.072.016	0	MATICE / NUT / MÜTTER			3
20	91.170.003	0	SPINAC VAKUOVÝ / CAN SWITCH / SCHALTER			—
21	91.180.001	0	DESEA SPINACE / ELECTRIC BOARD / PLATINE		LE2-12-1763	—
22	91.283.015	0	POTENCIOMETR / POTENTIOMETER / POTENTIOMETER		TP 195 4K7N 20A	1
23	99.104.002	0	ZAMEK / LOCK / SCHLOSS		ZAMEK CINSKY	2
1. ZRUS. VÍKO 30.R230-203 PANEL 30.R230-202.2xCEP 30.72.7-028, XPOJ. KROUZEK 95.802.003 (PRI)DANO DO SKRINE 30.R230-201).						
06.ZM110 29.3.2012 SLEZACKOVA						
2. ZRUS. HLAVICE TOTAL STOP 91.060.030 A NAHR. 91.060.084 147/ZM184 2.7.2013 SLEZACKOVA						
3. ZRUS. PANEL ELEKTRO 251.654 A NAHR. 31.R230-207.ZRUS TLACITKA 91.060.034 A 91.060.055 A 91.060.054 A 91.060.033, PRID. TLACITKA 91.060.031 A 91.060.035 2017/W304 22.9.2017 CERNY						

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verz. /Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung

7.52. Ovladací panel / Control panel / Bedienpult



NÁZEV SESTAVY OVLADACÍ PANEL	CISLO SESTAVY 201.R230-220	STROJ PL, EX, IN
Konstruoval: ODVARKA		
Datum: 05.04.2012		
Meritko: 7:10		

7.53. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ovladací panel / Control panel / Bedienpult

Cislo sestavy 201.R230-220	Ver.	Název sestavy OVLADACÍ PANEL/CONTROL PANEL/BEDIENPULT	Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Poz.	Název položky	Ver.	Rozmer	Ks
			1	251.652	0	PANEL / PANEL / PANEL		PANEL / PANEL / PANEL		-	-
			2	30.6130-018	0	HLAVICE / HEAD / KOPF		HLAVICE / HEAD / KOPF		VYLISEK	-
			3	30.6130-103	2	KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRTEL		KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRTEL		TYC 60x40	-
			4	31.6130-008	0	HLAVICE / HEAD / KOPF		HLAVICE / HEAD / KOPF		-	-
			5	90.005.55.064	0	SROUB GÚRANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE		SROUB MBX55		2	
			6	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER		MATICE - M8		2	
			7	90.150.50.005	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE		PODLOŽKA 8,4		4	
			8	92.002.103	0	SROUBENI PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG		G 1/4" tri12		-	
			9	92.003.001	0	SROUBENI UHLOVE / ANGLE BOLTING / WINKELVERSCHRAUBUNG		P-RSNS-0BLR		3	
			10	92.004.001	0	SROUBENI UHLOVE / ANGLE BOLTING / WINKELVERSCHRAUBUNG		37701		-	
			11	92.019.003	0	ZÁTKA / PLUG / STOPFEN		G 1/4" VNITRNÍ IMBUS		2	
			12	92.080.002	0	MANOMETR / MANOMETER / MANOMETER		d 63 - 60ober		-	
			13	92.152.001	0	VENTIL SKRTICÍ / CHOKE VALVE / DROSSELVENTIL		VSOI-04/R 2-5-0		1	
			14	92.154.001	0	VENTIL REDUKCIONI / REDUCTION VALVE / DRUCKMINDERUNGSVENTIL		-		1	
			15	96.082.002	0	TESNENÍ / SEALING / DICHTUNG		KROUZEK CU 13/17		4	
			16	96.082.005	0	KROUZEK TEHNICKÝ / SEAL RING / DICHTUNGSRING		5x8.8x1		2	

Cislo Sestavy/Number of assembly/Number der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung


8. Výkresy sestav pro objednání náhradních dílů / Zeichnungen für Bestellung der Ersatzteile / Drawing assemblies for spare parts order **Individual 620.460 DGH** – bez rozvaděče/ without switchboard/ elektrisch vertailler

Součásti, u kterých není zařazen výkres, jsou shodné s kompletní sestavou pily Individual 620-460 DGH.

These parts which haven't any drawing assigned are identical with parts from complete assembly of the band saw Individual 620-460 DGH.

Die Teile, bei denen es keine Zeichnung gibt, sind mit der kompletten Zusammenstellung der Säge Individual 620-460 DGH identisch.

8.1. Individual 620.460 DGH



NAZEV SESTAVY PILA PASOVÁ	CÍLOVÝ ŠÍŘKA 201.Y400-250	STROJ IN460DGH
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 15. 08. 2016	
	Měřítko: 1:20	


8.2. Kusovník / Piece list / Stückliste

Individual 620.460 DGH 1

Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.Y401-100	5	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ			-
2	201.Y402-300	0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKONSOLE			-
3	201.Y404-250	0	RAMENO / SAW ARM / SÄGERAMME			-
4	201.Y407-210	4	VALEC ZVEDACI / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER			-
5	201.Y409-200	2	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		P 0.5x65	-
6	30.Y499-001	5	STITEK TYPOVY / MACHINE LABEL / MASCHINE SCHILD		S103 / 03 /	1
7	92.153.082	0	BLOK / BLOCK / BLOCK		NEBEZP. STLAGEN	-
8	99.900.039	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER			-
9	99.900.043	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER			-
10	99.900.047	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER			-
11	99.900.048	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER			-
12	99.900.049	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER			-
13	99.900.053	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		IN 460DGH	-
14	99.901.028	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER			-
15	99.901.032	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		CETIFIKACNI SAMOLEPKA	-

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versio; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Volume title/Name der Baugruppe; Rozmery/Size/Abmessung
 Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozmery/Size/Abmessung

8.3. Individual 620.460 DGH 1



IN460DGH - ADUNGUEM HYDR. OVLADANÝ PRESUN KOSTKY
OVLADANI HYDRAULIKY - PANEL NA PODSTAVCI : 201.Y430-150
DORAZ RYCHLOPOSUVU 221.VAHA 350

NÁZEV SESTAVY PILA PASOVÁ	CÍLOVÉ SESTAVY 201.Y400-250	STROJ IN460DGH
Konstruoval: HLADIL 	Datum: 15. 08. 2016	Meritko: 2:25


8.4. Kusovník / Piece list / Stückliste

Individual 620.460 DGH 1

Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy PILA PASOVA/BAND SAW/BANDSAGE	Ver.	Název položky	Rozmer	Ks
1	201.Y401-100	5	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ				-
2	201.Y402-300	0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKONSOLE				-
3	201.Y404-250	0	RAMENO / SAW ARM / SÄGERAMMEN				-
4	201.Y407-210	4	VALEC ZVEDACI / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER				-
5	201.Y409-200	2	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK			P 0,5x65	-
6	30.Y499-001	5	STITEK TYPOVY / MACHINE LABEL / MASCHINE SCHILD			S 03 / 03	-
7	92.153.082	0	BLOK / BLOCK / BLOCK			NEBEZP. STLAGEN!	-
8	99.900.039	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER				-
9	99.900.043	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER				-
10	99.900.047	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER				-
11	99.900.048	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER				-
12	99.900.049	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER				-
13	99.900.053	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER			IN 460DGH	-
14	99.901.028	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER				-
15	99.901.032	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER			CETIFIKACNI SAMOLEPKA	-

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Variante: Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
 Objednací číslo/Order number/Fürchse ordernumber/Beschreibung: Název položky/Volume title/name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

8.5. Podstavec / Base / Untersatz



MÁTEV SISTAVY PODSTAVEC	CÍLOVÉ SISTAVY 201.Y401-100	STROJ IN460DGH
Konstruoval: MUSIL		
Datum: 24. 03. 2016		
Merítka: 1:10		




8.6. Kusovník / Piece list / Stückliste Podstavec / Base / Untersatz

Poř.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy	Název položky	Ver.	Název položky	Rozměr	Kčs
1	201.M201-020	(4)	0	VANA / TANK / WANNE	0	VANA / TANK / WANNE	-	-
2	30.7202-199	(1)	2	KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE	-	KRYP / COVER / ABDECKUNG	HR 100x5	-
3	30.D314-130	-	1	KRYP / COVER / ABDECKUNG	-	PLECH / PLATE / BLECH	P 3x 04	-
4	30.M201-015	(4)	0	PLECH / PLATE / BLECH	-	STUPLICE / SCALE / SKALA	P 1,5x19	-
5	30.Y301-041	0	0	STUPLICE / SCALE / SKALA	-	CÉP / LUG / BOLZEN	P 0,5x36	-
6	30.Y301-301	9	9	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ	-	CÉP / LUG / BOLZEN	d 50 h6	-
7	30.Y301-308	0	0	CÉP / LUG / BOLZEN	-	KRYP / COVER / ABDECKUNG	P 1,5x523	-
8	30.Y401-109	0	0	KRYP / COVER / ABDECKUNG	2	SEGMENT / SEGMENT / SEGMENT	P 12x477	-
9	30.Y401-309	-	1	OKAP / GUTTER CHANNEL / BLECH	-	OKAP / GUTTER CHANNEL / BLECH	-	-
10	30.Y414-117	-	1	OKAP / GUTTER CHANNEL / BLECH	-	UCHYTKA / CLIP / HALTER	P 3x80	-
11	30.Y414-118	-	1	OKAP / GUTTER CHANNEL / BLECH	-	HADICE / HOSE / SCHLAUCH	55x46	2
12	30.Y302-163	-	1	UCHYTKA / CLIP / HALTER	-	CERPALEO CHIATEN / COOLING PUMP / KÜHLMITTEL PUMPE	230/400V	-
13	41.001.006	0	0	AGREGAT HYDRAULICKÝ / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT	-	AGREGAT HYDRAULICKÝ / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT	-	-
14	91.020.032	(4)	0	SROUB / BOLT / SCHRAUBE	-	ZASLEPKA / PLUG / BLINDFLANSCH	M5x10	2
15	92.001.077	0	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN	-	ZATKA / KULATA	154x154x4	-
16	94.007.001	0	0	REDUKCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION	-	SEGR HŘÍDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	112° - 6	-
17	94.101.039	0	0	SEGR HŘÍDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	-	POJISTNÝ KRUZEK 62	POJISTNÝ KRUZEK 55	2
18	94.101.044	(3)	0	SEGR HŘÍDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	-	-	-	4
19	94.202.020	(5)	0	SEGR HŘÍDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	-	-	-	-
20	95.800.021	0	0	SEGR HŘÍDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	-	-	-	-
21	95.800.034	0	0	SEGR HŘÍDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	-	-	-	-
1. PRIDANA KONZOLA 30.7202-199. 223/ZM297 10.10.2012 SLEZACKOVA								
2. ZRUS.VANA 30.Y301-310 A NAHR.30.Y301-320. 239/ZM105 29.3.2013 SLEZACKOVA								
3. PRIDANA ZATKA 94.101.044. 045/ZM057 7.3.2014 SLEZACKOVA								
4. ZRUS.CERPALEO 91.020.015 A NAHR.91.020.032 PRID.REDUKCE 94.202.021, ZRUS.VANA 30.Y301-320 A NAHR.201.M201-020, PRID.PLECH 30.M201-015. 024,213/ZM073 14.3.2016 SLEZACKOVA								
5. ZRUS.REDUKCE 94.202.021 A NAHR.94.202.020. 024/ZM200 12.7.2016 SLEZACKOVA								

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verz. /Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung


8.7. Vana / Tank / Wanne

Cislo Sesťavy 201.M201-020	Ver. 0	Nozev sesťavy VANA / TANK / WANNE
Poz.	Objednací cislo	Ver.
1	30.ER251-304	0 SÍTO / SIEVE / GITTERWERK
2	30.M201-021	0 VANA / TANK / WANNE



Cislo Sesťavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Nozev sesťavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nozev položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung

8.8. Konzola otočná / Turnable console / Drehkonsole




NAZV SESTAVY	CISLO SESTAVY	STAV
KONZOLA OTOCNA	201.1402 - 300	IN 600 GH
	Konstruktor: MUSIL	
Datum:	18. 03. 2011	
Merítka:	1 : 100	

8.9. Kusovník / Piece list / Stückliste Konzola otočná / Turnable console / Drehkonsole

Cislo sestavy 201.Y402-300	Ver. 0	Nazev sestavy KONZOLA OTOCNA/TURNABLE CONSOL/DREHKONSOLE			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.Y302-030	0	CENTROVANI / CENTERING / ZENTRIEREN		-
2	201.Y402-020	0	BRZDA / BRAKE / BREMSE		-
3	201.Y402-010	-	ODMEROVANI / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG	SESTAVA	-
4	201.Y402-350	0	SLOUP / POLE / SAULE	SESTAVA	-
5	201.Y402-360	-	SLOUP / POLE / SAULE	SESTAVA	-
6	30.0807-008	2	DRŽAK / HOLDER / HALTER	HR 40x40	-
7	30.4604-004	0	UKAZATEL / INDICATOR / ZEIGER	P 1.5x15	-
8	30.8802-505	0	PAMA / LEVER / HEBEL		-
9	30.Y302-006	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	d 80	-
10	30.Y302-007	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	d 85	-
11	30.Y302-204	0	KRÓZEK DISTANCI / DISTANCE RING / DISTANZRING	TR 30x5	-
12	30.Y402-201	0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKONSOLE	SVARENÉ	-
13	30.Y402-202	0	VZPERA / PROP / STREBE	P4x439	-
14	30.Y402-303	0	VINO / COVER / DECKEL	P10x150	-
15	30.Y414-401	0	OKAP / GUTTER CHANNEL / BLECH	P1x264	-
16	90.001.25.032	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	8x20	-
17	94.004.502	0	EUROJET / HANDLE / GRIF	D22	-
18	95.700.003	0	POUZDRO / SLEEVÉ / BÜCHSE	20x15	-
19	95.720.002	0	POUZDRO / SLEEVÉ / BÜCHSE	50x50x55	2

8.10. Centrování / Centering / Zentrieren



Cislo sestavy 201.Y302-030	Ver. 0	Nazev sestavy CENTROVÁNÍ/CENTERING/ZENTRIEREN
Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Objednací cislo 30.Y302-031 30.Y302-032 31.0206-005 90.001.25.032 90.005.55.017 90.005.55.019 90.100.55.005 90.163.00.004 95.001.005 95.800.004 95.800.008	Nazev položky CEP / LUG / BOLZEN PAKA / LEVER / HEBEL PRUŽINA / SPRING / FEDER SROUB IMBUS CERNÝ / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE SROUB 6HŘÍNA / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE SROUB 6HŘÍNA / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE MATICE DIN 934 / NUT / MUTTER PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE MUL. LOZ. I RADO / BEARING / LAGER SEGR HŘÍDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AÜEN SEGR HŘÍDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AÜEN



8.11. Brzda / Brake / Bremse

Cislo Sestavy 201.Y402-020	Ver. 0	Nazev sestavy BRZDA/BRAKE/BREMSE
-------------------------------	-----------	-------------------------------------


Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.Y402-022	0	DESNA / BOARD / PLATE	P2-30	1
2	30.Y402-023	0	SROUR STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	6HR 19	2
3	30.Y402-024	0	DESNA / BOARD / PLATE	HR 80x10	1
4	30.Y402-027	0	KROUZEK / RING / RING	TR 25x5	1
5	30.Y402-028	0	TELESO / BODY / KÖRPER	P 3-15	1
6	30.Y402-029	0	DESNA / BOARD / PLATE	1	1
7	30.Y402-125	0	EXCENTR / CAM / EXZENTER	1	1
8	90.001.25.015	0	SROUR IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE	M6X10	2
9	90.001.25.038	0	SROUR IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE	M8X50	2
10	90.001.25.046	0	SROUR IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE	M10X20	4
11	90.005.55.015	0	SROUR 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANT SCHRAUBE	SROUR M8X20	1
12	90.101.55.001	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE M8	1
13	95.700.004	0	POUDRO / SLEEVE / BüCHSE	20x20	1



8.12. Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung

Cislo sestavy 201.Y402-070	Ver.	Nazev sestavy ODMĚŘOVÁNÍ / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG
-------------------------------	------	---

Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.6114-023	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 3x20	2
2	30.Y402-071	-	TYC / POLE / STANGE	d 20	-
3	30.2014-001	0	OBJIMKA / CLAMP / KLAMMERSTÜCK	Ø 30-32	-
4	90.001.25.092	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M6x14	4
5	94.007.001	0	SROUB / BOLT / SCHRAUBE	M5x10	-
6	99.120.001	(1)	PRAVITKO / RULER / SKALENBANDMAS	0.5m	-




I. PRIDANO PRAVITKO 99.120.001. 138/ZM/44 19.5.2010 SLEZACKOVA

8.13. Sloup / Pole / Säule

Cislo Sestavy 201.Y402-350	Ver. 2	Nazev sestavy/ SLOUP/POLE/SÄULE
Poz.	Objednaci cislo	Ver.
1	30.6130-012	0
2	30.6130-020	0
3	30.Y302-058	-
4	30.Y402-055	-
5	30.Y402-154	0
6	30.Y402-351	-
7	31.K107-006 (2)	-
8	31.1302-054	0
9	90.001.25.029	0
10	90.001.25.063	0
11	94.012.001	0
12	94.012.002	0
13	99.200.288 (1)	0

Poz.	Objednaci cislo	Nazev položky	Ver.	Rozmer	Ks
1	30.6130-012	VIKO / COVER / DECKEL	0	P 0.5x 30x30	-
2	30.6130-020	OWLADANI / CONTROLS / STEUERUNG	0	VYLISEK	-
3	30.Y302-058	VLOZKA / INSERT / EINLAGE	-	d 32	-
4	30.Y402-055	OSA / AXLE / ACHSE	-	SVARENO	-
5	30.Y402-154	STUPNICE / SCALE / SKALA	0	P0 5-70	-
6	30.Y402-351	SLOUP / POLE / SÄULE	-	SVARENO	-
7	31.K107-006 (2)	GUMA / RUBBER / GUMMI	-	d35	-
8	31.1302-054	PRUZINA / SPRING / FEDER	0	d 2.24	-
9	90.001.25.029	SROUR IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSENTHAUPE	0	MBX12	2
10	90.001.25.063	SROUR IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSENTHAUPE	0	M12X60	4
11	94.012.001	RUNOJET / HANDLE / GRIFF	0		1
12	94.012.002	ZATKA / PLUG / STOPFEN	0		2
13	99.200.288 (1)	VEDENI LINEARNI / LINEAR GUIDE / LINEARE FUHRUNG	0	MSA 30R 620 30/30N	-

- 1.ZRUS.LIN.VEDENI 99.200.124 A NAHR.99.200.288 . 056/ZM105 22.3.2012 SLEZACKOVA
 2.ZRUS.SOUČ.30.Y302-157 A NAHR.31.K107-006. 125/ZM359 14.12.2012 SLEZACKOVA




Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe: Verze (Ver)/Version/Versio; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Nazev položky/Volume title/Name der Bestellnummer; Nazev položky/Volumen title/Name der Position, Rozmer/Stück size/Abmessung
 Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volumen title/Name der Position, Rozmer/Stück size/Abmessung

8.14. Sloup / Pole / Säule

Cislo Sestavy 201.Y402-360	Ver. 2	Nazev sestavy SLOUP/POLE/SÄULE
-------------------------------	-----------	-----------------------------------


Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Ks
1	30.V302-125	(1)	0 DRZAK / HOLDER / HALTER	1
2	30.Y402-361	0	0 SLOUP / POLE / SÄULE	-
3	41.001.006	0	0 HADICE / HOSE / SCHLAUCH	2
4	90.001.25.015	0	0 SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	4
5	90.001.25.033	0	0 SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	16
6	90.001.25.074	0	0 SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	7
7	90.002.20.028	0	0 SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	4
8	95.800.021	0	0 SEGR HRDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUFEN	2
9	99.200.291	(2)	0 VEDENI LINEARNI / LINEAR GUIDE / LINEARE FUHRUNG	1

- 1.ZRUS.DRZAK 30.Y502-163 A NAHR.30.V302-125. 287/2M322 9.12.2011 SLEZACKOVA
 2.ZRUS.LIN.VEDENI 99.200.140 A NAHR.99.200.291(PMI). 056/2M105 4.4.2012 SLEZACKOVA



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
 Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

8.15. Rameno / Saw arm / Sägerahmen




8.16. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sägerahmen

Cislo sestavy 201.Y404-250	Ver. 0	Nazev sestavy RAMENO/SAW ARM/SÄGERAHMEN	Rozmer	Ks
		Nozey položky		
1	201.92.4-300	0 KARTAC / BRUSH / BÜRSTE		-
2	201.Y404-0170	0 DRZAK / HOLDER / HALTER		-
3	201.Y405-200	3 POFON / DRIVE / ANTRIEB		-
4	201.Y407-150	0 VALEC NAPINACI / TENSIONING CYLINDER / SPANNZYLLINDER	D30x16	-
5	201.Y408-000	1 NAPINANI / TENSIONING / SPANNUNG		-
6	201.Y410-050	0 VEDENI PASU / BELT GUIDE / SÄGEBANDFÜHRUNG		-
7	201.Y41-080	0 OMEROVAN / MEASURING / GEHRIUNGSMESSUNG		-
8	30.1814.011	2 DRZAK / HOLDER / HALTER	P 3x76	-
9	30.4814.701	0 ZAKLADNA / BASE / GRUNDLAGE	TYC 70x15	-
10	30.6014.-099	1 PANT / HINGE / TÜRBAND		4
11	30.6014.-110	1 PANT / HINGE / TÜRBAND		4
12	30.7114.-142	1 DRZAK / HOLDER / HALTER	P 4x100	-
13	30.8914.-220	1 KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 1.5x153	-
14	30.T304-014	0 DRZAK / HOLDER / HALTER	P 4x100	-
15	30.Y304-030	0 PLECH / PLATE / BLECH	P 1-15	-
16	30.Y304-034	1 DRZAK / HOLDER / HALTER	L 20x30	-
17	30.Y304-035	0 DESKA / BOARD / PLATTE	HR 20x5	4
18	30.Y304-038	0 ZAMEK / LOCK / SCHLOSS	P4 - 67	2
19	30.Y304-007	0 DRZAK / HOLDER / HALTER	P 3x40	-
20	30.Y404-002	- KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG		-
21	30.Y404-018	0 TYC ZAVITOVÁ / THREADED POLE / GEWINDESTANGE	W10	2
22	30.Y404-022	0 KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG		-
23	30.Y404-031	4 KRYT RAMENE / SHOULDER COVER / RAHMENABDECKUNG		-
24	30.Y404-033	- DRZAK / HOLDER / HALTER	L 30x20x3	-
25	30.Y404-039	0 DRZAK / HOLDER / HALTER	P 3x35	2
26	30.Y404-132	- KRYT RAMENE / SHOULDER COVER / RAHMENABDECKUNG		-
27	30.Y404-203	0 KRYT NAPINANI / TENSIONING COVER / BANDSPANNUNGSABDECKUNG		-
28	30.Y404-219	- KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 2x238	-
29	30.Y404-251	0 RAMENO / SAW ARM / SÄGERAHMEN	SVARENO	-
30	30.Y404-257	0 DRZAK / HOLDER / HALTER	P4x89	-
31	30.Y404-258	0 DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG	HR 35x35	-

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Size/Abmessung; Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

8.17. Rameno / Saw arm / Sägerahmen




MÄKESISTÄVÄ PÄÄMÄRÖ	CUSO SISTÄVÄ 250	1/80
Konstruoval:	H. Aaltonen	N 60
Datum:	06. 04. 2016	
Meritko:	1:10	

8.18. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rámeno / Saw arm / Sägerahmen

32	30.Y504-003	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 3x30	
33	30.Y610-055	0	PRILOKA / STRAP / LASCHE	P4x20	
34	31.PK02-054	0	GUMA / RUBBER / GUMMI	G2 - 206	
35	44.105.001	0	PAS PILORY / SAW BELT / Sägeband	41x1,3	
36	90.001.25.033	0	SPROB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	8x25	12
37	90.001.25.062	0	SPROB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	M12X50	8
38	90.001.25.070	0	SPROB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	M6x90	3
39	90.100.55.006	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE = M10	6
40	90.151.50.002	0	PODLOZKA / WASIER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 12	2
41	91.070.011	0	VYVODKA / BUSHING / TÜLLE	M16x1,5	
42	91.070.012	0	VYVODKA / BUSHING / TÜLLE	M20x1,5	
43	91.173.007	0	SP.NAC KONCOV / END SWITCH / END SCHALTER		
44	91.173.009	0	SP.NAC KONC.S KLAJK. / END SWITCH WITH PULLEY / END SCHALTER MIT ROLLE	PZ-FR605-M2	
45	91.173.009	0	SP.NAC KONC.S KLAJK. / END SWITCH WITH PULLEY / END SCHALTER MIT ROLLE	PZ-FR605-M2	1
46	91.173.009	0	SP.NAC KONCOV / END SWITCH / END SCHALTER		
47	91.173.012	0	SP.NAC KONCOV / END SWITCH / END SCHALTER	QKS8-2xNC	2
48	94.012.001	0	RUKOJET / HANDLE / GRIFF		
49	94.012.002	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN	REDUCE 6/R/14"	4
50	94.202.002	0	REDUCE / REDUCTION / ADAPTER / REDUKTION	LBG 14/14-P	2
51	94.204.005	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	ZAMEK CINSKY	2
52	99.104.002	0	ZAMEK / LOCK / SCHLOSS	0555.930.075.100	15
53	99.110.001	0	RETEZ ENERGI / ENERGY BELT / ENERGETIKETTE	KONCOKA VNEJ	-
54	99.113.001	0	RETEZ ENERGI / ENERGY BELT / ENERGETIKETTE	KONCOKA VNIT	-
55	99.113.002	0	RETEZ ENERGI / ENERGY BELT / ENERGETIKETTE	MS30E SS FO N	3
56	99.201.058	0	VOZK LINEARNHO VEDENI / LINEAR GUIDE CART / LINEARFÜHRUNGSWAGEN	1/4"	
57	99.260.003	0	VENTIL / VALVE / VENTIL	1/4"	

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe / Verze (Ver.) / Version / Version; Nazev sestavy/Assembly title / Name der Baugruppe; Počet (Poč.) / Position / Position;
 Objednací číslo/Purchase order number / Bestellnummer; Nazev polozky/VOLUME title / Name der Position; Rozmery/Size/Abmessung

8.19. Kartáč / Brush / Bürste



MÁJEV SESTAVY KARTÁČ	CÍLO SESTAVY	201.9214-300	STROJ	ECO 320
	Konstruoval:	V. NOHRADESKÝ		
	Datum:	31.07.2015		
	Merítka:	7:10		


8.20. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kartáč / Brush / Bürste

Poř.	Objednací číslo	Věr.	Název sestavy	Název položky	Rozměr	Kč
1	201.08.4-204	0	KOLECKO / WHEEL / RÖLLE		SESTAVA	-
2	30.08.4-207	0	KROUZEK / RING / RING		d 25	2
3	30.92.4-301	2	DŘEZA / HOLDER / HALTER			-
4	30.92.4-302	-	HŘÍDEL / SHAFT / WELLE		D 12	-
5	31.0305-211	0	PRUZINA / SPRING / FEDER		2x12x30x15,5	-
6	31.08.4-208	0	KARTÁČ / BRUSH / BÜRSTE			-
7	31.1506-115	0	PRUZINA / SPRING / FEDER		1,6x12x25x7,5	2
8	90.001.25.038	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE		M8x50	-
9	90.001.25.040	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE		M8x60	2
10	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER		MATICE - M8	-
11	90.150.50.005	0	PODLÓZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE		PODLÓZKA 8,4	-
12	95.001.005	0	LOZSKO / BEARING / LAGER		6001 2RS	2

Cíl číslo Sestavy / Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verte (Ver) / Version / Version; Název sestavy / Assembly title / Name der Baugruppe; Název položky / Name der Baugruppe; Rozměr (Rozm.) / Position / Position; Objednací číslo / Order number / Bestellnummer; Název položky / Name der Baugruppe; Rozměr / Size / Abmessung

8.21. Kolečko / Wheel / Rolle


Cislo Sestavy 201.0814-204	Ver. 0	Nazev sestavy KOLEČKO/WHEEL/ROLLE			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0814-204.1	0	KOLEČKO / /	d 35	1
2	30.0814-204.2	0	MABOJ / /	d 20	1




Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pouzce (Poz.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

8.22. Držák / Holder / Halter

Cislo sestavy 201.Y404-070	Ver. 0	Nazev sestavy DRŽAK/HOLDER/HALTER			
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Nazev položky	Ver.	Nazev položky
1	30.Y404-071	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER
2	90.001.25.016	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE
3	90.011.27.024	0	SROUB ZAPUSTNÝ / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	0	SROUB ZAPUSTNÝ / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE
4	90.100.55.003	0	MATICE / NUT / MUTTER	0	MATICE / NUT / MUTTER
5	90.163.00.006	0	DISTANCE / DISTANCE / DISTANZ	0	DISTANCE / DISTANCE / DISTANZ
6	94.101.029	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN



8.23. Pohon / Drive / Antrieb




8.24. Kusovník / Piece list / Stückliste - Pohon / Drive / Antrieb

Poz.	Objednací číslo	Název sestavy 201.Y405-200	Ver. 3	Název sestavy POHON/DRIVE / ANTRIEB	Název položky	Ver.	Rozměr	Kč
1	30.0804-009 (3)				PODLÓZKA / WASHER / UNTER ESSCHIEBE	2	d 60	-
2	30.4304-018				VENTILATOR / VENTILATOR / VENTILATOR	4	-	-
3	30.6005-001				KOLO HNACI / DRIVE WHEEL / ANTRIEBSRAD	4	-	-
4	30.6105-604				VÍKO / COVER / DECKEL	-	-	-
5	30.6105-605				KROUZEK DISTANCI / DISTANCE RING / DISTANZRING	0	TR 80x5	-
6	30.6105-607				KROUZEK DISTANCI / DISTANCE RING / DISTANZRING	0	P 4x220	-
7	30.R405-505 (1)				PRIJUBA / FLANGE / FLANSCHIE	0	ODLITEK	-
8	30.Y405-202				HŘÍDEL / SHAFT / WELLE	0	d 90	-
9	30.Y405-203				KROUZEK DISTANCI / DISTANCE RING / DISTANZRING	0	d 80	-
10	30.Y405-205 (1)				PRIJUBA / FLANGE / FLANSCHIE	0	P 15x250	-
11	30.Y605-002				PERO / SPRING / FEDER	0	HR. 14x9	-
12	90.001.25.046				SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	0	M 10x20	7
13	90.005.55.033				SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANT SCHRAUBE	0	SROUB M 12X35	8
14	90.011.27.025				ZAPUSTNY IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	0	SROUB M 12X25	-
15	90.158.50.009				PODLÓZKA PRUŽNA / SPRING WASHER / FEDERSICHEBE	0	PODLÓZKA 1/2	8
16	91.001.117				ELEKTROMOTOR / ELECTRIC MOTOR / ELEKTROMOTOR	0	4 kW 4P B5 1/2	-
17	91.015.126 (2)				VENTILATOR / VENTILATOR / VENTILATOR	0	VENTILATOR RDH 238.B2	-
18	95.201.007				LOZÍSKO / BEARING / LAGER	0	VALECHOVÁ L. IRADA	-
19	95.825.001				POUZDRO UPINACI / FIXING SLEEVE / SPANNHÜLSE	0	KTR210- 80x120	-
20	95.830.052				GUERO / GIT SEAL / Dichtung	0	GUERO BX 00X10	-
21	95.001.XXX				KUL. LOZ. I RÁDE / /	0	62.4A	-
22	99.003.020				PREYODOVKA KUZEOCEL / CONICAL TRANSMISSION / KEGELETRAGE	0	MBH80C PAMI 1/2	-

1. ZRUS.PRIJUBA 30.6105-608,30.Y405-201 A NAHR.30.R405-505,30.Y405-205. 025/ZM029 8.2.2012 SLEZACKOVA
2. ZRUS.VENTILATOR 9.015.100 A NAHR.9.015.126. 074/ZM018 11.2.2014 SLEZACKOVA
3. ZRUS.PODLOZKA 30.1804-010 A NAHR.30.0804-009. 100/ZM123 30.5.2014 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verz. (Ver.)/Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Assembly item/Name der Bauteile; Rozměr/Size/Abmessung; Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume item/Name der Position; Rozměr/Stück size/Abmessung

8.25. Válec napínací / Tensioning Cylinder / Spannzylinder



NAZEV SESTAVY VALCE NAPINACI	CISLO SESTAVY 201.Y407-150	STROJ IN460
Konstruoval:	HILADIL	
Datum:	05. 04. 2016	
Meritko:	3:5	

BOMAR s.r.o.


8.26. Kusovník / Piece list / Stückliste

Válec napínací / Tensioning Cylinder / Spannzylinder

Číslo Sestavy 201.Y407-150	Ver. 0	Název sestavy VALEC NAPÍNACÍ / TENSIONING CYLINDER / SPANNZYLINDER	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Kč
1	30.6807-103		2	VIKO / COVER / DECKEL		TYC 35	
2	30.6807-104		1	VIKO / COVER / DECKEL		TYC 35	
3	30.6807-105			VIKO / COVER / DECKEL		TYC 35	
4	30.6807-106	0	PIST / PISTON / KOLBEN			TYC 32	
5	30.Y407-151	0	VALEC / ROLLER / ZYLINDER			TR 40/30/8	
6	30.Y407-152	0	PISTINICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE		d 16		
7	30.Y407-153	0	KOSTKA / CUBE / WURTEL			HR 80x50	
8	90.001.25.017	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRÁBE		M6X16		
9	92.002.102	0	SROUBENI / BOLTING / VERSCHRAUBUNG		S-DEV-BLLR		2
10	95.800.015	0	SEGR MR DEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN		POJISTNY KROUZEK 40		2
11	95.801.026	0	SEGR OIRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN		POJISTNY KROUZEK 34		2
12	96.001.008	0	O-KROUZEK STATIC / STATIC O RING / O-RING STatisch		26x2 NBR 70SH		2
13	96.002.006	0	KROUZEK DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC		12x2 NBR 70SH		1
14	96.041.001	0	TESMENI / SEALING / DICHTUNG		16x24x4 UN		1
15	96.060.001	0	KROUZEK STIRACI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING		16x22 NBR 70		1
16	96.082.001	0	KROUZEK TESNACI / SEAL RING / DICHTUNGSRING		10/14x1.5 CU		2
17	96.084.005	0	KROUZEK VODIC / LEAD RING / FÜHRUNGSRING		GP6500300-T17		
18	96.900.007	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG		PW4100300-Z20		

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozměr/Size/Abmessung
 Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume item/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung
 Pořadí/Position/Volumen der Baugruppe oder position; Name der Baugruppe; Position (Pos.)/Position/Position;

8.27. Napínání / Tensioning / Spannung




8.28. Kusovník / Piece list / Stückliste Napínání / Tensioning / Spannung


Poř.	Objednací číslo	Ves.	Název sestavy	Název položky	Ves.	Název položky	Rozměr	Kč
1	201.6107-360	2		VALEC / ROLLER / ZYLINDER	0	VALEC / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	SESTAVA	-
2	30.1804-014	1		PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	P 5x70	-
3	30.6008-001			KOSTKA NAPÍNANI / TENSIONING CÚSE / BANDSPANNUNGSWRTEL	-		HR 160x40	-
4	30.6008-002			LISTA VODICI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE	0	LISTA VODICI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE	HR 40x40	2
5	30.6008-003			LISTA VODICI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE	0	LISTA VODICI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE	HR 60x15	2
6	30.6008-004			NAPÍNANI / TENSIONING / SPANNUNG	2	NAPÍNANI / TENSIONING / SPANNUNG		-
7	30.6008-006			KOLO NAPÍNACI / TENSIONING WHEEL / UMLÈNKRAD	6	KOLO NAPÍNACI / TENSIONING WHEEL / UMLÈNKRAD		-
8	30.6008-014			CEP NAPÍNANI / TENSIONING LUG / SPANNUNGSBOLZEN	-	CEP NAPÍNANI / TENSIONING LUG / SPANNUNGSBOLZEN	d 25 h6	-
9	30.6108-002			KROUZEK DISTANCNI / DISTANCE RING / DISTANZRING	-	KROUZEK DISTANCNI / DISTANCE RING / DISTANZRING	TRUBKA 82.5x12.5	-
10	30.7208-006			DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG	0	DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG	TYC 38	-
11	90.001.25.064			SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	M 12X70	5
12	90.002.20.028	1		SROUB STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELSCHRAUBE	0	SROUB STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELSCHRAUBE	SROUB M 16x1.5x25	-
13	90.005.55.030	1		SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHSCHRAUBE	0	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHSCHRAUBE	SROUB M 12X20	-
14	90.005.55.036	1		SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHSCHRAUBE	0	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHSCHRAUBE	SROUB M 12X80	2
15	90.100.55.007	1		MATICE / NUT / MUTTER	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M 12	2
16	95.001.041			LOZSKO / BEARING / LAGER	0	LOZSKO / BEARING / LAGER	63/2A	2

1.ZRUS.2xSROUB IMBUS M12x70(90.0001.25.064) A NAHR.2xSROUB 6HР M12x80(90.005.55.036), PRID.2xMATICE M12(90.100.55.007),
 1xSTAVECI SROUB M16x25(90.002.20.028),ZRUS.PODLOZKA 30.1804-010 A NAHR.30.1804-014,ZRUS.SROUB ZAPUSTNY M12x20
 (90.011.27.009) A NAHR.SROUB 6HР M12x20(90.005.55.030) 64/7M 87 24.8.2015 SLEZACKOVA
 2.ZRUS. VALEC 201.6107-350 A NAHR. VALCEM 201.6107-360. 083/ZM137 31.3.2017 VLACH

8.29. Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung



MÁZEV SESTAVA VEDENÍ PÁSU	CÍLOVÉ SESTAVY 201.Y410-050	STROJ IN460
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 06.04.2016	
	Merítka: 29:100	



8.30. Kusovník / Piece list / Stückliste - Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung

Cislo Sesiavy 201.Y410-050	Ver.	Nazev sesiavy VEDENI PASU/BELT GUIDE/SÄGEBANDFÜHRUNG	Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev polohy	Rozmér	K3
1	201.6816-100	0		1	201.Y410-100	KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSMÜRTEL		2
2	201.Y410-100	1		1	201.Y410-100	KOSTKA VODIC / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLÖTZ		1
3	201.Y410-200	1		1	201.Y410-200	KOSTKA VODIC / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLÖTZ		1
4	30.3510-005	0		4	30.3510-005	TRUBKA / TUBE / ROHR	TR 8x 1	2
5	30.6016-002	0		5	30.6016-002	DESKA / BOARD / PLATTE	HR 40x20	2
6	30.9010-003	0		6	30.9010-003	DRZAK / HOLDER / HALTER	P1.5x10	2
7	30.P410-304	1		7	30.P410-304	DRZAK / HOLDER / HALTER		1
8	30.Y310-007	0		8	30.Y310-007	KROUZEK / RING / RING	TR 10x2,5	4
9	30.Y310-008	0		9	30.Y310-008	DRZAK / HOLDER / HALTER	P3-50	1
10	30.Y410-051	0		10	30.Y410-051	KONTOLA / CONSOLE / KONSOLE		1
11	30.Y410-056	0		11	30.Y410-056	PRIMANOL / BLOCK / PRISMA	HR 40x20	—
12	30.Y410-105	3		12	30.Y410-105	DRZAK / HOLDER / HALTER		—
13	30.Y410-106	0		13	30.Y410-106	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 2x108	—
14	30.Y410-108	0		14	30.Y410-108	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 2x108	—
15	90.001.25.016	0		15	90.001.25.016	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUFE	M6x12	16
16	90.001.25.049	0		16	90.001.25.049	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUFE	M10x35	2
17	90.001.25.058	0		17	90.001.25.058	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUFE	M12x30	4
18	90.001.25.061	0		18	90.001.25.061	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUFE	M12x45	2
19	90.150.50.007	0		19	90.150.50.007	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 13	2
20	90.150.50.013	0		20	90.150.50.013	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA B13	2
21	90.163.00.003	0		21	90.163.00.003	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	NORD-LOCK	2
22	90.163.00.004	0		22	90.163.00.004	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	NORD-LOCK	2
23	90.302.02.003	0		23	90.302.02.003	KUZEL, KOLIK ZAV. / TAPER PIN + THREAD / KEGELBOLZEN + GEWINDE	KOLIK 8X36	4
24	92.008.101	0		24	92.008.101	SROUBEN / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	G 1/4"	3
25	94.202.002	0		25	94.202.002	REDUCE / REDUCTION / ADAPTER / REDUKTION	REDUCE G/R 1/4"	2
26	99.200.272	0		26	99.200.272	VEDENI LINEARNI / LINEAR GUIDE / LINEARE FÜHRUNG	MSA20R	—
27	99.200.324	0		27	99.200.324	VEDENI LINEARNI / LINEAR GUIDE / LINEARE FÜHRUNG	MSA20R	—
28	99.201.045	0		28	99.201.045	VOZIK LINEARNIHO VEDENI / LINEAR GUIDE CART / LINEARFÜHRUNGSWAGEN	MSA20E SS FO N	2
29	99.201.060	0		29	99.201.060	VOZIK LINEARNIHO VEDENI / LINEAR GUIDE CART / LINEARFÜHRUNGSWAGEN	MSA20S	—
30	99.260.093	0		30	99.260.093	VENTIL / VALVE / VENTIL	1/4"	—


Cislo Sesiavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Nazev sesiavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Size/Abmessung; Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Name item/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

8.31. Kostka regulace / Regulation cube / Regelungswürfel


Cislo sestavy 201.6816-100		Ver. 0	Nozev sestavy, KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRFEL
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nozev polozy
1	30.6816-101	1	KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRFEL
2	30.6816-104	2	VIKO / COVER / DECKEL
3	30.6816-103	0	PIST / PISTON / KOLBEN
4	30.6816-108	1	JEHILA / NEEDLE / NÄDEL
5	95.690.001	0	JEHILA / NEEDLE / NÄDEL
6	30.6816-106	3	PIST / PISTON / KOLBEN
7	30.6816-107	0	VIKO / COVER / DECKEL
8	92.002.102	0	SROUBENI / BOLTING / VERSCHRAUBUNG
9	96.002.003	0	MROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC
10	96.002.041	0	MROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC
11	96.001.001	0	MROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATIC
12	96.001.003	0	MROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATIC

Rozmer
Ks

TYC 40x40
TYC 16
TYC 12
TYC 8
1.5x1.8
TYC 12
TYC 22
S-GEV-8LLR
6x2
10x1
4x1.8
8x2



8.32. Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz



8.33. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsblock


Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy	Název položky	Ver.	Název položky	Rozměr	Kč
1	201.610.050	0	VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG					-
2	30.6710.108	-	KOLIK / PIN / BOLZEN				TYC 10	-
3	30.6710.109	0	PISTON / KOLBEN				d 32	-
4	30.Y410.101	-	KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ				HR 10x70	-
5	30.Y410.110	0	DŘEZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER				-	-
6	30.Y410.120	0	DŘEZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER				-	-
7	30.Y610.503	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE				M10X30	-
8	31.6710.110	(1)	KRÓUZEK / RING / RING				LH 2x032/10	-
9	90.001.25.011	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE				M5x25	3
10	90.001.25.054	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE				M10X60	2
11	90.004.20.002	0	SROUB STAVEČ / ADJUSTMEN BOLT / STELLSCHRAUBE				SROUB M6X12	-
12	90.005.55.019	0	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHRAUBE				SROUB M8x40	-
13	90.011.27.016	0	ZAPUSTNY IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE				SROUB M8x25	2
14	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER				MATICE - M8	-
15	90.154.50.003	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE				10x16x0.50	2
16	90.350.07.005	0	PRUZINA TALIROVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER				20X10.2X1	8
17	95.001.044	0	LOZÍSKO / BEARING / LAGER				609 2RS	2
18	95.800.002	0	SEGR MRIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN				POJISTNÝ KROUZEK 8	1

I. ZRUS.SOUČ.30.6710-110 A NAHR.31.6710-110. I 75/ZM178 28.7.2015 SLEZACKOVA


Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verz. / Version / Version; Název sestavy/Assembly title / Name der Baugruppe; Název položky/Part title / Name der Bauteile; Název položky/Volumen / Größe oder number / Größe oder Volumen / Größe oder Position; Rozměr / Size / Abmessung
 Objednací číslo/Purchase order number / Bestellnummer; Název položky/Volumen / Größe oder number / Größe oder Volumen / Größe oder Position; Rozměr / Size / Abmessung

8.34. Vedení / Guide / Beckenführung

Cislo sestavy 201.6110-510	Ver. 0	Nazev sestavy VEDENÍ/GUIDE/BACKENFÜHRUNG			
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Nazev položky	Ver.	Nazev položky
1	30.6010-104	1	EXCENTR / CAM / EXZENTER		
2	30.6010-108	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING		
3	30.6110-502	0	MOSTKA VODIČI / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLÖTZ		
4	90.100.55.007	0	MATICE / NUT / MUTTER		
5	90.150.50.008	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE		
6	95.001.015	0	LOZISKO / BEARING / LAGER		



8.35. Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz



NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	CISLO SESTAVY 201.Y410-200	STROJ IN460DGH
	Konstruoval: MUSIL	
	Datum: 28. 07.2015	
	Meritko: 1:2	

8.36. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz


Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	Název položky	Ver.	Rozměr	Kč
1	201.610-050	0	VEDENI / GUIDE / BACKENFÜHRUNG	KOLIK / PIN / BOLZEN	-	TYC 10	-
2	30.6710-108	-	PIST / PISTON / KOLBEN	PIST / PISTON / KOLBEN	d 32	-	-
3	30.6710-109	0	DŘZAČ TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	DŘZAČ TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	-	-	-
4	30.Y410-110	0	DŘZAČ TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	DŘZAČ TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	-	-	-
5	30.Y410-120	0	KOSTKA VODÍCÍ LEVA / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	KOSTKA VODÍCÍ LEVA / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	-	HR 110x70	-
6	30.Y410-201	-	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	M10X30	-	-
7	30.Y610-503	0	KRÓUZEK / RING / RING	KRÓUZEK / RING / RING	LH 21032/10	-	-
8	31.6710-110	(1)	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	M5X25	3	-
9	90.001.25.011	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	M10X55	2	-
10	90.001.25.053	0	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M6X12	-	-
11	90.004.20.002	0	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHRAUBE	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANSCHRAUBE	SROUB M8X40	-	-
12	90.005.55.019	0	ZAPUSTNY IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	ZAPUSTNY IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M8X25	2	-
13	90.011.27.016	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	-	-
14	90.100.55.005	0	PODLÓZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLÓZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	10x16x0.50	2	-
15	90.154.50.003	0	PRUŽINA TALÍŘOVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	PRUŽINA TALÍŘOVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	20X10X1	8	-
16	90.350.07.005	0	LOZÍSKO / BEARING / LAGER	LOZÍSKO / BEARING / LAGER	609 2RS	2	-
17	95.001.044	0	SEGR MRIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	SEGR MRIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNÝ KRÓUZEK 8	-	-
18	95.800.002	0					-

1. ZRUS.SOUČ 30.6710-110 A NAHR.31.6710-110. 175/ZM178 28.7.2015 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Variante; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Nazev položky/Part title/Name der Bauteile; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Position title/Name der Position; Rozměr/Stück size/Abmessung


8.37. Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung

Cislo sestavy 201_Y414-080	Ver. 0	Nazev sestavy ODMĚROVÁNÍ / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30_1504-017	0	STERAC / WIPER / ABSTREIFER	P 0,3x11	2
2	30_V302-131	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	HR 25x35	1
3	30_V302-133	0	FERO / SPRING / FEDER	HR 10x6	1
4	30_Y414-081	0	LISTA / TRIM / LEISTE	HR 18x6	1
5	30_Y414-085	0	KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 1,5x64	—
6	30_Y414-086	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	—	—
7	31_1605-121	0	PRUZINA / SPRING / FEDER	—	—
8	55_800.009	0	FILECH / PLATE / BLECH	P 0,3x15	—
9	90_001.25.004	0	SROUR IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	MAX 6	2
10	90_001.25.092	0	SROUR IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M6X14	1
11	90_013.27.002	0	SROUR PUKULATY / HALF ROUND BOLT / HALBRUNDSCHEIBE	M5X6	2
12	90_150.50.002	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 4,3	2
13	91_271.002	0	PAŠA MAGNETICKA / MAGNETIC TAPE / MAGNETBAND	ELGO NB20-50	—
14	92_270.018	0	SNINAC MAGNET. / MAGNETIC SENSOR / MAGNETSENSOR	ELGO	—



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verz. (Ver.)/Version/Versio; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/název der Baugruppe; Rozmer (Rozm.)/Size/Abmessung


8.38. Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezylinder



8.39. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezylinder

Cislo Sestavy 201.Y407-210		Ver. 4	Nazev sestavy VALEC ZVĚDACÍ LIFTING CYLINDER/HEBEZYLINDER	
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer
1	30.0807-009	2	CEP / LUG / BOLZEN	d 16g
2	30.8307-205	0	CEP / LUG / BOLZEN	d 16g
3	30.8607-001	0	DRAK / HOLDER / HALTER	HR 25x25
4	30.C407-012	1	VIKO / COVER / DECKEL	d 55
5	30.Y307-003(3)	3	VIKO / COVER / DECKEL	d 55
6	30.Y307-012(3)	1	PIST / PISTON / KOLBEN	d 55
7	30.Y407-011	3	VALEC / ROLLER / ZYLINDER	TR 62/50H8
8	30.Y407-202	0	PISTINICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE	d 28 f8
9	90.001.25.083	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE	M8x30
10	90.101.55.003	0	MATICE / NUT / MÜTTER	MATICE M 6
11	92.002.001(3)	0	SROUBENI PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG	G 1/4"
12	92.151.008(4)	0	VENTIL POJISTNY / SAFETY VALVE / SICHERUNGSVENTIL	VPN-H 1/4"
13	95.800.007	0	SEGR HŘÍDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POLJSINY KROUZEK 16
14	95.801.009	0	SEGR DIRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POLJSINY KROUZEK 52
15	95.801.018(3)	0	KROUZEK POJIST. Vnitř / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POLJSINY KROUZEK 50
16	96.002.011	0	KROUZEK DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	46x2 NBR 70SH
17	96.002.019	0	KROUZEK DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	46x2 NBR 70SH
18	96.061.009	0	KROUZEK STIRACÍ / SCRAPER RING / ABSTREIFRING	WD2200280 220
19	96.082.002(1)	0	TESENEN / SEAL RING / Dichtungsring	13/17x1.5 CU
20	96.084.001	0	KROUZEK VODICÍ / LEAD RING / FÜHRUNGSRING	GP6500500-147
21	96.084.006	0	KROUZEK VODICÍ / LEAD RING / FÜHRUNGSRING	GR-300280-T47
22	96.900.013(2)	0	TESENEN KOMBINOVANÉ / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG	PT0200500
23	96.900.021	0	TESENEN KOMBINOVANÉ / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG	RSR200280-146N
1	ZRUS.SROUBENI	92.002.005 A	NAHR.92.003.001.ZRUS.SROUBENI	30.6107-510 A NAHR.30.9107-509.ZRUS.1xTESNEN
	(ZUSTAVAJI 2ks)	071/ZM067	5.4.2010 SLEZACKOVA	1
2	ZRUSENO.TESNENI	96.900.001 A	NAHRAZENO 96.900.013. 336/ZM006	10.1.2011 SLEZACKOVA
3	ZRUS.REDUKE	30.9107-509,30.1807-005.ZRUS.VIKO 30.Y307-005 A NAHR.30.Y307-003 A NAHR.30.Y307-003 A NAHR.30.Y307-004 A NAHR.30.Y307-012.ZRUS.PIST 30.LM07-504 A NAHR.30.Y307-012.ZRUS.1xPOJ.KROUZEK 95.801.009 A NAHR.95.801.018.		
4	VENTIL 92.151.001	PRECISLOVAN NA 92.151.008.	222/ZM212 30.7.2013 SLEZACKOVA	

8.40. Svěrák / Vice / Schraubstock



NÁZEV SESTAVY SVĚRÁK	CÍLOVÝ SISTEM 201.Y409-200	SROJ N460DG
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 20.10.2017	
	Meritko: 7:50	




8.41. Kusovník / Piece list / Stückliste - Svérák / Vice / Schraubstock

Poř.	Objednací číslo	Vět.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.Y307-230	0	VALEČ POMOCY / AUXILIARY CYLINDER / HILFSZYLINDER		1
2	201.Y309-230	0	VALEČEK / CYLINDER / ROLLE		4
3	201.Y403-230	0	SVERÁK / VICE / SCHRAUBSTOCK		1
4	30.1517-841	0	MATICE / NUT / MUTTER		8
5	30.Y309-007	0	EXCENTR / CAM / EXZENTER	P 8x19 d 30	2
6	30.Y309-201	1	PODSTAVEC SVERÁKU / VICE BASE / SCHRAUBSTOCKUNTERSITZ		1
7	30.Y309-204 (2)	1	DRŽAK / HOLDER / HALTER		1
8	30.Y309-205	0	VEDENI / GUIDE / BACKENFÜHRUNG	HR 160x40	1
9	30.Y309-210	0	DESKA / BOARD / PLATTE		—
10	30.Y309-213	—	DRŽAK / HOLDER / HALTER	HR 75x15	—
11	30.Y409-202	—	CELIST PEVNA / SOLID JAW / FESTE BACKE	P 35x242	—
12	30.Y409-203	—	CELIST PEVNA / SOLID JAW / FESTE BACKE	P 35x242	—
13	30.Y409-207	—	PLECH / PLATE / BLECH	P 4x352	1
14	30.Y414-202 (2)	—	SKLUZ / SLIDE / RUTSCH	P 2x202	1
15	90.001.25.060	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	M12X40	4
16	90.002.20.018	0	SROUB STAVEČ / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M12X20	2
17	90.002.20.020	0	SROUB STAVEČ / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M12X30	4
18	90.002.20.024	0	SROUB STAVEČ / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M10X30	4
19	90.002.20.026	0	SROUB STAVEČ / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M10X10	4
20	90.300.02.011	0	KOLIK VALC. KAL. / CYLINDRICAL PIN TEMPERED / ZYLINDERSTIFT GEHARTEL	KOLIK 8X40	4
21	90.300.02.035	0	KOLIK VALC. KAL. / CYLINDRICAL PIN TEMPERED / ZYLINDERSTIFT GEHARTEL	KOLIK 16x45	2

1. PRIDAN DRŽAK 30.Y309-204 025/ZM065 8.3.2013 SLEZACKOVA
 2. NAHRADA DILU 30.Y314-002 DILEM 30.Y414-202

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verz (Ver)/Version/Versión; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stück size/Abmessung

8.42. Válec pomocný / Auxiliary cylinder / Hilfzylinder



NAZEV SESTAVY VALEC POMOCNY	CISLO SESTAVY 201.Y307-250	STROJ IN360DGH
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 14. 03.2011	
	Meritko: 3:5	


8.43. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec pomocný / Auxiliary cylinder / Hilfzylinder

Cislo Sestavy 201.Y307-250	Ver. 0	Nazev sestavy VALEC POMOCNY/AUXILIARY CYLINDER/HILFSZYLINDER			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.6807-103	1	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
2	30.6807-104	1	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
3	30.6807-105	0	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
4	30.6807-203	0	PIST / PISTON / KOLBEN	TYC 35	
5	30.V307-157	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	HR 25x8	
6	30.Y307-251	0	VALEC POMOCNY / AUXILIARY CYLINDER / HILFSZYLINDER	TR 40/30	
7	30.Y307-252	0	PISTINICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE	d 16	
8	90.001.25.017	0	SROUB IMBUS CERNÝ / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x16	
9	90.100.55.006	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M10	1
10	92.002.102	0	SROUBENI / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	S-GEV-BLLR	2
11	95.800.015	0	KROUZEK POJIST. VNEJS / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUßen	POJISTNY KROUZEK 40	2
12	95.801.026	0	KROUZEK POJIST. VNTR / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POJISTNY KROUZEK 34	2
13	96.001.008	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STatisch	26x2	2
14	96.002.006	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC	12x2	1
15	96.041.001	0	TESMENI / SEALING / DICHTUNG	16x24x4	1
16	96.060.001	0	KROUZEK STIRACI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING	16x22	1
17	96.082.001	0	KROUZEK TESLICI / SEAL RING / DICHTUNGSEILING	10/14	2
18	96.900.007	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG		1

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Versión: Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe: Poříce (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer: Nazev položky/VOLUME title/Name der Position, Rozmer/Stück size/Abmessung


8.44. Váleček / Cylinder / Rolle

Cislo Sestavy 201.Y309-230	Ver. 0	Nazev sestavy VALEČEK/CYLINDER/ROLLE	
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev polozky
1	30.Y309-231	0	VALEČEK / CYLINDER / ROLLE
2	30.Y309-232	0	OSA / AXLE / ACHSE
3	95.001.016	0	LOZISNO / BEARING / LAGER



Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version: Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/VOLUME title/Name der Position; Rozmer/Stück size/Abmessung

8.45. Svěrák / Vice / Schraubstock




NÁZEV SESTAVY SVĚRÁK	CÍSLO SESTAVY 201.Y403-200	STROJ 4600GH
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 08. 09.2011	
	Merítka: 1:4	

8.46. Kusovník / Piece list / Stückliste - Svérák / Vice / Schraubstock

Cislo Sestavy 201.Y403-200	Ver. 0	Nazev sestavy SVĚRAK/VICE/SCHRAUBSTOCK			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.Y401-010	0	VALEC SVĚRAKU / VICE CYLINDER / SCHRAUBSTOCKZYLINDER		1
2	30.0509-608	0	LISTA TRECI / FRICTION TRIM / FRIKTIONSLISTE	d20	4
3	30.0803-005	0	DESNA / BOARD / PLATE		2
4	30.V303-006	0	LISTA SVĚRAKU / VICE TRIM / SCHRAUBSTOCKLISTE	HR 40x20	1
5	30.V303-010	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	d 20	2
6	30.V309-011	0	STERAC / WIPER / ABSTREIFER	BA18	2
7	30.Y303-005	0	CELIST / JAW / BACKE		1
8	30.Y303-010	0	PRILÓŽKA / STRAP / LASCHE	HR 30x15	1
9	30.Y303-104	2	DRŽAK / HOLDER / HALTER		1
10	30.Y403-002	0	LISTA SVĚRAKU / VICE TRIM / SCHRAUBSTOCKLISTE	HR 40x25	2
11	30.Y403-007	0	CELIST / JAW / BACKE	HR 150x16	1
12	30.Y403-203	0	SVĚRAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		1
13	90.001.25.031	0	SROUB IMBUS CERNÝ / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	8x16	6
14	90.001.25.032	0	SROUB IMBUS CERNÝ / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	8x20	18
15	90.001.25.046	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	M10x20	4
16	90.002.20.013	0	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M8x25	2
17	90.004.20.008	0	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M8x16	2
18	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MÜTTER	MATICE - M8	2
19	90.350.02.005	0	PRUŽINA TALÍŘOVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	20x10.2x1	6

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Versión: Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe: Pořízce (Poř.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer: Nazev položky/VOLUME title/Name der Position, Rozmery/Stück size/Abmessung

8.47. Válec svěráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder




8.48. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec svéráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder

Poř.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy	Název položky	Ver.	Název položky	Rozměr	Kč
1	30.1807-005	3	SROUBEN / BOLTING / VERSCHRAUBUNG		6-HR 22			2
2	30.2807-109	0	SROUBEN PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG					2
3	30.C407-012	-	VÍKO / COVER / DECKEL		d 55			1
4	30.C407-111	0	VÍKO / COVER / DECKEL		d 55			1
5	30.Y307-035	0	PIST / PISTON / KOLBEN		d 55			—
6	30.Y407-033	2	VALEC / ROLLER / ZYLINDER				TR 62/50H8	—
7	30.Y407-034	0	PISTNICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE		d 28 f8			—
8	90.001.25.332	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE		8x20			—
9	95.800.021	0	SEGR IRDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN		POJISTNY KROUZEK 62			2
10	95.801.009	0	SEGR DÍRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN		POJISTNY KROUZEK 52			2
11	96.002.011	0	KROUZEK DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC SCH		24x2			1
12	96.002.019	0	KROUZEK DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC SCH		46x2 NBR 70SH			2
13	96.061.009	0	KROUZEK STŘANCI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING		WD200280 Z201			—
14	96.082.002	0	TESMENI / SEAL RING / DICHTUNGSRING		13 / 17 x 1.5 CU			4
15	96.084.001	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FÜHRUNGSRING		GP6500500-TIT			—
16	96.084.006	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FÜHRUNGSRING		GR4300280-TIT			—
17	96.900.001	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG		PW200500-ZZN			—
18	96.900.021	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG		RSH200280-4CN			—

Cislo Sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Part name/Bauteilname; Název položky/výplňka/Name der Bestellnummer; Rozměr/Size/Stück Größe/Size/Abmessung
 Objednací číslo/Příslušenství/Name der Baugruppe; Název položky/výplňka/Name der Bestellnummer; Rozměr/Stück Größe/Size/Abmessung

8.49. Panel / Panel / Panel

Cislo Sestavy 201.Y430-150	Ver. 0	Nazev sestavy PANEL/PANEL / PANEL			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev polozky	Rozmer	Ks
1	201.R230-220	1	OVLADACI PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENTPULT		1
2	30.Y430-151	0	PLATE / PLATE / BLECH	P1.5x100	1




Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Poza (Poz.)/Position/Position;
 Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

9.

Výkresy sestav pro objednání náhradních dílů - volitelné příslušenství / Zeichnungen für Bestellung der Ersatzteile - optionale Zubehör / Drawing assemblies for spare parts order- optional accessories

- Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. practix Individual 520.360 DGH), výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 1999).
- In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B. Individual 520.360 DGH), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999).
- For spare parts order, you must always to allege: type of machine (for example Individual 520.360 DGH), serial number (for example 125, see cover page) and year of construction (for example 1999).

9.1. Upínání horní/ Top clamping/ Spannvorrichtung oben



MÁZEV SESTAVY UP NÁVÍ HORNÍ	CÍLOVÝ SESTAVY 201.Y4.4-200	STROJ INAGODGH
Konstruoval: HLADIL		
Datum: 26.10.2017		
Merítka: 1:100		

BOMAR s.r.o.

9.2. Kusovník / Piece list / Stückliste - Upínání horní/ Top clamping/ Spannvorrichtung oben

Poz.	Objednací číslo	Vet.	Název sestavy	Název položky	Vet.	Rozmer	Kč
1	201.2115-200	1		REGULACE TL. SVERAKU / VICE PRESSURE REGULATION / SCHRAUBÜSTOCK - DRUCKREGELUNG			-
2	201.Y401-210	0		VALEC UPINACI / FIXING CYLINDER / SPANNZYLINDER			-
3	30.6803-006	0		VIKO / COVER / DECKEL		TYC 50x12	-
4	30.T1314-205	(?)		DRZAK / HOLDER / HALTER		P 2x20	-
5	30.Y314.602	1		KOSTKA VODICI / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ		HR 130x80	-
6	30.Y314.603	0		PRILLOZKA / STRAP / LASCHE		HR 45x45	2
7	30.Y314.605	0		CELIST / JAW / BACKE		HR 50x25	-
8	30.Y314.606	0		LISTA CELISTI / JAW TRIM / BACKENLEISTE		HR 50x20	-
9	30.Y414.201	0		LISTA VODICI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE		NORD-LOCK	-
10	30.Y414.204	0		TYC VODICI / LEAD POLE / FÜHRUNGSSTÄNGE		d 30 h6	2
11	30.Y414.208	(1)		DRZAK / HOLDER / HALTER		P 8x100	-
12	90.001.25.049	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE		W10X35	6
13	90.163.00.004	0		PODLÓZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE			4
14	91.172.033 (3)	0		SNIMAC / SENSOR / SENSOR		IME08-02BPS/TOS	-
15	92.002.001	0		STROUBEN PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG		GES 08LR	-
16	92.002.101	0		STROUBEN PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG		P-EWVD-08L	-
17	92.010.001	0		STROUBEN UHLOVE / ANGLE BOLTING / WINKEL VERSCHRAUBUNG		66353	-
18	92.015.001	0		STROUBEN PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG		P-EVVD 8L	-
19	92.018.001	0		PROPOJKA / CONNECTION / VERBINDUNGSSTÜCK		10-20 bar, 61/4	-
20	92.201.001	0		SPINAC TLAKOVY / PRESSURE SWITCH / DRUCKSCHALTER		3030KU	4
21	95.700.012	0		POUZDRO / SLEIVE / BüCHSE		POJISTNY KROUZEK 40	2
22	95.800.015	0		SEGR HŘÍDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN		13/17x1.5 CU	2
23	96.082.002	0		TESMEN / SEAL RING / DICHTUNGSRING		1/4"	-
24	99.260.003	0		VENTIL / VALVE / VENTIL			


- ZRUS.DRZAK 30.Y414-203 A NAHR.30.Y414-208.236/ZM002 7.1.2016 SLEZACKOVA
- PRIDAN DRZAK 30.T1314-205 A SNIMAC 91.172.009; zm.127 HLADIL 18.4.2017
- ZRUSEN SNIMAC 91.172.009 A NAHRAZEN 91.172.033.ZM174/260 4.8.2017 MATEJEK

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verz. /Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Assembly item/Name der Baugruppe; Rozmery/Dimensions /Abmessungen
 Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume item/Name der Position; Rozmery/Stock size/Abmessung

9.2.1. Regulace tl. Svéráku/ Vice pressure regulation*/ Schraubstock-Druckregelung


Cislo Sestavy 201.2115-200				Ver.	Nazev sestavy/ RÉGULACE TL. SVÉRÁKU/VICE PRESSURE REGULATION/SCHRAUBSTOCK - DRUCKREGELUNG	
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Poz.	Rozmer	Ks
1	30.1816-102	0	HADICE / HOSE / SCHLAUCH		1000-KP	2
2	30.2115-101	2	KOSTKA / BOARD / PLATTE		HR 60x40	1
3	30.2116-008	0	HADICE / HOSE / SCHLAUCH		1100 KP	1
4	31.0899-004	(1)	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER			2
5	92.002.001	0	SROUBENI PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG		G 1/4"	4
6	92.080.001	0	MANOMETR-HYDRAULICKY / /			1
7	92.154.001	0	VENTIL REDUKCNI / REDUCTION VALVE / DRUCKMINDERUNGSVENTIL		VENTIL REDUKCNI	1
8	94.204.005	0	DRZAK / HOLDER / HALTER		LBG 14/14-PP	2
9	96.082.002	0	TESKENI / SEALING / Dichtung		KRUZEK CU 13/17	3

I. PRID. 2xSAMOLEPKA SIPKA 31.0899.004 . 101/ZM/31 29.5.2009 SLEZACKOVA



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Versión: Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer: Nazev položky/VOLUME title/Name der Position, Rozmer/Stück size/Abmessung

9.2.2. Válec upínací/ Fixing cylinder/ Spannzyylinder



NAZEV SESTAVY VALEC UPINACI	CISLO SESTAVY 201.Y407-270	STROJ IN460
	Konstruoval: HLADIL	
	Datum: 14. 09.2011	
	Meritko: 7:10	


9.2.3. Kusovník / Piece list / Stückliste

Válec upínací/ Fixing cylinder/ Spannzylinder

Cislo sestavy 201.Y407-270	Ver. 0	Nazev sestavy VALEC UPÍNACÍ/FIXING CYLINDER/SPANNZYLINDER			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.6807-103	1	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
2	30.6807-104	1	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
3	30.6807-105	0	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 35	
4	30.6807-106	0	PISTON / PISTON / KOLBEN	TYC 32	
5	30.Y407-271	0	VALEC UPÍNACÍ / FIXING CYLINDER / SPANNZYLINDER	TR 40/30	
6	30.Y407-272	0	PISTNICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE	d 16 f8	
7	90.001.25.016	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRAUBE	M6X12	
8	92.002.102	0	STROUBENI / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	S-GEV-BLLR	2
9	95.801.026	0	KROUZEK POJIST.VNTR / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POJISTNY KROUZEK 34	2
10	96.001.008	0	KROUZEK O STATICKÝ / STATIC O RING / O-RING STATISCH	26x2	2
11	96.002.006	0	KROUZEK O DYNAMICKÝ / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCHE	12x2	1
12	96.041.001	0	TESMENI / SEALING / DICHTUNG	d16	1
13	96.060.001	0	KROUZEK STIRANCI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING	16x22	1
14	96.082.001	0	TESMENI / SEALING / DICHTUNG	KROUZEK CU 10/14	2
15	96.084.002	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FÜHRUNGSRING	D 30	1
16	96.900.007	0	TESMENI KOMBINOVANE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG		1

Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
 Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/VOLUME title/Name der Position, Rozmer/Stück size/Abmessung

9.3. Pohon / Drive / Antrieb



MATEV SESTAVY POHON	CISLO SESTAVY 201.Y4 4-150	STROJ N460DGH
Konstruoval: HLADIL		
Datum: 18. 10. 2017		
Meritko: 17:100		

BOMAR s.r.o.

9.4. Kusovník / Piece list / Stückliste Pohon / Drive / Antrieb


Poz.	Objednací číslo	Název položky	Ver.	Název sestavy	Rozměr	Kč
1	201.Y302-130	0	0	SNI MAC MAGNET / MAGNETIC SENSOR / MAGNETSENSOR		—
2	201.Y302-180	0	0	POHON / DRIVE / ANTRIEB		—
3	201.Y307-250	1	—	BRZDA / BRAKE / BREMSE		—
4	221.Y4/4-350	3	—	DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG		—
5	30.V301-021	0	0	KOSTKA NAPÍNANÍ / TENSIONING CUBE / BANDSPANNUNGSWIRFEL	HR 10x10	—
6	30.V301-127	0	0	DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG	HR 12x5	—
7	30.V301-131	—	—	LISTA / TRIM / LEISTE	HR 18x6	—
8	30.V301-315	—	—	SEGMENT / SEGMENT / SEGMENT	P 12x367	—
9	30.V302-021	0	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 3x59	—
10	30.V302-311	0	0	KRYT MOTORU / MOTOR COVER / MOTORABDECKUNG		—
11	30.V309-009	0	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 4x40	2
12	30.V404-219	0	0	KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 2x238	—
13	49.200.042	0	0	RETÍZEK / CHAIN / KETTE	081 146cl.	—
14	55.800.009	0	0	PLECH / PLATE / BLECH	P 0,3 - 15	—
15	90.001.25.026	0	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	M6x65	—
16	90.350.07.001	0	0	TALI ROVNA PRUŽINA / DISC SPRING / TELLERFEDER	12,5X6,2X0,5X0,85	10
17	91.172.033 (3)	0	0	SNI MAC / SENSOR / SENSOR	IME08-02BPSLTS	2
18	91.173.016	0	0	SPINAC KONCOV / END SWITCH / END SCHALTER	KONCAK	—
19	91.173.017	0	0	SPINAC KONC S KLADK. / END SWITCH WITH PULLEY / END SCHALTER MIT ROLLE	FR 630	2
20	91.211.002	0	0	PASIA MAGNETICKA / MAGNETIC TAPE / MAGNETBAND	ELGO MB20,50	—
21	99.270.046	0	0	CLANEK SPOJ.-RETEZ / JOINT CUT ELEMENT / KETTENVERBINDUNGSELEMENT	081	2

1. ZRUSEN PANEL ELEKTRO 251.651 A NAHRÁZEN 31.R230-207. 144/ZM/80 27.6.2013 SLEZACKOVA
2. ZRUSENO KORYTO 30.V301-118. 019/ZM073 16.3.2016 SLEZACKOVA
3. NAHR. SNI MAC 91.172.009 ZA 91.172.033; ZM. 174/260 11.8.2017 MATEJEK

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verze (Ver)/Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Assembly title/Name der Baugruppe; Název položky/Name der Baugruppe; Rozměr/Size/Abmessung; Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung


9.4.1. Snímač magnet. / Magnetic sensor / Magnetsensor

Cislo sestavy 201.V302-130	Ver. 0	Nazev sestavy SNIMAC MAGNET. / MAGNETIC SENSOR / MAGNETSENSOR	
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky
1	30.1504-017	0	STERAC / WIPER / ABSTREIFER
2	30.V302-131	0	DRZAK / HOLDER / HALTER
3	30.V302-132	0	DRZAK / HOLDER / HALTER
4	30.V302-133	0	FERO / SPRING / FEDER
5	31.1605-121	0	PRUZINA / SPRING / FEDER
6	90.001.25.004	0	SCROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE
7	90.001.25.092	0	SCROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE
8	90.013.27.002	0	SCROUB PUKLATY / HALF ROUND BOLT / HALBRUNDSCHRAUBE
9	90.150.50.002	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE
10	92.270.018	0	SNIMAC MAGNET. / MAGNETIC SENSOR / MAGNETSENSOR



Cislo Sestavy/Number of assembly or assembly title/Name der Baugruppe; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pořízce (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Beschaeftigung oder nummer/Bestellnummer; Nazev položky/volume title/Name der Position; Rozmer/Stück size/Abmessung

9.4.2. Pohon / Drive / Antrieb



NAZEV SESTAVY POHON	CISLO SESTAVY 201.V302-180	STROJ IN360
	Konstruoval: MUSIL	
	Datum: 06. 12.2010	
	Meritko: 1:2	

9.4.3. Kusovník / Piece list / Stückliste Pohon / Drive / Antrieb


Cislo Sestavy 201.V302-180	Ver. 0	Nazev sestavy POHON/DRIVE /ANTRIEB	Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
			1	30.1514-503	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	d 30	2
			2	30.V302-081	0	KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE		1
			3	30.V302-083	0	HRIDEL / SHAFT / WELLE	d 22	1
			4	30.V302-085	0	KOLO RETEZOVE / CHAIN WHEEL / KETTENRAD	081-12z DISK	2
			5	30.V302-086	0	KOLO RETEZOVE / CHAIN WHEEL / KETTENRAD	081-13z NABOJ	1
			6	90.001.25.017	0	SROUB IMBUS CERNY / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	M6X16	4
			7	90.001.25.029	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	M8X12	2
			8	90.001.25.033	0	SROUB IMBUS CERNY / ALLEN HEAD BOLT / INBUSSCHRAUBE	8x25	4
			9	90.002.20.017	0	SROUB STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M12X 6	2
			10	90.011.27.005	0	SROUB ZAPUSTNY / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M6X12	2
			11	90.150.50.005	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 8.4	2
			12	90.163.00.002	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 8	4
			13	91.001.106	0	ELEKTROMOTOR / ELECTRIC MOTOR / ELEKTROMOTOR	0.37 kW	1
			14	95.001.006	0	LOZISIO / BEARING / LAGER	6002 2RS	2
			15	95.810.004	0	FEDER TESNE / SPRING / FEDER	PERO 6X6X12	1
			16	95.810.034	0	FEDER TESNE / SPRING / FEDER	PERO 6X6X50	1
			17	99.001.119	0	PREVODOVKA / TRANSMISSION / GETRIEDE	VF44 PI	—

Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Versión: Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe: Pozice (Pos.)/Position/Position;
 Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer: Nazev položky/VOLUME title/Name der Position, Rozmer/Stück size/Abmessung

9.4.4. Brzda / Brake / Bremse


Cislo Sestavy 201 . V307 - 250	Ver. 	Nazev sestavy BRZDA/BRAKE/BREMSE	
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky
1	30 . V307 - 251	1	DESA / BOARD / PLATE
2	30 . V307 - 252	1	CELIST POHYBLIVA / MOVING JAW / BEWEGLICHE BACKE
3	30 . V307 - 254	0	STERAC / WIPER / ABSTREIFER
4	30 . V307 - 263 (1)	0	PIST / PISTON / KOLBEN
5	30 . V307 - 265 (1)	0	CELIST / JAW / BACKE
6	90 . 001 . 25 . 036	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE
7	90 . 001 . 25 . 038	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE
8	90 . 002 . 20 . 003	0	SROUB STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE
9	90 . 011 . 27 . 003	0	SROUB ZAPUSNY / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE
10	90 . 011 . 27 . 016	0	ZAPUSNY IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE
11	92 . 002 . 101	0	SROUBEN PRIME / DIRECT BOLTING / GEFADE VERSCHÄFTUNG
12	96 . 002 . 003	0	KROUZEK O DYNAMIC / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC
13	96 . 020 . 005	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / Dichtungsring
14	96 . 082 . 002	0	TESNENI / SEALING / DICHTUNG

1. ZRUS. PIST 30 . V307 - 253 A NAHR. 30 . V307 - 263, PRID.CELIST 30 . V307 - 265. 029/ZM008 23. 1. 2015 SLEZACKOVA



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver)/Version/Variante: Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe: Pozice (Pos.)/Position/Position; Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer: Nazev položky/Volume title/Name der Position: Rozmer/Size/Abmessung

9.4.5. Doraz / Stop piece / Anschlag



NAZEV SESTAVY DORAZ	CISLO SESTAVY 221.V414-350	STROJ IN460
	Konstruoval: HLADEL	
	Datum: 15. 03.2016	
	Meritko: 1:5	

9.4.6. Kusovník / Piece list / Stückliste Doraz / Stop piece / Anschlag

Cislo sestavy 221.V4 4-350	Ves. 3	Nazev sestavy DORAZ/STOP PIECE/ANSCHLAG			
Poz.	Objednaci cislo	Ves.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0702.013	0	SROUB / BOLT / SCHRAUBE	M8	-
2	30.V3 4-351 (1)	0	HRANOL / BLOCK / PR.SMA	HR 40x40	-
3	30.V4 4-206	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 4x36	-
4	30.V4 4-358 (2)	0	PLECH / PLATE / BLECH	P6x84	-
5	30.V4 4-363 (3)	0	DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG	HR 20x16	-
6	30.V4 4-364 (3)	0	TYC VODICI / LEAD POLE / FÜHRUNGSSTÄNGE	d 16	2
7	90.001.25.018	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE	M6x20	2
8	90.001.25.126	0	SROUB IMBUS /	M6x50	2
9	90.002.20.012 (2)	0	SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M8x16	3
10	90.005.55.069	(1)	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M6x60	-
11	90.100.55.004 (1)	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M6	-
12	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	3
13	91.173.007	0	SPINAC KONCOVY / END SWITCH / ENDSCHALTER	-R.IWK	-
14	95.710.053 (2)	0	POUZDRO / SLEEVER / BUCHSE	GFM 1618 09	4

- PRIDAN HRANOL 30.V3|4-052 ZRUS.HRANOL 30.V4|4-357 A NAHR.30.V3|4-351, 1xPRID.SROUB M6x60 (90.005.55.069),
1xMATICE M6(90.100.55.004) 239/2M304 25.10.2012 SLEZACKOVA
- ZRUSENY DILY 30.V4|4-351, 30.V4|4-352; PRIDANY DILY 30.V4|4-358, 90.002.2D.012 a 95.710.053
160/zm. 168 24.5.2013 HLADIL
- DIL 30.V4|4-353 MAHRAZEN DILEM 30.V4|4-364; ZRUSENY DILY: 30.V3|4-052, V4|4-356, 30.V4|4-355, 30.V4|4-354;
PRIDAN DIL 30.V3|4-358; 042/zm.026 20.2.2015 HLADIL

