


Series Ergonomic



Ergonomic 320.258 DGH

Operating instructions

Before transporting and using the machine,
please read the instructions thoroughly!

Seriové číslo / Serien Nummer / Serial Number



Service and information

Your BOMAR dealer:

Direct BOMAR contact:

BOMAR spol. s r.o.
Těžební 1236/1
62700 Brno
Czech Republic, EU

telefon: +420 –
533 426 100
fax: +420 –
533 426 109
e-mail: info@bomar.cz
www:

We are available:

Mondays to Fridays 7⁰⁰ – 16⁰⁰

Version:

1.07 / February 2018
rev. 1

BOMAR, spol. s r.o. © – Subject to modifications and amendments.

Content

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / SAFETY NOTES / SICHERHEITSHINWEISE	11
1.1. Machine determination.....	13
1.2. Protective clothing and personal safety.....	13
1.3. Safety notes for machine operator	15
1.4. Safety notes for the servicing and repairs	16
1.4.1. Safety notes for the servicing and repairs on hydraulic unit.....	16
1.5. Safety notes for the cooling.....	16
1.5.1. Instructions for first aid.....	18
1.6. Safety machine accessories	18
1.6.1. Total Stop	18
1.6.2. Arm cover	19
1.6.3. Saw band covers	20
1.6.4. Saw band stretching and rupture inspection.....	21
1.7. Umístění štítku stroje / Maschinenschild position / Position of the machine label	22
1.8. Umístění bezpečnostních značek / Verteilung der Sicherheitszeichen / Position of safety symbols	23
2. DOKUMENTACE STROJE / MACHINE DOCUMENTATION / DOKUMENTATION DER MASCHINE ..	25
2.1. Technická data / Technische Daten / Technical data	27
2.2. Rozměrové schéma / Aufstellzeichnung / Installation diagram	28
2.3. Popis / Beschreibung / Description	29
2.4. Transportation and stocking.....	30
2.4.1. Conditions for transportation and stocking	30
2.4.2. Transport and stocking preparations.....	30
2.4.3. Transport and stocking	30
2.4.4. Transportní schéma / Transport schéma / Transport schneme.....	31
2.5. Activation.....	32
2.5.1. Machine working conditions	32
2.5.2. Band saw unpacking and assembling	32
2.5.3. Installation of the length stop for the material length setting	32
2.5.4. Attachment of the cooling liquid tub	34
2.5.5. Assembly of the hand wheel	34
2.5.6. Machine installing and leveling.....	35
2.5.7. Putting into operation of the hydraulic unit.....	35
2.5.8. Filling the reservoir with hydraulic oil.....	37
2.5.9. Kotevní plan / Verankerungsplan / Grounding plan	38
2.5.10. Electrical connection.....	39
2.5.11. Check the direction of the saw band	39
2.5.12. Inspection of the connection to the electrical network	40
2.5.13. Filling of the cooling system.....	40
2.5.14. Machine functions check	40
2.6. Machine disposal after lifetime	40
2.7. Saw band	41
2.7.1. Saw band size	41
2.7.2. Selection of the saw band tooth system	41
2.7.3. Saw band running-in	41
3. OVLÁDÁNÍ STROJE / MACHINE CONTROL / BEDIENUNG DER MASCHINE ..	45
3.1. Starting the band saw and switching on the safety circuits	47
3.2. Control elements.....	48
3.3. Machine control	50
3.3.1. Semiautomatic cycle	50
3.3.2. Setting of the material length	52
3.3.3. Setting of the cutting angle.....	53
3.3.4. Setting of the optimal span of the guiding cubes	56
3.3.5. Cutting speed adjustment	56
3.3.6. Speed adjustment of the arm lowering	56
3.3.7. Setting the type of cooling.....	57
3.3.8. Pressure adjusting to the cut.....	57
3.3.9. Laserliner – optional accessory	59
3.3.10. Device for regulation of clamping pressure (optional accessory).....	60
3.4. Material insertion	62
3.4.1. Selecting means of manipulation	62
3.4.2. Insertion.....	62

3.4.3. Bundle material cutting	62
--------------------------------------	----

4. ÚDRŽBA STROJE / MACHINE MAINTENANCE / WARTUNG.....**63**

4.1. Saw band dismantling.....	65
4.2. Saw band installation.....	67
4.3. Saw band stretching and inspection.....	70
4.3.1. Saw band stretching.....	71
4.3.2. Saw band inspection.....	71
4.4. Adjustment	73
4.4.1. Saw band run adjustment	73
4.4.2. Hard metal guides adjustment on the machine	73
4.4.3. Guide cube adjustment.....	74
4.4.4. Brush adjustment.....	75
4.4.5. Adjusting the limit switch of the saw band stretching.....	76
4.4.6. Saw frame lower position stop adjustment	77
4.4.7. Adjustment of the limit switch of saw frame lower stop.....	78
4.4.8. Adjustment of a throttle valve.....	79
4.5. Cooling agents and chip disposal	80
4.5.1. Coolant inspection	80
4.5.2. Cooling liquid preparation	81
4.5.3. Chips disposal	81
4.6. Gearbox oils and greases	82
4.6.1. Gearbox oils	82
4.6.2. Lubrication greases	83
4.6.3. Lubrication.....	83
4.6.4. Hydraulic oils	84
4.6.5. Hydraulic unit service.....	85
4.7. Machine cleaning.....	86
4.8. Adjustment of the regulating pressure to the cut	87
4.9. Worn pieces replacement	88
4.9.1. Hard metal guides replacement	88
4.9.2. Saw band guiding rollers replacement	89
4.9.3. Worn brush replacement.....	90
4.9.4. Stretching wheel replacement.....	91
4.9.5. Driving wheel replacement.....	93
4.9.6. Cooling pump replacement.....	94

5. ZÁVADY / TROUBLESHOOTING / STÖRUNGEN**96**

5.1. Mechanical problems.....	98
5.2. Electric problems	101
5.3. Hydraulic problems	103

6. SCHÉMATA / SCHEMAS / SCHEMATICS**106**

6.1. Elektrická schémata / Elektroschemas / Wiring diagrams	108
6.1.1. 3×400 V + PE, 50 Hz.....	108
6.2. Hydraulické schéma Hydraulisches Schéma Hydraulic diagram	129

7. VÝKRESY SESTAV PRO OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ / ZEICHNUNGEN FÜR BESTELLUNG DER ERSATZTEILE / DRAWING ASSEMBLIES FOR SPARE PARTS ORDER**131**

7.1. Ergonomic 320.258 DGH.....	132
7.2. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ergonomic 320.258 DGH	133
7.3. Ergonomic 320.258 DGH.....	134
7.4. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ergonomic 320.258 DGH	135
7.5. Chlazení / Cooling / Kühlung	136
7.6. Kusovník / Piece list / Stückliste - Chlazení / Cooling / Kühlung	137
7.7. Odměřování/ Measuring/ Gehrungsmessung.....	138
7.8. Kusovník / Piece list / Stückliste - Odměřování/ Measuring/ Gehrungsmessung	139
7.9. Vana/ Tank/ Wanne	140
7.10. Podstavec/ Base/ Untersatz	142
7.11. Kusovník / Piece list / Stückliste –	143
Podstavec/ Base/ Untersatz.....	143
7.12. Konzola otočná/ Turnable consol/ Drehkonsole	144
7.13. Kusovník / Piece list / Stückliste –	145
Konzola otočná/ Turnable consol/ Drehkonsole	145
7.14. Kartáč/ Brush/ Bürste	147
7.15. Rozvaděč elektro / Electro distributor / Schaltschrank	148
7.16. Ovládací panel / Control panel / Bedienpult.....	150
7.17. Kusovník / Piece list / Stückliste Ovládací panel / Control panel / Bedienpult151	
7.18. Rameno/ Saw arm/ Sägerahmen	152

7.19.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	153
	Rameno/ Saw arm/ Sägerahmen	153
7.20.	Rameno/ Saw arm/ Sägerahmen	154
7.21.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	155
	Rameno/ Saw arm/ Sägerahmen	155
7.22.	Pohon/ Drive/ Antrieb	156
7.23.	Pohon/ Drive/ Antrieb	157
7.24.	Vedení pásu/ Belt guide/ Sägebandführung	158
7.25.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	159
	Vedení pásu/ Belt guide/ Sägebandführung	159
7.26.	Kostka vodící/ Lead cube/ Führungsklotz	160
7.27.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	161
	Kostka vodící/ Lead cube/ Führungsklotz	161
7.28.	Kostka vodící/ Lead cube/ Führungsklotz	162
7.29.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	163
	Kostka vodící/ Lead cube/ Führungsklotz	163
7.30.	Napínání/ Tensioning/ Spannung	164
7.31.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	165
	Napínání/ Tensioning/ Spannung	165
7.32.	Válec zvedací/ Lifting cylinder/ Hebezylinder	166
7.33.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	167
	Válec zvedací/ Lifting cylinder/ Hebezylinder	167
7.34.	Doraz/ Stop piece/ Anschlag	169
7.35.	Stůl/ Table/ Tisch	170
7.36.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	171
	Stůl/ Table/ Tisch	171
7.37.	Svěrák/ Vice/ Schraubstock	172
7.38.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	173
	Svěrák/ Vice/ Schraubstock	173
7.39.	Válec/ Roller/ Zylinder	174
7.40.	Kusovník / Piece list / Stückliste –	175
	Válec/ Roller/ Zylinder	175
7.41.	Doraz/ Stop piece/ Anschlag	176

8. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/ OPTIONALE ZUBEHÖR/ OPTIONAL ACCESSORIES 177

8.1.	Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung	178
8.2.	Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung	179
8.3.	Kusovník / Piece list / Stückliste – Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung	180
8.4.	Ovládací panel / Control panel / Bedienpult	181
8.5.	Kusovník / Piece list / Stückliste – Ovládací panel / Control panel / Bedienpult .	182

6. Schéma / Schemas / Schematics

Schématas
Schemas
Schematics

**6.1. Elektrická schémata / Elektroschemas / Wiring
diagrams**

6.1.1. 3x400 V + PE, 50 Hz

	BOMAR s.r.o. Těžební 1236/1 627 00 Brno Czech republic	Ergonomic 320.258 (D)GH ES-ER30F-201/202-V4.1	3x400V + PE, 50 Hz	Wiring diagram	3x400V + PE, 50 Hz / Start page / Seite 1 Nächste Seite / Next page / Seite 2 Vorige Seite / Previous page / Seite 3 Zurück zur Dokumentübersicht / Back to document overview
	Document date: 21.9.2017 Document version: 3x400V + PE, 50 Hz Language: Czech Document ID: ES-ER30F-201/202-V4.1 Sheet 1 of 20	Document date: 21.9.2017 Document version: 3x400V + PE, 50 Hz Language: Czech Document ID: ES-ER30F-201/202-V4.1 Sheet 1 of 20	Document date: 21.9.2017 Document version: 3x400V + PE, 50 Hz Language: Czech Document ID: ES-ER30F-201/202-V4.1 Sheet 1 of 20	Document date: 21.9.2017 Document version: 3x400V + PE, 50 Hz Language: Czech Document ID: ES-ER30F-201/202-V4.1 Sheet 1 of 20	

Ergonomic 320.258 (D)GH

Wiring diagram

ES-ER30F-201/202-V4.1

3x400V + PE, 50 Hz

Bomar, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno
Czech republic



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
/1	Úvodní strana / Start page / Startseite	12.9.2017
/2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	12.9.2017
/3	Kusovník artikelů / Parts list / Artikelstückliste	12.9.2017
/3.a	Kusovník artikelů / Parts list / Artikelstückliste	12.9.2017
/3.b	Kusovník artikelů / Parts list / Artikelstückliste	12.9.2017
/3.c	Kusovník artikelů / Parts list / Artikelstückliste	12.9.2017
/3.d	Kusovník artikelů / Parts list / Artikelstückliste	12.9.2017
/4	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	9.2.2017
/4.a	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	23.11.2016
/5	Ovládací panel OP1 / Control panel OP1 / Bedienpult OP1	12.9.2017
/6	Silová část / Power part / Feld partie	12.9.2017
/7	Připojení motorů / Motors connection / Anschluss Motor	12.9.2017
/8	Tlačítka / Buttons / Tasten	12.9.2017
/9	Ovládací část / Control device / Steuereinheit	12.9.2017
/10	Hydraulika / Hydraulics / Hydraulik	12.9.2017
/11	Výška ramene / Arm height / Schulterhöhe	12.9.2017
/12	Bezpečnostní obovocí / Safety circuit / Sicherheitsenschaltung	12.9.2017
/13	Řídící systém / Control system / Steuersystem	12.9.2017
/14	SynchFree	12.9.2017
/15	Příslušenství / Accessories / Zubehör	12.9.2017

1	BOMAR, s.r.o. Těšínská 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Příslušenství/Vzácinek: Ergonomic 320.258 (D)GH	Název stránky/Name page/Nameseite: Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	Cílové dok./Doc. No./Anzahl der Dokumente: ES-ER301F-01/202-v4.1 Neufabrik/Pnew supply/Einführung Zpětvráva/Processed /Rück verarbeitet/ Datum/Dates/Datum:	ES-ER301F-01/202-v4.1 3x60W / P, 50 Hz 12.9.2017	List/Page/ Seite: 2 List/Pages/ Seiten: 20
---	---	--	--	---	--	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Ornačení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsschalter 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/12.6
-CU1	Řídící systém SMA 3.X Control unit SMA 3.X Die Steuerereinheit SMA 3.X	SMA 3.X	BOMAR s.r.o.	91.995.222	1	/13.0
-M1	Čerpadlo chlazení Cooling pump Kühlpumpe	PJ/Z-50W	Battipav SRL	91.020.019	1	/7.1
-SN1	Odměřování polohy Position measuring	DH-RAM	Bonar	262.012	1	/11.5
-SA1	Hlavice s otáčivým přepínačem - 4 polohy Head with rotary switch - 4 positions Kopf mit Drehschalter - 4 Positionen	M22 - WRK4	EATON	91.050.087	1	/8.6
-FU1	Pojistka trubicková - 4A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 4A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 4A / 250V, langsam, 5x20	T4A/250V	ESKA	91.230.015	1	/6.8
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s.	91.283.015	1	/7.8
-RP2	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s.	91.283.015	1	/11.5
-M3	Asynchronní motor 1.5kW, 4P, 3x230/400V Asynchronous motor 1.5kW, 4P, 3x230/400V Asynchronomotor 1.5kW, 4P, 3x230/400V	TM2 90 4L B14-C140	EMp s.r.o.	91.001.217	1	/7.4
-RP1	Head of potentiometer 24mm Leiter Potentiometer 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.050.063	1	/7.8
-RP2	Head of potentiometer 24mm Leiter Potentiometer 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.050.063	1	/11.5
+OP1	Nálepka ovládacího panelu Sticker control panel Aufkleber Bedienfeld	31.EZ2530-604	ING. MILAN VRÁNA	31.EZ2530-604	1	/5.1

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

2

BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Příslušenství/ Ergonomic 320.258 (D)GH	Návštěvky/Name page/Nameseite: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelliste
--	---	--

Cílo doč./Doc. No/Artikel der Dokumente:	ES-ER301-2012/202-V4.1
Návštěvky/Příslušenství/Einführung:	3x200V / P, 50 Hz
Zpracování/Processed / Hat verarbeitet:	
Datum/Datum/:	12.9.2017
Lst/Paper:	20
Síť/Series:	3
Síť/Series:	20

Schématika
Schematas
Schematics

Kusovník artiklů / Parts list / Stickliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-RCF2	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Abgleitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.2
-RCF11	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Abgleitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/6.5
-RCF12	Filtr RFC vývodový Efficient RFC filter Abgleitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/6.7
-FA1	Teplné relé - 1A Thermal relay - 1A Thermorelais - 1A	T16-1,0	ABB	91.050.022	1	/7.3
-FU1	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THS15U	WIELAND	91.251.102	1	/6.8
-FU2	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THS15U	WIELAND	91.251.102	1	/7.1
-FU2	Pojistka trubičková - 700mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 700mA/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 700mA / 250V, langsam, 5x20	T700mA/250V	ESKA	91.230.069	1	/7.1
-FU3	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THS15U	WIELAND	91.251.102	1	/7.1
-FU3	Pojistka trubičková - 700mA/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 700mA/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 700mA / 250V, langsam, 5x20	T700mA/250V	ESKA	91.230.069	1	/7.1
-HL1	Signální LED bílá na adaptér White LED light for adapter Weißes LED-Licht für Adapter	M22-LED-W	EATON	91.061.034	1	/12.6
-KM1	Minitykáč - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW/400V, 3P	B65-30-10-1.7-71	ABB	91.040.048	1	/9.5
-KM11	Minitykáč 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischütz 4kW/400V	B65-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/12.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3

BOMAR, s.r.o.
Těřeň 1236/1
CZ 627 00, Brno

Stručný katalog/Linecard:
Ergonomic 320.258 (D)GH

Název stránky/Name page/Nameseite:
Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste

Číslo cíku/Doc. No/Auswahl der Dokumente..:	ES-ER301-01/202/202/V4.1	List/Page/ Seite
Napájení/Power supply/Einspeisung:	3x400V PE, 50 Hz	List/Page/ Seite
Zpětnovazba/Feedback/Einführung:	/Není, většina hermetická	List/Page/ Seite
Datum/Date/Datum:	12.9.2017	List/Page/ Seite

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Ornažení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-KM12	Minischutz 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V	B6S-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/12.8
-UP1	Signálka LED červená na adaptér Red LED light for Adapter Red LED-Licht für Adapter	M22-LED-R	EATON	91.061.027	1	/9.4
-PA1	Pojistkový odpojovač E90 - 2P Fuse disconnector E-90 - 2P Sicherungsstecker E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/6.4
-PA2	Pojistkový odpínací pro valcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinsets - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/7.4
-QS1	Rukojet' odpínací - černá Handle switch - black Griffschalter - schwarz	OHBS3RH	ABB	91.180.016	1	/6.1
-QS1	3 polohy odpnáč, 16A Disconnecter - 3P, 16A Trennschalter - 3P, 16A	OT16FT3	ABB	91.170.018	1	/6.1
-QS1	Kryt svorek Terminal shroud Klemmenabdeckung	OTS40T3	ABB	91.170.017	1	/6.1
-RE1	Patice pro relé CR-P Plug-in relay CR-P Stecken Sie in Relais CR-P	CR-P024DC2	ABB	91.051.049	1	/9.7
-RE1	Patice pro relé CR-P Relay socket Relaissocket	CR-PSS	ABB	91.051.048	1	/9.7
-RE2	Patice pro relé CR-P Plug-in relay CR-P Stecken Sie in Relais CR-P	CR-P024DC2	ABB	91.051.049	1	/9.6
-RE2	Patice pro relé Relay socket Relaissocket	CR-PSS	ABB	91.051.048	1	/9.6
-RP1	Svorka rychloupínací Fastconnect clamp Fast Connect Klemme	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/7.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a

BOMAR s.r.o. Těšnov 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stojí/Padne/Maschine: Ergonomic 320.258 (D)GH
Návrh/stavby/Name page/Návrhseite: Návrhovník artiklu / Parts list / Artikeldokumente:	ES-ER301-2612/2017 1/4, V4 3x200V, P, E, 50 Hz Zpracování/Preprocessing: Zpracování/Preprocessing: /Hat verarbeitet/ Datum/Datum/Datum: : 12.9.2017

Cíl doček/Doc. No/Nummer der Dokumente:	ES-ER301-2612/2017
Návrh/stavby/Name page/Návrhseite:	1/4, V4
Zpracování/Preprocessing: Zpracování/Preprocessing: /Hat verarbeitet/ Datum/Datum/Datum: :	3x200V, P, E, 50 Hz
Lisk/Paper: Schemat: Schéma: Schematics	20 12.9.2017

Schématika
Schematics

0	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-RP2	Svorka nychloupnací Fast Connect Klemm	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/11.5
-SA1	Kontaktní blok - 1NC Contact block - 1NC Kontaktblock - 1NC	M22-K01	EATON	91.061.024	1	/7.6
-SA1	Upevnovací adaptér Mounting adapter Montageadapter	M22-A4	EATON	91.061.045	1	/8.6
-SA1	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	3	/8.6
-SB1	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/8.1
-SB2	Hlavice dvoulistička bílá/černá start/stop Double button head white/black start/stop Doppelrundkopf weiß/schwarz Start/Stopp	M22-DDL-WS-GB1/GB0	EATON	91.060.034	1	/8.2
-SB2	Upevnovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/8.2
-SB3	Upevnovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/8.4
-SB3	Hlavice načítká - černá Head button - black Kopftaste - schwarz	M22-D-S	EATON	91.060.035	1	/8.4
-SB3	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	3	/8.4
-SB4	Upevnovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/12.7
-SB4	Hlavice proskleněného načítká žlutá Yellow transparent switch Leiter beleuchtet gelbe Taste	M22-DL-Y	EATON	91.060.053	1	/12.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

BOMAR, s.r.o. Těšební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stručný katalog/Vaccine: Ergonomic 320.258 (D)GH	Název stránky/Name page/Name seit: Kusovník artiklu / Parts list / Artikelstückliste	Číslo cíku/Doc. No/Auswahl der Dokumente: ES-ER301-01/202/204.1
		Napájení/Power supply/Energieleitung: 3x600V PE, SG HF	Napájení/Power supply/Energieleitung: 3x600V PE, SG HF

Zpracováno/Processed / Hat. verarbeitet:
12.9.2017

Datum/Date/Datum:
12.9.2017

List/Page/
Seite

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Ornačení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SB500	Total stop - hlavice + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNO Not-Aus-Plizz - Taster + 3 xNC	YW-B-V4E02R	IDEC	91.050.084	1	/12.4
-SB500	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDEC	91.051.044	1	/8.3
-TR1	Toroidal transformátor - 400V/230V/20V 3,5A 185VA Toroidal transformer - 400V / 230V / 20V 3,5A 185VA Ringkerntransformator - 400V / 230V / 20V 3,5A 185VA	400V/230V/20V 3,5A 185VA	KARBAN s.r.o.	91.080.041	1	/6.6
-SQ3	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitsschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/12.4
-PA1	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	2	/6.4
-PA2	Pojistka válcová - 6A, 10x38, rychlá Tube fuse - 6A, 10x38, fast Rohrsicherung - 6A, 10x38, schnell	PV10 6A gG	OEZ	91.231.002	3	/7.4
-SQ1	Koncový spínač - 1NC+1NO Limit switch - 1NC+1NO Endschalter - 1NC+1NO	DAN-4A31	OMRON	91.173.007	1	/9.1
-SQ2	Koncový spínač - 1NC+1NO Limit switch - 1NC+1NO Endschalter - 1NC+1NO	DAN-4A31	OMRON	91.173.007	1	/9.3
-FM1	Frekvenční měnič - 1,5kW, 3x400VAC Frequency converter - 1,5kW, 3x400VAC Frequenzumrichter - 1,5kW, 3x400VAC	VFD015EL43A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.122	1	/7.4


The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.c


BOMAR, s.r.o. Těšební 123/6/1 CZ 627 00, Brno	Stojí/Přadlo/Maschine: Ergonomic 320.258 (D)GH	Návod stránky/Name page/Norme seZNámek: Kusovník artiklu / Parts list / Artikeldokumente:
---	---	--

Cíle dokumentu:	ES-ER301-2012/2012-1
Název dokumentu:	3x000V_P_E_50_Hz
Zpracovatel:	HAT verze/verze:
Datum/Datum:	12.9.2017
Soubor:	20

Schématika
Schematas
Schematics




3.d	BOMAR, s.r.o. Těšnov 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/výrobek/Vaccine: Ergonomic 320.258 (D)GH	Název stránky/název stranek: Rozmístění prvek v rozvodníku R1 / Placierung der Elemente im Schaltschrank R1 /	Číslo cíle/Doc. Nro/Anzahl der Dokumente: Nejdřív/Power/Empfehlung/ Zpracovává/Processed /Satz vertrieben/ Datum/Datum/Datum:	ES-ER30F-01/202.v4.1 3x60W / PE_50 Hz/ 9.2.2017	List/Page/ Seite 4 List/Page/ Seite 20
-----	---	--	---	--	---	---




9
8
7
6
5
4
3
2
1
0


+OP1




4.a




3x400V, 50Hz	Max. piedziedne jistjén 16A Max.vorschaltisicherung 16A Max.pretisse 16A	BOMAR S.r.o. Třebíč 1236/1 CZ 627 00, Brno	stroj/vadnice/váhačina: Ergonomic 320.258 (D)GH	Název stránky/název page/Name seitne: Slovenská časť / Power part / Feld partie	číslo dok./Doc. No/Aktuální der Dokumente.: Napojení/Power supply/Einspeisung- Zpracování/Processed / Hat verarbeitet: Datum/Datum: 12.9.2017	listu/Page/ Seite: 6 listu/Page/ Seite: 20
--------------	--	--	---	--	---	---




BOMAR, s.r.o. Těšnov 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Přístroj/Vzácne: Ergonomic 320.258 (D)GH	Název stránky/Name page/Name seit: Připojení motorů / Motors connection / Anschluss Motor	Číslo cíku/Doc. Nr/Aufzahl der Dokumente: Nejdříve/Power/Empfehlung Zpracováno/Processed /Hat vereinbart: Datum/Datum: 12.9.2017	ES-ER301-01/202/v4.1 3x400V / PE, 50 Hz	List/Page/ Seite: 7
				Datum/Date/Datum: 12.9.2017	



Ergonomic 320.258 (D)GH	Stroj/entzadlo/Beležka/Beležky/Beležky	Tlačítka / Buttons / Taster	Návěstidlo/Beležka/Beležky/Beležky	Zadní pohled na dveře/Beležky/Beležky	Cílové Distance/Beležky/Beležky
BOMAR, s.r.o. Tábor, 326 10, Brno CZ 697 00, Brno	Stroj/entzadlo/Beležka/Beležky	STOP	No/zvezdová zástrívka, ESoft	Ačtunach unstan schalt	Rameno dolu/výške












Schéma Schemas Schematics








 <p>BOMAR s.r.o. Těšná 1236/1 CZ 627 00, Brno</p>	<p>Název stránky/název pageName ze souboru:</p> <p>Ergonomic 320.258 (D)GH</p> <p>Systém/název/název machine:</p> <p>SynchFree</p>	<p>Cíle dokumentu/Objektu/Nařízení/Oficiální dokument:</p> <p>ES-EER-301-2012/2014-1</p> <p>Název/fází/Power supply/Einspeisung:</p> <p>3x300V / PE, 50 Hz</p> <p>Zpracováno/Processed /Háj výrobcem:</p> <p></p> <p>Datum/Datum:</p> <p>12.2.2017</p>	<p>List/Page/ Strana:</p> <p>14</p>
---	--	--	--



BOMAR, s.r.o. Těřeňská 123/6/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Pachmeier/Vacoline: Ergonomic 320.258 (D)GH	Název stránky/Name page/Nameseite: Příslušenství / Accessories / Zubehör	Číslo dok./Doc. No/Auswahl der Dokumente: Nejnovější/Power supply/Energieleitung Zpět/vraca/Processed /Rück- verarbeitet:	ES-ER301-01/2022/v4.1 3600V / PE, 50 Hz	List/Page/ Seite: 15
			Datum/Date/Datum:	12.9.2017	Seite: 20

6.2. Hydraulické schéma Hydraulisches Schéma Hydraulic diagram

Schémata
Schemas
Schematics



Základní technické parametry
Technische Spezifikation
Technical specification

Typ /Type /Type	
Ergonomic 320.258 DGH, 340.278 DGH, HBS 250 HA	
Hydraulický agregát / Hydroaggregat / Hydro aggregat	
HYTOS 92.001.040 (738-1013), TYP: SMA04-33/11.0-A-12LS.FD-1013/02400	
HYKOM 92.001.040, TYP HAH 11-4, 6/30-0,25-1	
Neuvezené světlosti / Unerwähnt Lichtbreite/ Unlisted inside diameters	JS6
Výstupní šroubení / Ausgangsschraubung/ Output screwing	G1/4"
P_{max}	3 Mpa
Q	4,3 dm ³ /min
n	1395 ot./min
P	0,25 kW


ERGONOMIC 320.258 DGH
FLOTT HBS 250 HA

Poz.	Název položky		ks
Pos.	Bezeichnung		Menge
Pos.	Item		Pcs.
1	Nádrž / Behälter / Tank	12 dm3	1
2	Elektromotor / Elektromotor / Electromotor	MA-AL71, 0,25kW 400/230V, 50Hz	1
3	Hydrogenerátor / Hydraulikgenerator / Hydrogenerator	P2-3, 3L.65017 3,3 cm3/rmp	1
4	Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve	VJZH-06-005-G1/4	1
5	Přepouštěcí ventil / Bypaßventil / By pass valve	VPP2-04/S-6 (3MPa)	1
6	Sací filtr / Saugfilter / Suction filter	2SF 56/48-0,063 63 µm	1
7	Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard	HYKOM: RPEK1-03G2R111/02400E1K1 HYTOS: MD1L-TA/10N-D24K1 24V DC	1
8	Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard	HYKOM: RPEK1-03G3Z11/02400E1K1Z2 HYTOS: MD1L-TA/10N-D24K1 24V DC	1
9	Nalévací zátka / Stopfen / Fill stopper	L1.0406-101	1
10	Kostka ventilu/ Würfel Ventil / Valve cube	92.153.071	1
10.1	Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard	Sedlový/ Gabled TOTAL STOP	1
10.2	Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard	Sedlový/ Gabled Rychloposuv/ Schnell Eilgang/ Speed movement	1
10.3	Škrťící ventil / Drosselventil / Throttle-valve	Jehlový/ Needle/ Nadel	1
11	Kostka regulace / Regulationklotz / Regulation cube	251.218	1
12	Válec zvedací / Hebezylinder / Lifting cylinder	2-CINNY	1
13	Válec svěráku / Schraubstockzylinder / Vice cylinder	1-CINNY	1

7. Výkresy sestav pro objednání náhradních dílů / Zeichnungen für Bestellung der Ersatzteile / Drawing assemblies for spare parts order

- Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. practix Ergonomic 320.258 DGH), výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 1999).
- In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B. Ergonomic 320.258 DGH), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999).
- For spare parts order, you must always to allege: type of machine (for example Ergonomic 320.258 DGH), serial number (for example 125, see cover page) and year of construction (for example 1999).

7.1. Ergonomic 320.258 DGH



UPINANÍ HORNÍ: 201.ER2514-110


MATEV ŠESTAVY PILA PASOUA	CÍLOVÝ ŠESTAVY 201.ER250-600	SROU ERG 258 DGH
Konservovač: MUSIL	Datum: 16. 06. 2017	
BOMAR, s.r.o.	Merítka:	1:10

7.2. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ergonomic 320.258 DGH

Cislo sestavy 201.ER250-600	Ver. 3	Nazev sestavy PILA PASOVA/BAND SAW/BANDSAGE	Poz.	Objednací cislo	Nazev položky	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.0506-000	2	1	201.06.4-200	CHLAZENI / COOLING / KÜHLUNG	0	ODMEROVANI / MEASURING / GEMEHRUNGSMESSUNG	-	-
2	201.06.4-200	0	2	201.ER251-110 (3)	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ	0	VANA / TANK / WANNE	-	-
3	201.ER251-302	2	3	201.ER252-100	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKOHNSOLE	0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKOHNSOLE	-	-
4	201.ER252-100	0	4	201.ER2530-010 (3)	ROZVADEC ELEKTRO / ELECTRO DISTRIBUTOR / SCHALTSCHRANK	0	ROZVADEC ELEKTRO / ELECTRO DISTRIBUTOR / SCHALTSCHRANK	-	-
5	201.ER2530-010	0	5	201.ER254-600	RAMENO / SAW ARM / SÄGERAHMEN	0	VALEC ZVEDACI / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER	-	-
6	201.ER254-600	0	6	201.ER257-310	VALEC ZVEDACI / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER	0	DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG	-	-
7	201.ER257-310	0	7	201.ER259-120	STUL / TABLE / TISCH	0	STUL / TABLE / TISCH	-	-
8	201.ER259-120	0	8	201.ER259-600	STITEK TYPONY / MACHINE LABEL / MASCHINE SCHILD	0	STITEK TYPONY / MACHINE LABEL / MASCHINE SCHILD	P 0.5x65	-
9	201.ER259-600	0	9	30.ER299-601	HADICE / HOSE / SCHLAUCH	0	HADICE / HOSE / SCHLAUCH	PG29	-
10	30.ER299-601	0	10	41.001.004 (2)	HADICE / HOSE / SCHLAUCH	0	HADICE / HOSE / SCHLAUCH	PG36	-
11	41.001.004	0	11	41.001.005	VYVODKA / BLUSHING / TÜLLE	0	VYVODKA / BLUSHING / TÜLLE	VYVODKA	-
12	41.001.005	0	12	91.071.004	MATICE / NUT / MUTTER	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE	-
13	91.071.004	0	13	91.072.007	AGREGAT HYDRAULICKY / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT	0	AGREGAT HYDRAULICKY / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT	S001-716-1	-
14	91.072.007	0	14	99.900.040	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	1
15	99.900.040	0	15	99.900.045	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	2
16	99.900.045	0	16	99.900.053	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	1
17	99.900.053	0	17	99.900.068	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	4
18	99.900.068	0	18	99.901.032	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	1
19	99.901.032	0	19	99.901.091	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	1
20	99.901.091	0	20	1.ZRUS.AGREGAT HYDRAULICKY 92.001.040 A NAHR.92.001.120. 155/ZM222 21.7.2016 SLEZACKOVA	ZRUS.AGREGAT HYDRAULICKY 92.001.040 A NAHR.92.001.120. 155/ZM222 21.7.2016 SLEZACKOVA	1	2.ZRUS.PODSTAVEC 201.ER2530-100 A NAHR.201.ER251-600,PRID.HADICE 41.001.004. 155/ZM201 9.9.2016 SLEZACKOVA	ZRUS.PODSTAVEC 201.ER2530-100 A NAHR.201.ER251-600,PRID.HADICE 41.001.004. 155/ZM201 9.9.2016 SLEZACKOVA	3
21	1.ZRUS.AGREGAT HYDRAULICKY 92.001.040 A NAHR.92.001.120. 155/ZM222 21.7.2016 SLEZACKOVA	0	21	0	3.ZRUS.PODSTAVEC 201.ER2530-100 A NAHR.201.ER251-600 A NAHR.201.ER251-110,ZRUS.OVLADACI PANEL 201.ER2530-600 A NAHR.ROZVADEC 201.ER2530-010.	0	0	0	0
22	0	0	22	0	0	0	0	0	0

Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title>Name der Baugruppe; Rozmer/Size/Abmessung
 Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title>Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.3. Ergonomic 320.258 DGH




7.4. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ergonomic 320.258 DGH

Cislo sestavy 201.ER250-600	Ver. 3	Nazev sestavy PILA PASOVA/BAND SAW/BANDSAGE	Poz.	Objednací cislo	Nazev položky	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.0506-000	2	1	CHLAZENI / COOLING / KÜHLUNG		2	CHLAZENI / COOLING / KÜHLUNG		1
2	201.06.4-200	0	1	ODMEROVANI / MEASURING / GEMEHRUNGSMESSUNG		0	ODMEROVANI / MEASURING / GEMEHRUNGSMESSUNG		1
3	201.ER251-110 (3)	0	2	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ		0	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ		1
4	201.ER251-302	2	2	VANA / TANK / WANN		2	VANA / TANK / WANN		1
5	201.ER252-100	0	3	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKOLOSSLE		0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKOLOSSLE		1
6	201.ER2530-010 (3)	0	4	ROZVADEC ELEKTRO / ELECTRO DISTRIBUTOR / SCHALTSCHEIBANK		0	ROZVADEC ELEKTRO / ELECTRO DISTRIBUTOR / SCHALTSCHEIBANK		1
7	201.ER254-600	0	5	RAMENO / SAW ARM / SÄGERAHMEN		0	RAMENO / SAW ARM / SÄGERAHMEN		1
8	201.ER257-310	0	6	VALEC ZVEDACI / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER		0	VALEC ZVEDACI / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER		1
9	201.ER259-120	1	7	DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG		1	DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG		1
10	201.ER259-600	0	8	STUL / TABLE / TISCH		0	STUL / TABLE / TISCH		1
11	30.ER299-601	0	9	STITEK TYPONY / MACHINE LABEL / MASCHINE SCHILD		0	STITEK TYPONY / MACHINE LABEL / MASCHINE SCHILD		1
12	41.001.004 (2)	0	10	HADICE / HOSE / SCHLAUCH		0	HADICE / HOSE / SCHLAUCH		1
13	41.001.005	0	11	HADICE / HOSE / SCHLAUCH		0	HADICE / HOSE / SCHLAUCH		1
14	91.071.004	0	12	VYVODKA / BLUSHING / TÜLLE		0	VYVODKA / BLUSHING / TÜLLE		1
15	91.072.007	0	13	MATICE / NUT / MUTTER		0	MATICE / NUT / MUTTER		1
16	92.001.120 (1)	0	14	AGREGAT HYDRAULICKY / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT		0	AGREGAT HYDRAULICKY / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT		1
17	99.900.040	0	15	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
18	99.900.045	0	16	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		2
19	99.900.053	0	17	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
20	99.900.068	0	18	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		4
21	99.901.032	0	19	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
22	99.901.091	0	20	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1

1. ZRUS. AGREGAT HYDRAULICKY 92.001.040 A NAHR. 92.001.120. 155/ZM222 21.7.2016 SLEZACKOVA
 2. ZRUS. PODSTAVEC 201.ER2530-100 A NAHR. 201.ER251-600, PRID.HADICE 41.001.004. 155/ZM201 9.9.2016 SLEZACKOVA
 3. ZRUS. PODSTAVEC 201.ER251-600 A NAHR. 201.ER251-110, ZRUS. OVLADACI PANEL 201.ER2530-600 A NAHR. ROZVADEC 201.ER2530-010.
 072/ZM148 16.6.2017 SLEZACKOVA

Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Position/Position;
 Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.5. Chlazení / Cooling / Kühlung



NAZEV SESTAVY CHLAZENÍ	CISLO SESTAVY 201.0506-100	STROJ ERGO250
 BOMAR...	Konstruoval: NEUMANN	
	Datum: 10. 05.2017	
	Meritko: 1:5	


7.6. Kusovník / Piece list / Stückliste - Chlazení / Cooling / Kühlung

Cislo sestavy 201.0506-100	Ver. 5	Nazev sestavy CHLAZENÍ/COOLING/KÜHLUNG
<hr/>		
Poz.	Objednací cislo	Ver.
1	30.8006-501 (5)	1 VIKO / COVER / DECKEL
2	42.020.003	0 HADICE / HOSE / SCHLAUCH
3	90.001.25.076 (4)	0 SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE
4	90.100.55.004 (4)	0 MATICE / NUT / MUTTER
5	90.152.50.001 (4)	0 POD. VEJEROVÁ ZN /
6	91.020.035 (4)	0 CERPADLO CHLAZENÍ / COOLING PUMP / KÜHLMITTEL PUMPE
7	94.202.020 (4)	0 REDUCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION
8	94.403.003	0 NADRZ / CONTAINER / BEHALTER

1.ZRUS.CERPADLO 91.020.005 A NAHR.91.020.019 ZRUS.VIKO 30.0506-201 A NAHR.30.8006-301 ZRUS.SOUČ.30.0506-003,
 90.100.55.004,94.202.005,42.020.001,99.260.001,94.202.002. 299/ZM274 12.11.2013 SLEZACKOVA
 2.PRIDANO SITO 30.8006-002. 024/ZM100 27.4.2016 SLEZACKOVA
 3.ZRUSEN.DRZAK 30.8006-002 A NAHR.30.ER251-014. 155/ZM281 16.9.2016 SLEZACKOVA
 4.ZRUS.CERPADLO 91.020.019 A NAHR.91.020.035 ZRUS.VIKO 30.8006-301 A NAHR.30.8006-401 ZRUS.DRZAK 30.ER251-014,
 PRID.REDUKCE 94.202.020,4XPODLOZKA 6,4(90.152.50.001),4xMATICE M6(90.100.55.004),4xSROUB M6x18(90.001.25.076)
 12/ZM151 19.4.2017 SLEZACKOVA
 5.ZRUSENO VIKO 30.8006-401 A NAHR.30.8006-501. 127/ZM172 10.5.2017 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
 Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.7. Odměřování/ Measuring/ Gehrungsmessung



7.8. Kusovník / Piece list / Stückliste - Odměřování/ Measuring/ Gehrungsmessung

Cislo Sestavy 201.0614-200	Nazev sestavy ODMĚŘOVÁNÍ / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG	Ver. 0	Nazev položky ODMĚŘOVÁNÍ
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Nazev položky
1	30.0614-201	0	CEP / LUG / BOLZEN
2	30.0614-203	0	CLONA / CURTAIN / SCHÜRZE
3	30.0614-204	0	POUZDRO / SLEEVY / BÜCHSE
4	30.0614-208	0	SPROUB / BOLT / SCHRAUBE
5	31.0614-202	0	KRABICE / BOX / DOSE
6	90.002.2D.027	0	SPROUB STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE
7	90.011.27.019	0	SPROUB ZAPUSTNY / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE
8	90.014.50.004	0	SPROUB / BOLT / SCHRAUBE
9	90.100.55.003	0	MATICE / NUT / MUTTER
10	91.010.010	0	PRUCHODKA / LEADTHROUGH / DURCHFÜHRUNG
11	91.400.043	0	SENIMAC / SENSOR / SENSOR


Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Nazev položky/Volume title/Name der Baugruppe; Rozmer/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.9. Vana/ Tank/ Wanne

Cislo sestavy 201. ER251 - 302	Ver. 2	Nazev sestavy VANA / TANK / WANNE			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev polozky	Rozmer	Ks
1	30. ER251 - 304	0	SITO / SIEVE / GITTERWERK	Pix95	-
2	30. ER251 - 305	1	VANA / TANK / WANNE		-


1. PRIDAN KROUZEK 20x2(96.002.046), PODLOZKA 20(90.167.00.001), ZRUS.VANA 31.ER251-302. | A NAHR.30.ER251-305.
213.ZM177 9.6.2016 SLEZACKOVA

2.ZRUS.TRUBKA 30.ER251-303, PODLOZKA 90.167.00.001, KROUZEK 96.002.046. 265/ZM345 21.10.2016 SLEZACKOVA



Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Pos.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.10. Podstavec/ Base/ Untersatz



NÁZEV SESTAVY PODSTAVEC	CÍLOVÝ SESTAVY 201 ER25-110	STROU EGO 2500DS
Konstruoval:	MUSIL	
Datum:	19. 10. 2017	
Ver.:	1:5	




7.11. Kusovník / Piece list / Stückliste – Podstavec/ Base/ Untersatz

Cislo sestavy 201.FR251-110	Ver.- 	Nazev sestavy PODSTAVEC/BASE/UNTERSATZ			
Poz.	Objednací cislo	Ver.-	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.FR251-111	-	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ	-	-
2	30.FR251-604	-	DRZAK / HOLDER / HALTER	P4x110	-
3	91.071.005	0	PRUCHODKA / LEADTHROUGH / DURCHFÜHRUNG	-	-
4	91.071.015	0	VYVODKA / BUSHING / TÜLLE	-	-
5	91.072.008	0	MATICE / NUT / MUTTER	-	-
6	91.074.013 (1)	0	UCPAVKA / PLUG / STOPFEN	M25x1.5	-

I. PRIDANA UCPAVKA 91.074.013. 219/ZM315 | 8.10.2017 SLEZACKOVA

Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Polite (Poz.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Slack size/Abmessung

7.12. Konzola otočná/ Turnable consol/ Drehkonsole



NAZEV SESTAVY KONZOLA OTOCNA	CISLO SESTAVY 201_EK22-100	SROJ ER00250DGS
Konstruoval : MUSIL		
Datum : 05. 01. 2016		
Meritko : 33 : 100		




7.13. Kusovník / Piece list / Stückliste – Konzola otočná/ Turnable consol/ Drehkonsole

Cislo Sestavy 201.ER252-100	Ver. 0	Nazev sestavy KONZOLA OTOCNA/TURNABLE CONSOL/DREHKONSOLE			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.0704-100	0	KARTAC / BRUSH / BÜRSTE		1
2	30.0502-605	0	MERITKO / MEASURE / SKALA	P 0.5 x 15	1
3	30.0514-603	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 5x20	1
4	30.0702-012	0	VIAO / COVER / DECKEL	d 70	1
5	30.0702-013	0	SRoub / BOLT / SCHRAUBE	M8	1
6	30.8002-403	0	POUZDRO / SLEVE / BüCHSE	TR 70x5	1
7	30.ER252-101	0	KONZOLA OTOCNA / TURNABLE CONSOL / DREHKONSOLE		1
8	30.ER252-102	0	SEGMENT / SEGMENT / SEGMENT	P 8x105	1
9	30.ER252-103	0	SRoub / BOLT / SCHRAUBE	M12	1
10	30.ER252-114	0	KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE		1
11	90.001.25.046	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M10X20	1
12	90.001.25.057	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M12x25	4
13	90.003.20.010	0	SRoub STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELISCHRAUBE	SRoub M8x10	1
14	90.005.55.024	0	SRoub GHRANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SRoub M10x25	1
15	90.011.27.012	0	SRoub ZAPUSTNY / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SRoub M8x16	3
16	90.101.55.001	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE M8	1
17	90.101.55.002	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE M10	1
18	91.173.007	0	SPINAC KONCOVY / END SWITCH / ENDSCHALTER		1
19	95.300.002	0	LOZISKO KUZELIK / BEARING / LAGER	32008AX	2
20	96.001.018	0	TESNENI / SEALING / DICHTUNG		2

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung


7.14. Kartáč/ Brush/ Bürste

Cislo sestavy 201.0704-100	Ver. 0	Nazev sestavy KARTAC/BRUSH/BÜRSTE			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0104-022	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	HR 16x16	-
2	30.0104-029	0	HRDEL / SHAFT / WELLE	d 14	-
3	31.0104-031	0	KARTAC / BRUSH / BÜRSTE	PODLOZKA 10,5	-
4	90.150.50.006	0	PODLOZKA DIN125 / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	MATICE - M10	-
5	90.100.55.006	0	NUT / MUTTER	PODLOZKA 6,4	-
6	90.150.50.004	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	POJISTNY KROUZEK 6	-
7	95.800.001	0	KRÓUZEK POJIST.VNĚJS / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUßen	M6x25	-
8	90.001.25.019	0	SROUB IMBUS CERNENY / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE		




7.15. Rozvaděč elektro / Electro distributor / Schaltschrank

Cislo sestavy 201_ER2530-010		Ver. 0	Nazev sestavy ROZVADEC ELEKTRO/ELECTRO DISTRIBUTOR/SCHALTSCHRANK
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev polozky
1	201.0513-340	1	OVLADACI PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENTPULT
2	30.0513-304	4	PANEL / PANEL / PANEL
3	30_ER2530-011	0	ROZVADEC ELEKTRO / ELECTRO DISTRIBUTOR / SCHALTSCHRANK
4	30_ER2530-012	0	VIKO / COVER / DECKEL
5	91.071.022	0	VYVODKA / BUSHING / TÜLLE
6	91.072.016	0	MATICE / NUT / MUTTER



Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version: Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe: Pozice (Poz.)/Position/Position; Objednaci cislo/Order number/Fürchse ordernumber/Bestellnummer: Nazev polozky/Volume title/Name der Position: Rozmer/Size/Abmessung

7.16. Ovládací panel / Control panel / Bedienpult




7.17. Kusovník / Piece list / Stückliste Ovládací panel / Control panel / Bedienpult

Cislo Sestavy 201.0513-340	Ver. 	Nazev sestavy OVLADACI PANEL / CONTROL PANEL /BEDIENPULT			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0513-241	0	OVLADACI PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT		1
2	30.0513-320	0	NOHA / LEG / STANDER		1
3	30.0513-344 (1)	0	KRYT / COVER / ABDECKUNG	P x64	1
4	30.2814-607	2	DRZAK / HOLDER / HALTER		1
5	30.ER2530-308	(1)	DRZAK / HOLDER / HALTER	P 2x20	2
6	31.0513-404	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
7	90.013.27.001	0	SPRÚB / BOLT / SCHRAUBE	M4x8	6
8	90.100.55.004	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M6	2
9	90.150.50.002	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHE BE	PODLOŽKA 4.3	6
10	90.150.50.004	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHE BE	PODLOŽKA 6.4	2
11	92.152.001	0	VENTIL SKRTICÍ / CHOKE VALVE / DROSELVENTIL	VS01-04/R 2.5-0	1

1.ZRUS.DRZAK 30.9307-109 A NAHR.30.ER2530-308, PRID.KRYT 30.0513-344. 155/ZM365 10.11.2016 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.18. Rameno/ Saw arm/ Sägerahmen




7.19. Kusovník / Piece list / Stückliste – Rámeno/ Saw arm/ Sägerahmen

Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.ER255-020	0	POHON / DRIVE / ANTRIEB		–
2	201.ER255-110	(2)	POHON / DRIVE / ANTRIEB		–
3	201.ER256-200	–	VEDENI PASU / BELT GUIDE / SÄGEBAANDFÜHRUNG		–
4	201.ER258-000	0	NAPINANI / TENSIONING / SPANNUNG		–
5	30.0504-961	0	PAS PILONY / SAW BELT / SÄGEBAAND	29 0x25(7)x0.9	–
6	30.0704-038	0	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 1.5x60	–
7	30.0704-044	0	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 1.5x56	–
8	30.1814-011	2	DORZAK / HOLDER / HALTER	P 3x76	–
9	30.ER234-002	0	VIKO / COVER / DECKEL		–
10	30.ER254-001	6	RÁMENO / SAW ARM / SÄGERAHMEN		–
11	30.ER254-003	–	CÉP / LUG / BOLZEN	d 30	–
12	30.ER254-004	–	KRYT RÁMENE / SHOULDER COVER / RAHMENABDECKUNG	P 1.5x61	–
13	30.ER254-007	–	KRYT NAPINANI / TENSIONING COVER / BANDSPANNUNGSABDECKUNG	P 6x80	–
14	30.ER254-315	–	KRYT RÁMENE / SHOULDER COVER / RAHMENABDECKUNG		–
15	30.ER254-408	(1)	DORZAK / HOLDER / HALTER	P 4x100	1
16	30.ER265-601	(2)	KOLOHNACI / DRIVE WHEEL / ANTRIEBSRAD		1
17	90.012.50.007	0	SROUB / ROLLER BOLT / ZYLINDERSCHRAUBE		–
18	90.013.27.007	0	SROUB PULKULATY / HALF ROUND BOLT / HALBRUND SCHRAUBE	SROUB MAX30	4
19	90.013.27.008	0	SROUB PULKULATY / HALF ROUND BOLT / HALBRUND SCHRAUBE	M6X10	2
20	90.013.27.012	(4)	SROUB PULKULATY / HALF ROUND BOLT / HALBRUND SCHRAUBE	M6X16	6
21	90.013.27.017	0	SROUB PULKULATY / HALF ROUND BOLT / HALBRUND SCHRAUBE	M6X14	2
22	90.150.50.002	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	M4x6	4
23	90.150.50.004	(4)	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 4.3	2
24	90.150.50.007	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 4.4	2
25	90.152.50.005	0	PODLOZKA VELJROVA /	PODLOZKA 4.3	2
26	90.400.57.002	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN	M 6x1.5	1
27	90.400.57.004	(4)	ZATKA / PLUG / STOPFEN	M 12x1.5	–
28	91.001.217	0	ELEKTROMOTOR / ELECTRIC MOTOR / ELEKTROMOTOR	90L-B14	–
29	91.010.011	0	WYNODKA / BUSHING / TÜLLE	M 6x1.5	–
30	91.173.007	0	SPINAC KONCVOY / END SWITCH / END SCHALTER	-RWK	–
31	91.173.012	0	SPINAC KONCVOY / END SWITCH / END SCHALTER		1
32	94.202.002	(1)	REDUKCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION	GES 67814"	2

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmery/Dimensions/Abmessung
 Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung

7.20. Rameno/ Saw arm/ Sägerahmen



7.21. Kusovník / Piece list / Stückliste – Rámeno/ Saw arm/ Sägerahmen


33	95.800.04	0	SEGR HŘIDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	POJISTNÝ KROUZEK 35	2
34	95.800.016	0	SEGR HŘIDEL / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	POJISTNÝ KROUZEK 42	2
35	96.081.001	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	23x15x3	1
36	99.260.003	0	VENTIL / VALVE / VENTIL	1/4"	1

- 1.ZRUS.DRZAK 30.ER254-008 A NAHR.30.ER254-408, PRID.2xPOJ.KROUZEK 95.800.014. 155/ZM28 | 9.9.2016 SLEZACKOVA
 2.ZRUS.POHN 201.ER235-010 A NAHR.201.ER235-110,ZRUS.MOLO 30.ER255-001 A NAHR.30.ER265-601. 321/ZM020 | 1.1.2017 SLEZACKOVA
 3.ZRUS.SOUCASTI 30.ER234-008,30.ER254-011,95.802.003 A NAHR.30.BC234-004-2 V KRYTU 30.ER254-305.
 067/ZM088 | 0.3.2017 SLEZACKOVA
 4.ZRUS.ZATKA M10x1(90.400.52.001) A NAHR.M12x1,5(90.400.57.004), PRID.2xPODLOZKA 6,4(90.150.50.004), 2xSROUB M6x14
 (90.013.27.012).021/ZM147 | 2.4.2017 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
 Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung


7.22. Pohon/ Drive/ Antrieb

Cislo sestavy 201.ER235-020	Ver. POHON/DRIVE /ANTRIEB	Ver. Název sestavy POHON/DRIVE /ANTRIEB				
Poz.	Objednací číslo	Název položky	Ver.	Název položky	Rozmer	Kč
1	30.ER235-021	0	0	KOLO OZUBENÉ / COG WHEEL / ZAHNRAD	1	
2	95.001.029	0	0	LOZISKO / BEARING / LAGER	6003 2RS	2




7.23. Pohon/ Drive/ Antrieb

Cislo Sestavy 201.ER235-110	Nazev sestavy POHON/DRIVE /ANTRIEB	Ver. 0	Nazev sestavy POHON/DRIVE /ANTRIEB
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky
1	30.0508-002	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLESCHEIBE
2	30.ER235-012	0	KROUZEK / RING / RING
3	30.ER235-013	0	KROUZEK / RING / RING
4	30.ER235-111	0	KOLO OZUBENE / COG WHEEL / ZAHNRAD
5	30.ER235-114	0	VIAO / COVER / DECKEL
6	30.ER235-115	0	KROUZEK / RING / RING
7	90.011.27.008	0	SROUB ZAPUSNY / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE
8	95.001.026	0	LOZSKO / BEARING / LAGER
9	95.201.010	0	LOZSKO / BEARING / LAGER
10	95.800.013	0	SEGR HŘÍDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN
11	95.801.013	0	SEGR DIRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN
12	95.810.015	0	PERO / SPRING / FEDER
13	95.830.017	0	GUFERO / GIT SEAL / Dichtung
14	96.002.016	0	KROUZEK DYNAMIC / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC SCH
15	96.002.030	0	KROUZEK DYNAMIC / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC SCH



Cislo Sestavy/Number of assembly/Number der Baugruppe; Verz./Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title>Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title>Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.24. Vedení pásu/ Belt guide/ Sägebeführungsleitung




7.25. Kusovník / Piece list / Stückliste – Vedení pásu/ Belt guide/ Sägebandführung

Cislo sestavy 201.FR256-200	Ver. 	Nazev sestavy VEDENÍ PASU/BELT GUIDE/SÄGEBANDFÜHRUNG			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	251.218	0	REGULACE PRITLAKU / PRESSURE REGULATION / SCHNITTDRUCKREGULATION		1
2	201.0110-100	0	KOSTKA VODICÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLÖTZ		1
3	201.2810-200	1	KOSTKA VODICÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLÖTZ		1
4	30.0104-05	5	LISTA / TRIM / LEISTE	HR 40x20	1
5	30.2804-001	0	DRZAK / HOLDER / HALTER		1
6	30.3510-004	0	TRUBKA / TUBE / ROHR	TR 8x 1	1
7	30.FR256-001	(1)	UPINKA / FASTENER / SPANNERSEN	P 8x40	1
8	30.FR256-005	1	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 1,5x94	1
9	30.FR256-002	(1)	LISTA / TRIM / LEISTE	HR 40x15	1
10	90.001.25.017	0	SPROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	M6x16	2
11	90.001.25.032	0	SPROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÜSSCHRAUBE	8x20	6
12	90.011.27.025	(1)	ZAPJSTNY IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SRROUB M12x25	1
13	90.013.27.003	(1)	SPROUB / BOLT / SCHRAUBE	M5x10	2
14	90.150.50.003	(1)	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOZKA 5,3	2
15	90.163.00.002	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	NORD-LOCK	4
16	92.003.104	0	SPROUBNI UHLOVE / ANGLE BOLTING / WINKELVERSCHRAUBUNG	607002	2
17	94.008.008	0	PAKA UPINACI / ATTACHMENT LEVER / SPANNHEBEL	M12x25	1
18	94.204.001	0	DRZAK / HOLDER / HALTER		1

1.ZRUS UPINKA 30.ER256-003 A NAHR.30.ER256-001,ZRUS LISTA 30.ER236-002 A NAHR.30.FL256-002 A NAHR.30.FL256-002 A NAHR.UTAHOVACI M10x25 (94.008.005) A NAHR.PAKA UTAHOVACI M12x25(94.008.008),PRID.2xPODLOZKA 5,3(90.150.50.003),2xSRROUB M5x10(90.013.27.003),
1xSRROUB M12x25(90.011.27.025). 021/ZM147 | 2.4.2017 SLEZACKOVA

Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.26. Kostka vodící/ Lead cube/ Führungsblock


NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	CISLO SESTAVY 201.0110-100	STROJ STG-240
 BOMAR...	Konstruoval: Datum: 28. 04.2015	
	Meritko: 4:5	

7.27. Kusovník / Piece list / Stückliste – KOSTKA VODÍCÍ/ Lead cube/ Führungsblock

Cislo Sestavy 201.0110-100	Nazev sestavy KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	Ver. 0	Nazev sestavy KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ		
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0104-018	0	EXCENTR / CAM / EXZENTER	SK 10	-
2	30.0104-019	0	EXCENTR / CAM / EXZENTER	SK 10	-
3	30.0104-021	(1)	DRZAK / HOLDER / HALTER		2
4	30.0104-032	(1)	KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	TYC 60x40	-
5	90.001.25.030	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / M6USSCHRAUBE	M8X14	-
6	90.002.2D.009	0	SROUB STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M8X6	-
7	90.005.55.003	0	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M5X16	-
8	90.005.55.005	0	SROUB 6HANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M5X25	-
9	90.011.27.007	0	ZAPUSTNY IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M8X12	-
10	90.150.50.003	0	POLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	POLOŽKA 5,3	2
11	95.001.001	0	LOZSKO / BEARING / LAGER	608 2RS	2
12	99.040.002	0	TVRDOKOV / HARD METAL / HM-SEGMENT	d 12	-

1. ZRUS. KOSTKA 30.0104-017 A NAHR. 30.0104-032, ZRUS. DRZAK 30.0104-020 A NAHR. 30.0104-021. 297/272 12.8.2008 KRPEC

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.28. Kostka vodící/ Lead cube/ Führungsklotz


NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	CISLO SESTAVY 201.2810-200	STROJ STG 240A/GA
	Konstruoval:	
	Datum:	21. 07.2016
	Meritko:	7:10


7.29. Kusovník / Piece list / Stückliste – KOSTKA VODÍCÍ/ Lead cube/ Führungsklotz

Cislo Sestavy 201.2810-200	Ver. 	Nazev sestavy KOSTKA VODÍCÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0104-018	0	EXCENTR / CAM / EXZENTER	SK 10	-
2	30.0104-019	0	EXCENTR / CAM / EXZENTER	SK 10	-
3	30.0104-021	(1)	DRZAK / HOLDER / HALTER	HR 60x40	2
4	30.2804-012	(1)	KOSTKA VODÍCÍ / /	TYC 16	-
5	30.3510-002	1	DRZAK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER	M8X14	-
6	90.001-25.030	0	SRoub IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / M6USCHRAUBE	SRoub M8X6	-
7	90.002-20.009	0	SRoub STAVICI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SRoub M5X8	-
8	90.004-20.017	0	SRoub STAVICI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SRoub M5X16	-
9	90.005.55.003	0	SRoub 6HŘANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANTSCHRAUBE	SRoub M5X25	-
10	90.005.55.005	0	SRoub 6HŘANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANTSCHRAUBE	SRoub M6X16	-
11	90.005.55.007	0	SRoub 6HŘANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSHANTSCHRAUBE	SRoub M8X12	-
12	90.011-27.007	0	SRoub ZAPUSTINY / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	MATICE - M6	-
13	90.100.55.004	0	MATICE / NUT / MUTTER	PODLOZKA 5.3	2
14	90.150.50.003	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	608 2RS	2
15	95.001.001	0	LOZSKO / BEARING / LAGER	d 12	1
16	99.040.002	0	TVRDOKOV / HARD METAL / HM-SEGMENT		

1.ZRUS.KOSTKA 30.2804-002 A NAHR.30.2804-012.ZRUS.DRZAK 30.0104-020 A NAHR.201.0104-021. 340/ZN343 16.10.2008 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Abmessung

7.30. Napínání/ Tensioning/ Spannung




NÁZEV SESTAVY NAPÍNÁNÍ	CÍLOVÝ SESTAVY 201_ER238-000	STROJ ERG0250DG
Konstruovař : MUSIL		
Datum : 13. 07. 2017		
Měřítko : 1:2		

7.31. Kusovník / Piece list / Stückliste – Napínání/ Tensioning/ Spannung

Cislo sestavy 201.ER258-000	Ver.	Název sestavy NAPÍNÁNÍ/TENSIONING/SPANNUNG	Poz.	Objednací číslo	Věr.	Název položky	Rozmér	Ks
1	30.0502-011	0				POLOŽKA / WASHER / UNTERLEGŠEIBE	TYC d0	1
2	30.0102-023	0				KROUŽEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	P 2x40	1
3	30.0108-02	0				CEP NAPÍNÁNÍ / TENSIONING LUG / SPANNUNGSLUĞ		–
4	30.ER258-001	0				KOLO NAPÍNACÍ / TENSIONING WHEEL / UMLĘGŁAD		–
5	30.ER258-004	0				DŘÍZAK / HOLDER / HALTER		–
6	30.ER258-005	0				PRILOŽKA / STRAP / LASCHE	P 4x42	–
7	30.ER258-006	0				TANLO / GUY ROPE / ZUGSTANGE	M6	–
8	30.ER258-007	0				STUPNICE / SCALE / SKALA	P 1x41	–
9	30.ER258-008	0				TRIZMA / TUBE / RÖHR	TR 1x24	–
10	30.ER258-011	1				VEDEN / GUIDE / BACKENFÜHRUNG		–
11	31.0104-006	0				HEZDICE / STAR WHEEL / STERN	PLAST	–
12	30.001.25.028	0				SROUB M8L5 / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE	M8x10	–
13	30.004.20.026	(1)				SROUB STAVICÍ / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M10x14	–
14	30.005.55.017	0				SROUB ŠÍHANÝ / S SIDED BOLT / SCHSKANTSCHRAUßE	SROUB M8x10	–
15	30.005.55.023	0				SROUB ŠÍHANÝ / S SIDED BOLT / SCHSKANTSCHRAUßE	SROUB M10x20	1
16	30.012.50.019	0				S.R. S VALC. HΛV / ROLLER BOLT / ZYLINDERSCHRAUßE	SROUB M3x6	1
17	30.100.55.004	0				MATICE / NUT / MÜTTER	M6	2
18	30.100.55.005	0				MATICE / NUT / MÜTTER	MATICE - M8	1
19	30.350.01.012	0				KOLIK VALC. M4L / CYLINDRICAL PIN TEMPERED / ZYLINDERSTIFT GEHÄRTE!	KOLIK 8x150	1
20	30.350.01.002	0				PRUŽINA TALHOVA / DISC SPRING / TELLERFEDER	35.5K18.3x12.0x2.8	11
21	30.001.025	0				RUKOJET / HANDLE	M16	1
22	35.001.018	0				LOZŠKO / BEARING / LAGER	6205 2RS	2
23	35.750.001	0				KROUŽEK KU / KU RING / KU-RING	{6x1}	2
24	35.800.012	0				SEGR KŘIDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POLISTY KROUŽEK 25	1
25	35.801.009	0				SEGR IRNA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POLISTY KROUŽEK 52	1
ZRUS. SROUB M8x10 90.004.2D.007 A MAHR. M10x4 90.004.2D.026. 69/ZM237 3.7.2017 ČERNÝ								

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmery/Dimensions/Abmessung
 Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung

7.32. Válec zvedací/ Lifting cylinder/ Hebezylinder



MATEV SESTAVY VALCE ZVEDACI	CISLO SESTAVY 201-ER25-310	STROJ ERGONOMIC
Konstruoval:	MUSIL	
Datum:	26. 08. 2015	
Meritko:	3:10	



7.33. Kusovník / Piece list / Stückliste – Válec zvedací/ Lifting cylinder/ Hebezylinder


Cislo sestavy 201.ER257-310	Ver.	Nazev sestavy VALEC ZVEDACI/LIFTING CYLINDER/HEBEZYLINDER
Poz.	Objednací číslo	Ver.
1	30.0507-902	0 PIŠT / PISTON / KOLBEN
2	30.0507-903	2 VINK / COVER / DECKEL
3	30.0507-904	1 VINK / COVER / DECKEL
4	30.0507-913	3 POUZDRO / SLEVE / BÜCHSE
5	30.ER257-303	1 PIŠTINCE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE
6	30.ER257-311	0 VALEC / ROLLER / ZYLINDER
7	30.LC07-002	1 DRŽAK / HOLDER / HALTER
8	31.0507-905	0 VINK / COVER / DECKEL
9	90.001-25.032	0 SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE
10	90.001-25.059	0 SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSCHRAUBE
11	90.150.50.007	0 PODLOŽKA / WASHER / UNTEREGSČÍ BE
12	92.002.003	1 SROUBEN PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG
13	92.002.102	0 SROUBEN / BOLTING / VERSCHRAUBUNG
14	95.801.005	0 SEGR DIRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN
15	96.001.010	0 O-KRÓZEK STATIC / STATIC O RING / O-RING STATISCH
16	96.002.007	0 KROUZEK DYNAMIC / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC
17	96.002.017	0 KROUZEK DYNAMIC / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC
18	96.041.002	0 MANETIA TESNICI / /
19	96.060.002	0 KROUZEK STRACI / SCRAPER RING / ABSTRIE FRING
20	96.082.001	0 KROUZEK TESNICI / SEAL RING / Dichtungsring
21	96.082.002	0 TESNEN / SEAL RING / Dichtungsring
22	96.900.015	0 TESNEN PISTU / /
		Rozměr
		Ks
		d 45
		TYC 45
		d 40
		d 16
		d20
		TR 45/40x8
		HR 30x30
		—
		—
		8x20
		M12X35
		—
		PODLÖZKA 13
		—
		S-GEV-BLLR
		—
		POJISTINY KROUZEK 40
		4
		36x2
		—
		16x2 NBR 70SH
		—
		34x3 NBR 70SH
		—
		20/28x4
		—
		TK 20x28
		—
		10/14x1,5 CU
		—
		13/17x1,5 CU
		—
		P10200400-T16N
		—

Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozměr/Size/Abmessung
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Size/Abmessung

7.34. Doraz/ Stop piece/ Anschlag


Cislo Sestavy 201.ER259-120	Ver.	Nazev sestavy DORAZ/STOP PIECE / ANSCHLAG
Poz.	Objednací cislo	Nazev položky
1	30.0514-601	2 DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG
2	30.0703-016	1 PAKA / LEVER / HEBEL
3	30.0703-010.A	1 TYC / POLE / STANGE
4	30.ER259-123	0 TELESO DORAZU / STOP BODY / ANSCHLAGKÖRPER
5	31.0304-013	0 PRUZINA / SPRING / FEDER
6	90.300.97.006	0 KOLIK VALC. KAL. / CYLINDRICAL PIN TEMPERED / ZYLINDERSTIFT GEHÄRTET
7	94.001.001	0 RUHOJET / HANDLE / GRIF
8	94.006.001	0 SROUB / BOLT / SCHRAUBE
9	99.120.001	① PRAVITKO / RULER / SKALENBANDMAS

I. PRIDANO PRAVITKO 99.120.001 | 35/ZM|73 7.6.2016 SLEZACKOVA



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Počet (Poz.)/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Size/Volumen size/Abmessung

7.35. Stůl/ Table/ Tisch




MATEV SESTAVY	CISLO SESTAVY	SROJ
STOJ	201_ER29-600	ER250DGH
Konstruoval:	MUSIL	
Datum:	06. 01. 2016	
Ver.:	: 4	
		

7.36. Kusovník / Piece list / Stückliste – Stůl/ Table/ Tisch

Cislo Sestavy 201.ER259-600	Ver. 0	Nazev sestavy STŮL/TABLE/TISCH	Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	201.ER253-610	0		SVĚRAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG		1
2	201.ER259-110	0		VALEČEK / CYLINDER / ROLLE			d15	—
3	30.0509-606	0		STŮL / TABLE / TISCH				—
4	30.ER259-101	0		TYC / POLE / STANGE			d10	—
5	30.ER259-102	0		UKAZATEL / INDICATOR / ZEIGER			Pix15	—
6	30.ER259-103	0		CELIST / JAW / BACKE		ODLITEK		—
7	30.ER259-114	0		CELIST / JAW / BACKE		ODLITEK		—
8	30.ER259-115	0		CELIST / JAW / BACKE				—
9	90.001-25.015	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE		M6x10		4
10	90.001-25.059	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE		M12x35		2
11	90.001-25.061	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE		M12x45		2
12	90.001-25.063	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE		M12x60		2
13	90.001-25.065	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE		M12x80		2
14	90.001-25.066	0		SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCHRAUBE		M12x120		2
15	90.093-20.004	0		SROUB STAVEC / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE		SROUB M6x10		1
16	90.100.55.007	0		MATICE / NUT / MUTTER		MATICE - M12		2
17	90.150.50.004	0		POLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHE BE		POLOŽKA 6,4		2
18	90.151.50.002	0		POLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHE BE		POLOŽKA 12		1
19	90.350.02.006	0		TALIROVÁ PRUŽINA /		40x20.4x1		8
20	94.008.009	0		PAKA UPNACI / ATTACHMENT LEVER / SPANNHEBEL		M12		1
21	95.014.008	0		LOZISKO / BEARING / LAGER		7206		1
22	95.691.006	0		KOLEJKO / WHEEL / ROLLE		RB 8		25

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stück size/Abmessung
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stück size/Abmessung

7.37. Svěrák/ Vice/ Schraubstock



NÁZEV SESTAVY SVĚRÁK	CÍLOVÉ SESTAVY 201_ER233-610	SIROU ERGONOMIC
Konstruoval:	MUSIL	
Datum:	16. 11. 2017	
Ver.:	33:100	




7.38. Kusovník / Piece list / Stückliste – Svěrák/ Vice/ Schraubstock

Cislo sestavy 201.ER253-610	Ver.	Název sestavy SVĚRÁK/VICE/SCHRAUBSTOCK			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	291.ER253-650	1	VALEČ / ROLLER / ZYLINDER		1
2	30.ER253-013	1	TTC / POLE / STANGEN	d 12	—
3	30.ER253-014	1	EXCENTR / CAM / EXCENTER	d 25	—
4	30.ER253-015	3	CEP / LUG / BOTEN	d 30	—
5	30.ER253-217	1	KLIN / WEDGE / KEIL	HR 5x10	—
6	30.ER253-116	0	DESKA / BOARD / PLATTE	HR 200x10	—
7	30.ER253-211	0	TELISO SVĚRÁK / VICE BODY / SCHRAUBSTOCKHÖFER		—
8	30.ER253-612	1	CELLIST FONTELVIA / MOVING JAW / BEWEGLICHE BACKE		—
9	31.ER253-018	0	SRoub / BOLT / SCHRAUBE	TR 24x5 R	—
10	31.M6x3-012	0	PRUŽINA / SPRING / FEDER	d 1.5x25x4x1.5	—
11	90.001.25.007	0	SRoub / IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUS SCHRAUBE	M6x10	2
12	90.001.25.019	0	SRoub / IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUS SCHRAUBE	M6x25	3
13	90.002.20.005	0	SRoub STANCI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SRoub M5x10	1
14	90.363.07.008	0	KOLIK PRUŽINY / PIN / SRONZEN	KOLIK 5x20	1
15	94.038.093	0	PAMA UPTIMACI / ATTACHMENT LEVER / SPANNHEBEL	M8x40	—
16	94.010.092	0	RUKOLET / MANOLE / GRIFF		—
17	94.010.094	0	KOLO / WHEEL / UNILINRAD	d 190 / 617	—
18	94.162.024	0	RUKOLET / MANOLE / GRIFF	465x37	—
19	95.890.024	0	SEGR HŘÍDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POLISINT KRUŽEK 12	2

| .ZRUS. SROUB 30.ER253-018 A NAHR. 31.ER253-018.226/ZM364 | 6. || .2017 CERNÝ

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozměr/Size/Abmessung
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stück size/Abmessung

7.39. Válec/ Roller/ Zylinder

NAZEV SESTAVY VALEC	CISLO SESTAVY 201.ER257-660	STROJ
 BOMAR...	Konstruoval: MUSIL	
	Datum: 24. 02.2016	
	Meritko: 1:1	

7.40. Kusovník / Piece list / Stückliste – Válec/ Roller/ Zylinder


Cislo Sestavy 201.ER257-660	Ver. 	Nazev sestavy VALEC/ROLLER/ZYLINDER			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.ER257-661	0	PIST / PISTON / KOLBEN	d 55	—
2	30.ER257-662	—	PISTNICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE	d 28	—
3	30.ER257-663	0	VÁLEC / ROLLER / ZYLINDER	TR 55/50	—
4	30.ER257-664	0	VÍKO / COVER / DECKEL	HR 60/60	—
5	30.ER257-665	0	VÍKO / COVER / DECKEL	HR 60/60	—
6	30.ER257-666	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	P 3x40	—
7	90.001-25.099	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / MEJUSSCHRAUBE	M6X15	4
8	90.350.02.006	0	TALIROVÁ PRUŽINA /	40x20-4x1	8
9	92.002.109	0	SROUBENI / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	P-6EV-8L-R / 8-WD	1
10	95.700.002 (1)	0	POUDRO / SLEEVE / BUCHSE	14X15	2
11	95.800.024	0	SEGR IR DEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNY KROUZEK 28	2
12	96.001.047	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH	28x2 NBR TOSH	1
13	96.002.014	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC	28X3	1
14	96.002.019	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMIC	46x2 NBR TOSH	1
15	96.020.005	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	39.2X5.33	—
16	96.082.001	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	107/14x1.5 C1J	—

I. PRIDANO | xPOUDRO 95.700.002. 276/M368 | 4. 11.2016 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmer/Position/Position;
Objednací cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Slack size/Abmessung

7.41. Doraz/ Stop piece/ Anschlag

Cislo Sestavy	Nazev sestavy	Ver.	Nazev sestavy
201. ER259 - 110	DORAZ/STOP PIECE /ANSCHLAG	0	DORAZ/STOP PIECE /ANSCHLAG
<hr/>			
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev položky
1	30. ER259 - 112	0	DORZAK / HOLDER / HALTER
2	30. ER259 - 113	0	TYC DORAZU / STOP POLE / ANSCHLAGSTANGE
3	31. K303 - 021	0	PRIZIMA / SPRING / FEDER
4	90. 001. 25. 045	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBÚSSCHRÄUBE
5	90. 005. 55. 013	0	SROUB GHANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRÄUBE
6	90. 005. 55. 015	0	SROUB GHANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRÄUBE
7	90. 100. 55. 005	0	MATICE / NUT / MÜTTER
8	90. 163. 00. 004	0	PODLOZKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE
9	95. 001. 004	0	LOZISKO / BEARING / LAGER
10	95. 800. 003	0	SEGR HŘIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN
11	95. 800. 009	0	SEGR HŘIDEL / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN




Cislo Sestavy/Number of assembly /Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pouzice (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volute title/Name der Position; Rozmery/Size/Abmessung

8. Volitelné příslušenství/ Optionale Zubehör/ Optional accessories


8.1. Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung

Cislo sestavy 201.ER2518-000	Ver. 0	Nazev sestavy ODMĚROVÁNÍ / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG			
Poz.	Objednací cislo	Ver.	Nazev položky	Rozměr	Ks
1	30.1226-007	1	STEADAC / WIPER / ABSTREIFER	BA 18	2
2	30.ER2518-002	0	LISTA / TRIM / LEISTE	HR 18x6	-
3	30.ER2518-005	0	DŘÍZAK / HOLDER / HALTER	P2x108	-
4	30.ER2518-006	0	TYC / POLE / STANGE	HR 70x60	-
5	30.M220-005	0	DŘÍZAK / HOLDER / HALTER	P 2x142	-
6	55.800.009	0	PLECH / PLATE / BLECH	P 0,3x15	-
7	90.013.27.003	0	SROUB / BOLT / SCHRAUBE	M5x10	2
8	91.270.018	0	SNIMAC MAGNET. / MAGNETIC SENSOR / MAGNETSENSEUR	IZ16E-000-1-01,6-0	-
9	91.271.005	0	PASTA MAGNETICKA / MAGNETIC TAPE / MAGNETBAND	EL60 MB20-25	-



Cislo sestavy/Number of assembly / Nummer der Baugruppe; Verze (Ver)/Version/Variation; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Pos.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

8.2. Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung




8.3. Kusovník / Piece list / Stückliste – Odměřování / Measuring / Gehrungsmessung

Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozmer	Ks
1	30.0614-201	0	CEP / LUG / BOLZEN	d 16	—
2	30.0614-203	0	CLONA / CURTAIN / SCHÜRZE	FOLIE Ø .3	—
3	30.0614-204	0	POUDRO / SLEVE / BÜCHSE	TR 3x	—
4	30.0614-208	0	SCREW / BOLT / SCHRAUBE	TYC M10	—
5	31.0614-202	0	KRABICE / BOX / DOSE	VYLISEK-PLAST	—
6	90.002.20.027	0	SCREW STAVEČEK / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SCREWB M5x25	—
7	90.011.27.019	0	ZAPLSTNY IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SCREWB M5x40	—
8	90.014.50.004	0	SCREW / BOLT / SCHRAUBE	M2.5x14	2
9	90.100.55.003	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M5	2
10	91.010.010	0	PRUCHODKA / LEADTHROUGH / DURCHFÜHRUNG	M12x1.5 CERNA	—
11	91.400.043	0	SENMAC / SENSOR / SENSOR	—	—
12	96.001.020	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH	9x1	—
13	96.001.021	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH	11x1	—
14	96.002.027	0	KROUZEK TECHNICKI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	50x1	—

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Versión; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Rozmery/Dimensions/Abmessungen
 Objednací číslo/Part number/Bauteilnummer; Název položky/Volume title/Name der Bauteile; Rozmery/Size/Größe der Position; Rozmery/Position/Position;

8.4. Ovládací panel / Control panel / Bedienpult



NAZEV SESTAVY OVLADACI PANEL	CISLO SESTAVY 201.0513-340	STROJ ERG.258/278SDG
	Konstruoval: FABER	
	Datum: 10. 11.2016	
	Meritko: 1:4	

8.5. Kusovník / Piece list / Stückliste – Ovládací panel / Control panel / Bedienpult

Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název sestavy OVЛАДАЦИ ПАНЕЛ/CONTROL PANEL/BEDIENPULT	Název položky	Ver.	Název položky	Rozmer	Ks
1	30.0513-241	0	OVLÁDACI PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT	NOHA / LEG / STÄNDER	0	NOHA / LEG / STÄNDER	—	—
2	30.0513-3200	0	KRYT / COVER / ABDECKUNG	DZRZAK / HOLDER / HALTER	0	KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 1x64	—
3	30.0513-344	(1)	—	DZRZAK / HOLDER / HALTER	2	—	—	—
4	30.2814-607	0	—	DZRZAK / HOLDER / HALTER	0	—	P 2x20	2
5	30.ER2530-308	(1)	—	SANOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	0	—	—	—
6	31.0513-404	0	—	SCREWBOLT / SCHRAUBE	0	—	M4x8	6
7	90.013.27.001	0	—	MATICE / NUT / MUTTER	0	—	MATICE - M6	2
8	90.100.55.004	0	—	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLAGESCHEIBE	0	—	PODLOŽKA 4,3	6
9	90.150.50.002	0	—	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLAGESCHEIBE	0	—	PODLOŽKA 6,4	2
10	90.150.50.004	0	—	VENTIL SKŘÍTCÍ / CHOKE VALVE / DROSENVENTIL	0	—	—	—
11	92.152.001	0	—	—	—	—	VS01-04/R 2,5-0	1

1.ZRUS.DRZAK 30.9307-109 A NAHR.30.ER2530-308, PRID.KRYT 30.0513-344. | 55/ZM365 10.11.2016 SLEZACKOVA